

РЪКОВОДСТВО

ЧАСОВНИК (LEOPARD, PORBEAGLE, GT, CAT, LANTERN)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

LCD Дисплей

Дисплей: Час, Минути, Секунди Месец, Дата и ден от седмицата

Аларма

Настройка на часови формат 12 / 24Ч

Автоматичен календар

Подсветка

УПОТРЕБА

Натиснете **бутон А** за да включите подсветката. Дисплея ще свети за 3 секунди.

За смяна на режима (Режими Час и дата, хронометър, аларма и настройка на времето) натиснете **бутон В**.

РЕЖИМ ХРОНОМЕТЪР:

- натиснете **бутон С** веднъж

- Използвайте **бутона В** за да стартирате хронометъра

- когато натиснете отново **бутон В**, хронометъра спира (ако В се натине отново, хронометъра продължава)

-за нулиране на времето натиснете **бутон D** след като сте натиснали бутон В.

Хронометъра може да замерва до 24 часа, когато времето е по-голямо от 30 минути, секундите се показват на мястото на стотните.

АЛАРМА

- Натиснете **бутон С** два пъти

- Използвайте **бутон В** за да зададете час за аларма

- Натиснете **D** за да преминете към нова стойност

- Натиснете **бутон С** за да потвърдите алармата

Алармата се включва в часа, който е зададен (знак: ALM, звънец) и може да бъде изключена чрез натискане на **бутон D или В**.

Знакът SIG показва всеки изминал час.

НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВО ВРЕМЕ

Извадете щифта наляво за нстройка.

Завъртете го докато не показва точното местно време.

Когато часът е зададен, върнете обратно щифта в първоначална позиция. Стрелките ще започнат да се движат.

НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВ ЧАС И ДАТА

Цифрова настройка (See right picture for button names)

- Натиснете **бутона С** три пъти

- Използвайте **бутона В** за да настроите (увеличите) стойността. Ако на дисплея се показва P, Виесте на 12 часов формат

- използвайте **бутона D** за да потвърдите стойността и да преминете напред

- когато всичко е настроено натиснете **бутон С** за да потвърдите промените



НАСТРОЙКА НА КАИШКАТА (САМО ЗА СТОМАНЕНИ КАИШКИ)

Каишката може да бъде скъсена по два начина, първия е чрез закопчалката където можете да я намалите с 0.5 см,

или чрез премахване на парче, като тогава каишката намалее с приблизително 1 см. За тази работа е необходимо да имате специално оборудване и срещу символична сума това ще бъде извършено от всеки часовникар.

ВАЖНО

Махнете часовника когато извършвате тежък физически труд или спортувате.

Часовникът е подходящ за плуване, но НЕ е подходящ за гмуркане. (30 метра / 3 атмосфери / 3 бара)

Часовникът работи с CR2025 батерия, която издържа около година. Когато часовникът изтощи батерията трябва да я замените, което е най-добре да бъде извършено от часовникар. Ако отворите часовника сами с неподходящо оборудване рискувате да го повредите завинаги.

