

ИНСТРУКЦИИ

УМЕН ЧАСОВНИК ARMORWATCH

КОМПОНЕНТИ

- Умен часовник Armorwatch
- Ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 50x50x18мм
- Тегло: 87гр
- Цвят: черен, син, зелен
- Капацитет на батерия: 290mAh
- Време в режим на готовност: 12 месеца
- Тип батерия: Lithium батерии (CR2430)
- Работно напрежение: 3.0V
- Материал на каишката: Смола
- Материал на корпуса: TPU
- Форма на циферблата: Кръгла
- Съвместима ОС: Android, iOS
- Водоустойчив: IP67
- Светлина: EL Cold светлинен панел
- Живот на бутона: 100K натискания
- Данни на часовника: Съхранява данни за последните 15 дни

НАЧИН НА УПОТРЕБА



- (1) S1 бутон
- (2) S2 бутон
- (3) S3 бутон
- (4) S4 бутон
- (5) Щифт

S1 бутон:

- Светлинен циферблат
- BT вкл/изкл

S2 бутон:

- Режим/Потвърди/
Запази

S3 Бутон:

- Цифров контрол
- Затвор на камера



- Хронометър начало/пауза

S4 бутон:

- Настройка/Смяна
- Рестартиране

Работа на бутоните:

Натискане: натискане на бутона веднъж.

Продължително натискане: натискане & задържане на бутона за около 3 секунди.

Едновременно продължително натискане: да натиснете & и задържите 2 бутона (или повече) за около 3 секунди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

○ НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА:

Вие можете да регулирате щифта независимо дали часовника е включен или изключен. Завъртете щифта надолу и стрелката ще се завърти по посока на часовниковата стрелка, завъртете нагоре и стрелката ще се завърти обратно на часовниковата стрелка.

○ ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Включване:

Когато часовникът е изключен, натиснете и задържете бутоните S2 и S3 докато не се изпише "ON" и часовника не се включи.

Изключване:

Във всеки режим (или при циферблат), задържете бутоните S2 и S3 (за около for 3

секунди) докато не се изпише "OFF" на екрана и не се изключи часовника.

○ BT ON/OFF

BT статут

Ако BT иконата се показва в горният ляв ъгъл на дисплея, това означава, че той е включен; ако не се показва, това означава, че е изключен.

BT вкл/изкл

Във всеки режим задръжте бутон S1 (за около 3 секунди) докато не се покаже иконата на BT, което означава, че той е включен; след това натиснете и задръжте бутон S1 (за около 3 секунди) докато BT иконата изчезне, което означава, че се е изключил.

○ ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА IPHONE

1. Ако използвате iPhone, операционната система трябва да е iOS 7.0 или по-нова версия (т.е. iPhone 4S или следващ модел) с BT 4.0 или по-нов.
2. За да използвате iPhone (или iPad) сканирайте QR кода по-долу или търсете "sports+ by Guanghui" в APP Store за да свалите и инсталирате приложението.



3. При инсталиране на приложението, уверете се, че "allow this APP to keep running at background" и "trust this application" са включени.
4. По време на инсталирането, ако BT на iPhone е изключен, моля следвайте инструкциите и включете BT на телефона.

○ ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ANDROID ТЕЛЕФОН

1. Ако използвате Android телефон, операционната система трябва да е Android 4.3 или по-нова версия, версията на BT трябва да бъде 4.0 или по-нова.
2. За да използвате на телефон Android сканирайте QR кода по-долу или потърсете "sports+" за да свалите и да инсталирате приложението.



3. При инсталиране на приложението, уверете се, че "allow this APP to keep running at background" и "trust this application" са включени.
4. По време на инсталирането, ако BT на телефона е изключен, моля следвайте инструкциите и включете BT на телефона.

○ НАСТРОЙКА НА ЧАС И ФОРМАТ

Синхронизиране на час:

Ако BT на часовника е включен и свързан с телефона през приложението, то тогава часът ще се настрои автоматично според зададения час на телефона Ви.

Бележка: Ако часа не е верен, моля настроите часа на телефона и след това той автоматично ще се синхронизира с часовника.

Ръчна настройка:

Когато BT е изключен следвайте инструкциите по-долу за да настроите часа:

1. Задръжте бутона S4 за да влезете в режим настройки.
2. Натиснете бутон S4 за да изберете час, минута, секунда, формат (мигащо означава избрано).
3. Натиснете бутон S3 за да настроите стойността (всяко натискане ще добавя по една 1).
4. Натиснете бутон S2 за да потвърдите текущата настройка.

Забележка:

1. Настройка на час 1-12 (12Ч формат) или 1-24 (24Ч формат), натиснете бутон S3 за да настроите циклично.
2. Настройка на минути 1-60, натиснете бутон S3 за да настроите циклично.
3. Настройка на минути 1-60, натиснете бутон S3 за да настроите циклично.
4. Смяна на формат, натиснете бутон S3 за да смените формата между “12Ч формат” и 24Ч формат”.
5. Натиснете бутон S4 за да изберете от “час, минута, секунда, формат” последователно и текущата стойност ще бъде запаметена автоматично.
6. По време на настройката натиснете бутон S3 за да потвърдите текущата стойност и се върнете към предходното меню.
7. По време на настройката, ако бутон S2 не е натиснат повече от 10 секунди за потвърждаване или бутон S3 за смяна, то текущата операция ще бъде прекратена и

автоматично ще се върнете към циферблата.

○ НАСТРОЙКА НА ДАТА

Синхронизиране на дата

Ако BT на часовника е включен и свързан с телефона през приложението, то тогава датата ще се настрои автоматично според зададения час на телефона Ви.

Бележка: Ако датата не е вярна, моля настроите датата на телефона и след това тя автоматично ще се синхронизира с часовника.

Ръчна настройка

Когато BT е изключен следвайте инструкциите по-долу за да настроите датата:

1. Натиснете бутон S2 за да покажете датата.
2. Натиснете продължително бутон S4 за да влезете в режим дата.
3. Натиснете бутон S4 за да изберете година, месец, ден. (мигащо означава избрано)
4. Натиснете бутон S3 за да настроите стойността (всяко натискане ще добавя по една 1).
5. Натиснете бутон S2 за да потвърдите текущата настройка.

Забележка

1. Възможните години са 2015-2099, натиснете S3 бутона за да ги смените последователно.
2. Възможни месеци 1-12, натиснете S3 бутона за да ги смените последователно.
3. Възможни стойности за дни 1-31, натиснете S3 бутона за да ги смените последователно.

4. Натиснете бутон S4 за да изберете “година, месец, ден” последователно, като текущият избор ще бъде запазен автоматично.
5. По време на настройката натиснете бутон S3 за да потвърдите текущата стойност и се върнете към предходното меню.
6. По време на настройката, ако бутон S2 не е натиснат повече от 10 секунди за потвърждаване или бутон S3 за смяна, то текущата операция ще бъде прекратена и автоматично ще се върнете към циферблата.

○ НАСТРОЙКА НА АЛАРМА

Настройка през приложение

След като сдвоите часовника и телефона, приложението може да зададе 3 аларми на часовника. Тази настройка работи само когато часовника има функция аларма. Това няма връзка с алармата на телефона.

Настройка на аларма от часовника

За да зададете или промените алармата на часовника, моля следвайте инструкциите по-долу:

1. Натиснете бутон S2 5 пъти за да влезете в режим аларма.
2. Задръжте бутон S4 за да влезете в режим аларма.
3. Натиснете бутон S4 за да изберете час, минута и включено и изключено. (мигащо означава избрано)

4. Натиснете бутон S3 за да регулирате стойността (всеки клик добавя една 1 или сменя между вкл/изкл).
5. Натиснете бутон S2 за да потвърдите настройката.

Забележка

1. Настройка на час 1-12 (12Ч формат) или 1-24 (24Ч формат), натиснете бутон S3 за да настроите последователно.
2. Настройка на минути 1-60, натиснете бутон S3 за да настроите последователно.
3. Аларма вкл/изкл, натиснете бутон S3 за да смените.
4. Натиснете бутон S4 всеки път за да изберете “час, минута, вкл/изкл” последователно и текущата настройка ще бъде запазена автоматично.
5. По време на настройката натиснете бутон S3 за да потвърдите текущата стойност и се върнете към предходното меню.
6. По време на настройката, ако бутон S2 не е натиснат повече от 10 секунди за потвърждаване или бутон S3 за смяна, то текущата операция ще бъде прекратена и автоматично ще се върнете към циферблата.
7. Когато алармата се активира, часовникът ще започне да издава “Тик Так” звук и ще звъни 8 секунди.

○ ХРОНОМЕТЪР/ТАЙМЕР

За да използвате хронометъра моля използвайте инструкциите по-долу:

1. Натиснете бутон S2 6 пъти за да влезете в режим хронометър.
2. Натиснете бутон S3 за начало, пауза.
3. Натиснете бутон S4 за да излезете от режим хронометър (в противен случай, хронометъра ще продължи да работи; Потребителя може да види записите на хронометъра като влезе повторно във режима.)

Забележка

1. Хронометърът поддържа най-много до 23 часа, 59 минути и 59.99 секунди; точността е до милисекунди до 23 минути и 59.99 секунди.
2. Когато хронометърът достигне максималната стойност, той автоматично ще започне да брои от нула.
3. Хронометърът поддържа функцията за работа във фонов режим: времето ще се отмерва докато не бъде спряно или рестартирано.

○ СПОРТНИ ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Часовникът може да бъде използван за проследяване на данни в реално време за деня:

1. Натиснете бутон S2 (натиснете 2/3/4 пъти и кореспондиращите икони ще се покажат в долната част на екрана, след това ще получите съответните данни.
2. Този ден: един ден от 0:00 до 23:59.
3. По подразбиране се използва 24-часов режим.

Бележка: Първите 10 стъпки няма да се покажат в реално време, тъй като системата идентифицира характеристиките на ходенето.

○ ВХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ И НАПОМНЯНЕ ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЕ

Напомняне за входящо повикване

Часовникът и телефона трябва да са свързани чрез приложението: когато има входящо повикване, икона на вдигната слушалка ще мига в долната част на дисплея, а часовника ще издава звук “beer beer” за напомняне.

Напомняне за съобщение

Часовникът и телефона трябва да са свързани чрез приложението: когато имате ново съобщение, имейл икона ще се появи в долната част на екрана, като тя ще мига и ще издава звук “beer beer”. Съобщения, включително СМС, QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, и др. ще бъдат показани. (ако функцията е деактивирана за определено приложение, то часовника няма да Ви прати известие за това съобщение).

○ ОТДАЛЕЧЕНА КАМЕРА

Стъпки

1. Уверете се, че ВТ връзката между часовника и телефона е нормална.
2. Натиснете “направи снимка” от менюто на приложението.
3. Натиснете бутон S3 (отвор на камера), след това иконата на дисплея ще започне да

мига, което означава, че функцията отдалечена камера е готова.

○ СВЕТЕЩ ЦИФЕРБЛАТ

1. Часовникът използва FSTN LCD дисплей, с изключително ниска консумация на енергия.
2. При слаба светлина натиснете бутон S1 за да включите светещия дисплей (който ще свети в продължение на 2 секунди за всяко натискане).
3. За да пестите енергия моля избягвайте да използвате светещият дисплей при добра светлина.

○ НАПОМНЯНЕ ЗА СЛАБА БАТЕРИЯ

Напомняне за слаба батерия

Когато иконата за слаба батерия се появи в десния ъгъл на екрана, моля заменете батерията в рамките на 15 дни, в противен случай часовника може да не работи нормално.

Смяна на батерия

Часовникът използва стандартна батерия тип бутон, която потребителя може да си закупи сам и след това да отвори долният капак за смяна.

○ ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Вход за потребители

1. Свалете приложението и влезте директно.
2. При първото влизане натиснете върху изображението за да попълните личните данни за потребителя (пол, дата на раждане, височина, тегло)

3. Задайте целевият брой крачки от менюто Unit (по подразбиране това са 10,000 крачки).

○ СДВОЯВАНЕ НА ТЕЛЕФОН И ЧАСОВНИК

Стъпки на сдвояването

1. Включете BT функцията както на телефона, така и на часовника, и се уверете, че дистанцията между двете устройства е по-малко от 5 метра.
2. Заредете приложението на телефона и след това натиснете бутона за меню в горния ляв ъгъл (за да влезете в менюто).
3. Натиснете "Equipment management" в менюто.
4. Когато телефона намери "XWatch", натиснете върху "XWatch" за да завършите сдвояването.

След сдвояване (когато телефона и часовника са свързани с BT)

1. Спортните данни от часовника скоро ще бъдат качени на сървъра, като тези данни могат да бъдат проверени в реално време в приложението на телефона.
2. Информацията, свързана с телефона незабавно може да бъде прехвърлена на часовника.
3. Синхронизацията на час и дата ще бъде активна.
4. Функцията за отдалечена камера ще бъде активна.

5. Телефона и часовника ще се свържат автоматично когато се включи BT.

○ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ И КАЧВАНЕ НА ДАННИ

Качване на спортни данни

Когато приложението е нормално свързано с часовника, спортните данни автоматично ще бъдат качени на облачният сървър.

Презареждане на спортни данни

В основното меню на приложението: Плъзнете надолу в горната част на дисплея, Вие ще получите (презаредите) последните данни от часовника и ще ги качите на облачният сървър.

Внимание:

Преди да използвате Брояча на крачки, моля оставете датата и часа да се синхронизират точно, в противен случай статистиките може да не са точни поради разминаване между часовника и облачният сървър.

Спортните данни от часовника се прехвърлят на телефона посредством приложение, като те после ще бъдат качени на облачен сървър чрез мобилна мрежа (3G/4G или WIFI) или GPRS. За да можем да сме сигурни, че данните ще се качат успешно, моля уверете се, че BT връзката между телефона и часовника е нормална, както и че мрежовата връзка е наред.

○ ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НЯКОИ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОНИ

Поради различните настройки и разрешенията, някои Android телефони може да не поддържат BT във фонов режим за обновяване на данни и известия. Тогава потребителя трябва да активира съответните разрешения ръчно. Вземете за пример Huawei Honor X4:

1. В настройките влезте в “Notification center”, уверете се, че статута на QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, и т.н. са зададени на ВКЛЮЧЕНО
2. В настройките влезте в “Protected apps”, уверете се, че статута на QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, и т.н. са зададени на ВКЛЮЧЕНО
3. В настройките влезте в “Permission manager”, уверете се, че опцията “Trust this Application” на QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, и т.н. са зададени на ВКЛЮЧЕНО.

ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте гривната често, особено вътрешната и страна, дръжте я суха.
- Отпуснете каишката за да осигурите проветряване.
- Прекомерната употреба на продукти за грижа на кожата не е препоръчителна когато използвате часовника.
- Моля въздържайте се от носене на часовника в случай на алергия или дискомфорт.

ВАЖНО

1. Дръжте този продукт и аксесоарите му далеч от малки деца за да избегнете инциденти.
2. Само оторизирани сервиси от нашата компания могат да поправят този продукт. Разглабянето и поправянето му без да сте оторизиран може да доведе до повреда и да отмени гаранцията.
3. Енергийната ефективност на батерията (в режим на готовност и употреба) варира в зависимост от употребата и вида на поставените батерии (има различия). Теоретичното измерване показва следните данни (само за ориентир):
 - a. Високо честото използване: CR2032 може да изкара 5 месеца, CR2430 може да изкара 6.5 месеца, CR2450 може да изкара 14 месеца.

Тестови условия: брояча на крачки работи 24 часа/ден, часовника и мобилния телефона са свързани средно за 12 часа/ден, алармата се включва веднъж на ден, светещият циферблат се включва два пъти на ден, обажданията и напомнянията се включват 40 пъти на ден.

- b. Нормално използване: CR2032 може да изкара 8 месеца, CR2430 може да изкара 11 месеца, CR2450 може да изкара 22 месеца.

Тестови условия: брояча на крачки работи 24 часа/ден, часовника и мобилния телефона са свързани средно за 2 часа/ден, алармата се

включва веднъж на ден, светещият циферблат се включва два пъти на ден, обажданията и напомнянията се включват 10 пъти на ден.

- c. Режим пестене на енергия: CR2032 може да изкара 12 месеца, CR2430 може да изкара 16 месеца, CR2450 може да изкара 33 месеца

Тестови условия: брояча на крачки работи 24 часа/ден, часовника и мобилния телефона се свързват веднъж в седмицата (само за качване на данни <0,5 часа), алармата се включва веднъж на ден, светещият циферблат се включва два пъти на ден, обажданията и напомнянията са изключени.

Бележка: Батерия: CR2032 капацитет 220mAh, CR2430 капацитет 290mAh, CR2450 капацитет 610mAh. Може да проверите модела на батерията на задната част на часовника (или на други места).

Водоустойчивост

Този часовник е водоустойчив до 5 ATM; моля избягвайте да съхранявате и използвате часовника на места с висока температура и влажност. Моля не натискайте копчетата във водата.

Часовникът може да бъде измит с чиста вода, но моля избягвайте използването на перилни препарати или други корозивни разтвори за почистване.

ГАРАНЦИЯ

Тази гаранция е валидна 12 месеца и Вие може да я използвате при продавача (нас), чрез формата за контакт, посочена в горния десен ъгъл, за да подадете гаранционно искане, изпратете номер и дата на покупката..



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.