

ИНСТРУКЦИИ

БЕЗЖИЧНА РЪЧНА ПРАХОСМУКАЧКА PROFLOW

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Прахосмукачка
- Приспособления за дюзи
- Кабел за зареждане
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размери: 244 × 72 × 157 мм
- Тегло: 365 гр
- Мощност: 120 W
- Захранване: 2000 mAh акумулаторна батерия
- Капацитет на контейнера за прах: 0,2 л
- Време за зареждане: 3,5 ч.
- Време за работа: 30 мин.



НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Зареждане

- Поставете единия край на включения кабел за зареждане в порта за зареждане на устройството в долната част на дръжката, а другия край на кабела - във всеки USB порт за зареждане.
- За пълното зареждане на устройството са необходими около 3,5 часа.

Начин на използване

- Изключете устройството от захранващия кабел, след което натиснете бутона ON/OFF на дръжката, за да включите устройството.
- Когато приключите работата с прахосмукачката, натиснете отново бутона ON/OFF, за да изключите устройството.

Почистване на филтъра

- Завъртете отделението за прах, за да го извадите от устройството. Извадете филтъра за прах и го изплакнете под вода. Оставете го да изсъхне, след което го поставете отново в отделението за прах. Правете това на всеки няколко седмици, за да поддържате безпроблемно функциониране.
- Не използвайте сапун при почистването на филтъра.

ПОДДРЪЖКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Редовно почиствайте праховия филтър (поне веднъж на всеки 2 седмици).

- Изключете захранващия кабел, когато не зареждате устройството.
- Дръжте далеч от деца и животни.
- Да не се излага на вода.
- Не използвайте и не съхранявайте в среда с висока/ниска температура (-20°C/+50°C).

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.