

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### ФОНДЮ ФОНТАН СНОСОСНЕФ

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Фондю фонтан

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 230 V DC
- Мощност: 65 W
- Честота: 50 Hz
- Материал: PC
- Размер: 21 × 14.5 × 3.5 cm



#### КОМПОНЕНТИ



- (1) Вкл/изкл на нагряване
- (2) Вкл/изкл на фонтан
- (3) Шнек и кула

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Почистете резервоара с влажна кърпа преди първоначална употреба и оставете да изсъхне. Бъдете внимателни да не потопите мотора във вода. Можете да почистите шнека и кулата в миялна машина.
- Фонтанът за фондю е перфектен за шоколад (млечен, черен, бял), сирена/кашкавал, карамел и дори и BBQ сос.

- Разтопете шоколада, сирената/кашкавала или карамела на водна баня или в микровълновата преди да използвате фонтана за фондю.
- Препоръчва се използването на шоколад с по-високо съдържание на какаово масло. Ако шоколадът не е много течен след разтопяването, трябва да добавите малко масло в сместта.
- Намерете равна и стабилна повърхност за да поставите фондю фонтана. Включете захранващия кабел в контакта.
- Включете нагряването (1) и започнете да разтапяте шоколада (или другите съставки) на водна баня или в микровълновата.
- Излейте разтопения шоколад в резервоара. Уверете се, че не го препълвате за да избегнете бъркотия.
- Включете двигателя на фонтана (2) и оставете устройството да работи 2 минути. Ще видите как шоколада ще започне да се стича от върха на фонтана. Наблюдавайте консистенцията на шоколада и добавете масло, ако той не се стича плавно.
- Изключете мотора (2) за 30 секунди за да отстраните въздушните балончета и да осигурите плавна работа.
- След 30 секунди включете мотора отново и се насладете на фонтана си.

## СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете и извадете от контакта устройството преди да почистите.
- Почиствайте резервоара само с влажна кърпа.
- Частите, които подлежат на премахване (шнек, кула) могат да бъдат измити в миялна машина.
- Изключете и съхранете уреда в оригиналната му кутия когато не се използва.

## ВНИМАНИЕ

- Не потапяйте във вода!
- Не оставяйте без надзор при работа.
- Поставайте само предназначенияте съставки в резервоара (шоколад, сирене/кашкавал, BBQ сос, карамел).
- Не пипайте шнека при работа.
- Използвайте само на плоска или равни повърхности.
- Дръжте далеч от деца.
- Дръжте далеч от топли повърхности.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин. Използвайте само предоставените с него аксесоари.
- Използвайте продукта само по предназначението му.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.