

ИНСТРУКЦИИ

ЧЕТКА ЗА КОСА С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ВЪЗДУХ SILKYSMOOTH

СЪДЪРЖАНИЕ

- Четка за коса с горещ въздух
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 220–240V
- Захранване: 1200W
- Честота: 50–60Hz
- Размери (Д×Ш×В): 34×9×14 см
- Тегло: 737 гр
- Вид щепсел: EU
- Дължина на кабела: 2 м
- Изходяща температура: 60–120°C
- Коса за приложение: суха, мокра

ФУНКЦИИ



- (1) Глава на четката с горещ въздух
- (2) Ергономична дръжка
- (3) Контрол на температура
- (4) Въртящо се копче
- (5) 360° завъртащ се кабел
- (6) Дълъг найлонов гребен
- (7) Гребен с къса четка

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Винаги поглеждайте дали копчето е на **позиция 0 (OFF)** преди да включите уреда в захранването.

Използвайте настройката високо за сушене и ниско за оправяне на косата.

Ако сешоара спре да работи по някаква причина, изключете го и го оставете да изстине.

Регулирайте желаното обдухване:

- **Позиция 0:** ИЗКЛ
- **Позиция I:** Функция ОХЛАЖДАНЕ (COOL)
- **Позиция II:** ПОЛОВИН (HALF) мощност, средна температура за нежно сушене и оформяне на косата.
- **Позиция III:** ПЪЛНА (FULL) мощност, висока температура за изсушаване.

○ ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Негативните йони с насищат потока за редуциране на размера на водните капки за бързо сушене. Това помага за гладка, мека коса с по-голям блясък, като същевременно намалява къдриците.

○ КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ

Предпазва косата по време на оформянето ѝ, с равномерно разпределение на топлината, което кара всеки косъм да се изправи от вътрешната страна с по-малко увреждане.

○ СЪВЕТИ ЗА ОФОРМЯНЕ

- За по-бързи резултати, изсушете косата със суха кърпа за да премахнете излишната вода, след това прекарайте четката през влажната коса за да я разрешете преди да я изсушите, за постигане на най-добрите резултати.
- Включете уреда в контакта и регулирайте бутона в желаната настройка. Използвайте настройката ПОЛОВИН (HALF) мощност за тънка и мека коса и ПЪЛНА (FULL) мощност

за гъста и груба коса. Use the COOL function to lock in the style.

- Разделете косата на отделни части.
- За плавни обдухания поставете въздушната четка близо до корените и четка надолу към краищата. Смесените найлонови косъмчета със закръглени връхчета бързо разресват, докато синтетичните връхчета нежно хващат косата, за да изгладят и насарчат блясъка.
- За обемни издухания поставете въздушната четка под косата близо до корените и навийте навън към краищата. За допълнително повдигане в корените, задръжте въздушната четка под корените за допълнителни 2 до 3 секунди.
- За да извиете краищата IN (навътре), поставете въздушната четка под краищата и задръжте за 2 до 3 секунди, преди да се завъртите навътре. За да извиете краищата НАВЪН, поставете въздушната четка НАД краищата и задръжте за 2 до 3 секунди, преди да се завъртите навън.
- Повторете върху оставащите раздели на косата, докато тя не изсъхне в луксозен, обемен стил.
- Изключете уреда след като изсушите и оформите косата.

○ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Уреда е оборудван с термостат, който може да ИЗКЛ сешоара, ако температурата превиши указаната, поради частично блокиран входящ

или изходящ въздуховод. Ако уреда се забави по време на употреба, изключете го от копчето и го оставете да изстине. При изстиване термостата автоматично ще се нулира. Пи време на употреба не блокирайте въздуховодите. Когато използвате този уред в близост до вода (напр. баня), използвайте контакт, който е заземен и е свързан с бушон или FID копче.

○ ПОДДРЪЖКА

Вашия уред на практика не се нуждае от поддръжка. Не се изисква смазване. Поддържайте всички въздуховоди чисти и без прах, мръсотия и спрей за коса. Ако кабела се заплете, разплетете го преди употреба.

○ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Ако се наложи почистване, изключете уреда от контакта и го забършете с влажна кърпа. Натрупания прах може да бъде премахнат от въздуховодите чрез малка четчица или чрез прахосмукачка с приставка четка. НЕ измивайте във вода и не позволявайте влага или други частици да попаднат в уреда докато почиствате.

ВНИМАНИЕ: Ако възникнат проблеми при работа, не се опитвайте да поправите уреда. Той не разполага с части, които могат да бъдат сменени от потребителя.

○ СЪХРАНЯВАНЕ

Извадете от контакта когато не се използва. Оставете уреда да изстине и го дръжте далеч от деца на безопасно и сухо място. Никога не увивайте кабела, тъй като това ще доведе до

износването и прекъсването му. Внимавайте с кабела за да удължите живота му, като избягвате да го прегъвате, увивате или изпъвате, особено при щепсела.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използването на електрически уреди, особено когато сте около деца, трябва да спазвате основни предпазни мерки, включително следните:

○ ВНИМАНИЕ

- **НИКОГА** не увивайте кабела около уреда. Всяко издърпване, усукване, прегъване или извиване може да увреди кабела, особено в частта, в която влиза в уреда, което може да разкъса кабела и да предизвика късо съединение или други аварии.
- Проверявайте кабела често. **НЕ** използвайте уреда с усукан, прегънат или по друг начин увреден кабел, или ако електрическото захранване прекъсва. Ако кабела е увреден, или ако електрическото захранване прекъсва,



моля прегледайте раздела ВНИМАНИЕ по-долу.

- Уреда трябва да бъде изключен от захранването и оставен да изсъхне преди да бъде прибран. **НЕ** прилагайте сила върху мястото, където кабела влиза в уреда. При съхранение, кабела трябва да бъде отпуснат, без прегъване и уреда трябва да бъде поставен на сигурно, сухо място, далеч от досега на деца. За повече детайли, вижте раздела СЪХРАНЕНИЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА.

ОПАСНОСТ: Както повечето електрически уреди, електрическите части са живи дори и уреда да е изключен.

За да намалите риска от смърт, произхождаща от електрически удар:

1. Винаги “изваждайте” незабавно след употреба.
2. НЕ използвайте по време на къпане.
3. НЕ поставяйте или съхранявайте уреда където може да падне или да бъде бутнат във вана или мивка.
4. НЕ използвайте, поставяйте или пускайте вода върху уреда.
5. Ако уреда падне във вода, изключете го от щепсела незабавно. НЕ бъркайте във водата.
6. НЕ използвайте уреда с прегънат, усукан или по друг начин увреден кабел.

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване на хора:

1. Уреда никога не бива да бъде оставен без надзор когато е включен в контакта. Изключете от копчето и извадете от контакта когато не се използва.
2. Необходим е строг надзор, когато уреда се използва, включва или е в близост до деца или хора с определени увреждания.
3. Използвайте този уред само според описаните в тази инструкция начини. НЕ използвайте накрайници, които не са препоръчани от производителя.
4. Никога не използвайте уреда ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, или ако е бил изпускан, повреден или потапян във вода. Върнете уреда в сервизен център за преглед и поправка.
5. Дръжте кабела на уреда далеч от горещи повърхности. НЕ дърпайте, усуквайте или увивайте кабела около уреда.
6. Никога не блокирайте въздуховодите на уреда и не го поставяйте на мека повърхност, като легло или диван, където въздуховодите могат да бъдат блокирани. Дръжте въздуховодите чисти, без коса или прах.
7. Никога не използвайте докато спите.
8. Никога не пускайте и не поставяйте обекти в отворите.

9. НЕ използвайте на открито или където има аерозол (спрей) или където съдържанието на кислород е малко.
10. НЕ удължавайте кабела на този уред.
11. НЕ насочвайте горещ въздух към очите или други чувствителни към топлина зони.
12. Приставките могат да се нагреят по време на употреба. Оставете ги да се охладят преди да ги пипнете.
13. НЕ поставяйте уреда върху каквато и да е повърхност докато той работи.
14. Докато използвате уреда дръжте косата си далеч от отворите за входящ въздух.
15. НЕ използвайте уреда с конвертор на напрежението.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.





Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране..