

## ИНСТРУКЦИИ

### ХИБРИДЕН СЕШОАР HAIRSTYLE PRO

#### СЪДЪРЖАНИЕ

- Сешоар
- Инструкции

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 220-240V
- Мощност: 2000W
- Честота: 50-60Hz
- Мотор: АС хибриден мотор
- Въздуховоди: Керамично покритие
- Размери: 254(Ш) x 90(Д) x 273(В) мм
- Тегло: 851гр
- Щепсел: EU
- Дължина на кабел: 1.8m



#### УПОТРЕБА

- (1) Въртящи се въздуховоди
- (2) 2x равномерно нагряващи керамични въздуховоди
- (3) Бутон за студен въздух
- (4) Настройка 3 горещи/2 скорости
- (5) Капак на въздуховоди
- (6) Закачалка

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За да използвате съраунд режима на Хибридният сешоар Hairstyle PRO 360, отворете клапите за сушене, като ги завъртите на 90 градуса наляво или надясно, докато се заключи в определена

позиция. Вътрешните керамично покрити въздуховоди трябва напълно да се виждат през отворите.

За да използвате сешоара в нормален режим, затворете въздуховодите като ги завъртите наляво или надясно докато не се затворят. Въздуховодите трябва да бъдат затворени и да изглежда като традиционен сешоар.

#### ○ СЪВЕТИ ЗА 360 СУШЕНЕ И СТИЛИРАНЕ

За 360 съраунд сушене, използвайте с отворени въздуховоди.

- Нежно подсушете косата с кърпа за да премахнете излишната вода. Срешете косата с гребен.
- Разделете косата. Може да използвате по-големи раздели. Експериментирайте колко коса да сушите за да постигнете желаните резултати.
- Започвайки възможно най-близо до скалпа, нежно поставете достатъчно коса в 360 градусовите въздуховоди. Косата трябва свободно да виси през отворените въздуховоди. Придържайте краищата на косата. Идеалното изсушаване се постига чрез предвижване на сешоара нагоре и надолу по цялата дължина на косата.
- Повтаряйте докато не се изсуши косата.
- За да изсушите задната част на главата си (за средна до дълга коса) разделете косата през средата и я издърпайте отпред и следвайте

същите стъпки, описани по-горе. Подобрете техниката си като експериментирате с това как да разделяте косата си.

- Лесно сменете обратно към класически режим, като това е друга опция за изсушаване на косата в задната част на главата Ви.
- За да се приближите до корените, нежно поставете сешоара до скалпа и повдигнете малко ъгъла на сушене.
- Хибридният сешоар е нежен при къдрици. Контролираният въздух позволява запазване на къдриците в естествен вид.
- За по-прецизно стилизиране и за използване на четка, върнете класическият режим на сешоара чрез завъртане на въздуховодите.

## ○ СЪВЕТИ ЗА СУШЕНЕ И СТИЛИЗИРАНЕ

Затворете въздуховодите за конвенционално сушене и стилизиране.

- Нежно подсушете косата с кърпа за да премахнете излишната вода.
- Започнете с бързо първоначално сушене. Настройте сешоара на най-топло и бързи сушене и стилизирайте косата според желанието си.
- Натиснете и задръжте бутона за студен въздух след като сте постигнали желаният резултат за по-дълъг ефект.

- Когато приключите със сушенето, изчакайте уреда да се охлади преди да го приберете. НЕ увивайте кабела около сешоара. Използвайте практичният пръстен за закачане. Това предпазва кабела от прегъване и износване.

## ○ ПОДВИЖНА КАПАЧКА И ФИЛТЪР

- Почиствайте подвижната капачка и продухвайте филтъра поне веднъж на всеки три месеца за да удължите живота на мотора.
- За да премахнете подвижната капачка изключете уреда от контакта, след това завъртете капачката по посока обратна на часовниковата страна и я извадете от сешоара.

БЕЛЕЖКА: Филтъра се вади с капачката, но може да се изплъзне по време на процеса.

- Изчистете събралата се по филтъра и капачката прах.
- За да поставите отново капачката поставете крачетата ѝ в отворите на сешоара. Натиснете капачката и я завъртете по посока на часовниковата стрелка.

БЕЛЕЖКА: Поставете филтъра в капачката преди да я поставите на сешоара.

**НЕ РАБОТЕТЕ СЪС СЕШОАРА БЕЗ ПОСТАВЕН ФИЛТЪР.**

## ○ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Този уред има термостат, който може да изключи уреда поради прекомерно нагряване или поради частично блокиране на отворите за входящ или изходящ въздух. В случай, че уреда спре или започне да духа само студен въздух, изключете го и го оставете да изстине, като през това време той автоматично ще се рестартира. По време на употреба НЕ блокирайте въздуховодите. Използването на този уред в близост до вода (например баня) е препоръчително да се използва заземен контакт.

## ○ ПОДДРЪЖКА

Вашият уред на практика не изисква поддръжка. Няма нужда да се смазва. Почиствайте от прах, мръсотия и коса повърхностите, които се нагряват. Ако има нужда от почистване, първо извадете уреда от контакта и го изтрийте с влажна кърпа. Ако кабела се заплете, първо го отплетете преди да използвате уреда.

### **Допълнителни инструкции за почистване**

Събралата се прах може да бъде премахната от въздуховодите с помощта на малка четка или крайник на прахосмукачка. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на влага или допълнителни частици да навлязат в уреда по време на почистване. Избършете външните части на сешоара с влажна кърпа.

## **ВАЖНО**

НИКОГА не увивайте кабела около уреда. Всяко издърпване, прегъване, усукване или сгъване

може да увреди кабела, особено на мястото, в което влиза в уреда, което може да прекъсне кабела и да предизвика токов удар или друг тип повреда.

Проверявайте често кабела, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда с усукан, прегънат или по друг начин увреден кабел, или ако уредът получава захранване неравномерно. Ако кабелът е повреден или имате проблеми с неравномерното захранване, погледнете раздела ВНИМАНИЕ по-долу.

### ○ СЪХРАНЕНИЕ



Уредът трябва да бъде изваден от контакта и оставен да изстине преди да се прибере. НЕ прилагайте сила или усилие върху мястото, където кабела влиза в уреда. По време на съхранение, кабела трябва да е разхлабен, без да е сгънат или усукан. Уреда трябва да бъде поставен на сигурно, сухо място, недостъпно за деца.

При използване на електрическият уред, особено в присъствието на деца, трябва да бъдат следвани основните мерки за безопасност, включително:

**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.**

**ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА.**



 	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--