

ИНСТРУКЦИИ

КАСИЧКА SECUROVAN

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Касичка SecuroVan
- Инструкции
- 2 x книжни банкноти

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: Пластмаса
- Размер: 13 x 13 x 28 см
- Захранване: 3 x 1.5 V AA батерии (не са включени)



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СМЯНА НА БАТЕРИИ:

- Преди първоначалната употреба на касичката, вие трябва да поставите батериите (не са включени).
- Касичката използва 3 x 1.5 V AA батерии за да работи
- Развийте и премахнете капака на отделението за батерии, намиращо се в долната част на вана.
- Поставете трите батерии. Имайте предвид правилната полярност.
- Затворете капака на отделението и го затегнете.

УПОТРЕБА:

- Включете касичката като използвате бутона до отделението на батерията.
- Паролата по подразбиране за отваряне на вана е 0000. За да промените паролата, отворете вана (за да направите това, въведете паролата и поставете пръста си върху сенера за пръстов отпечатък) и натиснете бутона *. Въведете новата парола (уверете се, че е дълга четири цифри) и натиснете # за да я потвърдите.
- Когато вратата е затворена, натиснете бутона * на клавиатурата за да влезете в режим музика. Натискането на различните числа ще изпълни различни звуци. Натиснете бутона * за да смените между различните режими.

- Поставете банкноти през отвора над предното стъкло, точно преди светлините.
- Поставете монети в отвора под капачката на дупката в горната част на вана.

ВНИМАНИЕ

- Не е подходяща за деца под 3 годишна възраст.
- Изключете устройството и извадете батериите когато не го използвате.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от влага и вода.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.





Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с *2012/19/EC* за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.