

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Детска Дигитална Камера CoolCam

КОМПОНЕНТИ

Камера

USB Кабел

Стикери

Гривна

Връзка за врата



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Резолюция на снимките: 2592 × 1944
- Видео резолюция: 1920 × 1080
- HD 720p видео
- Време за зареждане: 4-5 часа
- Li ion батерия: 1000 mAh
- Размер на екрана: 1.5 инча
- Тегло 65 гр

Бележка: Моля поставете Micro SD карта памет (до 32 GB) за да можете да използвате камерата.


НАСТРОЙКА И УПОТРЕБА


1. Заредете камерата

Преди първоначалната употреба заредете камерата за 4.5 часа с включения USB кабел.

2. Поставете Micro SD картата в слота от дясната страна на камерата. Уверете се, че я поставяте правилно.

3. ВКЛ/ИЗКЛ

Натиснете и задръжте бутона Power  и камерата ще се включи.

Натиснете и задръжте бутона Power  и камерата ще се изключи.

Когато камерата е неактивна за повече от 2 минути тя ще се изключи автоматично.

4. Фотография

Натиснете кратко бутона за снимка (в горната дясна част на камерата) за да направите снимка

5. Запис на видео

Задръжте по-дълго бутона за снимка за да започнете да заснемете видео. Камерата ще премине в режим видео. Натиснете бутона за снимане когато искате да запишете видеото. След запазване на видеото камерата автоматично ще премине в режим за снимки.

6. Възпроизвеждане

Натиснете кратко бутона View Photos и използвайте Up и Down за да се разходите из



галерията. Използвайте бутона за снимане за да видите записаното.

Бележка: Звук на видеото е наличен само когато се гледа на РС.

7. Изтриване на снимка или видеоклип

Натиснете бутона View Photos, изберете файла, който искате да изтриете и натиснете бутона Settings. Потвърдете или откажете изтриването на файла като натиснете бутона за заснемане.

8. Добавяне на рамка към снимката

Когато сте в режим снимка, натиснете бутоните Up и Down за да изберете рамка. Чрез натискането на бутона Вие ще заснемете снимка с избраната от Вас рамка.

9. Настройка на час и дата

Натиснете бутона Settings и изберете опциите за Дата и Час, потвърдете чрез натискане на бутона за заснемане. Когато датата и часа са настроени, натиснете бутона за заснемане за да запазите промените.

Важно

- Не използвайте този продукт в близост до вода или запалими субстанции, с мокри ръце или в контакт с вода
- Почистете устройството със суха кърпа
- Не използвайте абразивни продукти за употреба
- Не заливайте с течност
- Ако не използвате устройството дълго време премахнете батериите
- Съхранявайте на сухо, чисто място
- Моля спазвайте разпореденията за Опазване на околната среда и Изхвърлянето на отпадъци



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---

Гаранция

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие може да я потърсите от продавача (нас). Можете да се свържете с нас като натиснете върху нашето лого в дъното на този документ за да подадете

гаранционно искане чрез имейл. Изпратете номера на поръчката и датата на покупката.