

ИНСТРУКЦИИ

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ DAEDOX

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Безжични слушалки
- Микро USB кабел за зареждане
- Кутия за зареждане
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 5 V
- Капацитет на батерията на слушалките: 38 mAh
- Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 260 mAh
- Време за зареждане: 2.5 ч.
- Време за зареждане на слушалките: 40 мин
- Време за зареждане на кутията за зареждане: 2 ч.
- Обхват на Bluetooth: 10 м
- Bluetooth версия: 5.1
- Водоустойчив стандарт: IPX4



ЗАРЕЖДАНЕ

- За да заредите кутията за зареждане, включете микро USB кабела за зареждане в порта за зареждане на кутията и свържете другия край с USB порта на компютъра или зарядно за телефон.
- Статуса на зареждане се появява на LCD дисплея. Кутията за зареждане е напълно заредена когато числото достигне 100%.
- За да заредите слушалките, поставете ги в кутията за зареждане.
- LCD дисплея на кутията за зареждане ще покаже, че слушалките се зареждат. Когато слушалките са напълно заредени, LCD дисплея ще се изключи.
- Заредете слушалките докрай преди първоначална употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

○ ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

- Слушалките автоматично ще се включат след като бъдат извадени от кутията за зареждане и ще се изключат автоматично когато бъдат поставени обратно.
- За ръчно включване или изключване, задръжте бутона на слушалките за около 3 секунди.

○ СДВОЯВАНЕ

- За да сдвоите слушалките с телефона си или друго устройство, включете ги и отворете настройките на Bluetooth на устройството си. Открийте слушалките (име: S6) и се свържете с тях. След успешно сдвояване ще чуete от слушалките гласов сигнал. Вече са готови за използване.

- След като бъдат сдвоени, слушалките ще започнат да се свързват автоматично всеки път, когато Bluetooth е включен.
- Двете слушалки могат да бъдат свързани с вашето смарт устройство отделно една от друга. За да сдвоите една слушалка с устройството си, просто включете слушалката и дръжте другата изключена.

○ ФУНКЦИИ

- Натиснете бутона на някоя слушалка веднъж за да пуснете или паузирате изпълнението на медия.
- Задръжте бутона на дясната слушалка за 2 секунди за да изпълните следващата песен или задръжте бутона на лявата слушалка за 2 секунди за да изпълните предходната песен.
- Натиснете два пъти бутона на лявата слушалка за да увеличите силата на звука, или натиснете два пъти бутона на дясната слушалка за да го намалите.
- Когато получите входящо повикване, натиснете бутона на която и да е слушалка за да отговорите. Натиснете бутона отново за да затворите.
- Задръжте бутона на която и да е слушалка за 2 секунди за да отхвърлите входящо повикване.
- Натиснете бутона на лявата слушалка 3 пъти за да извършите обаждане към последния номер в историята на повикванията.
- Натиснете бутона на дясната слушалка три пъти за да активирате гласовия асистент на устройството (трябва да бъде активиран за да работи).
- Когато батерията падне под 10%, слушалките ще възпроизведат кратък писклив звук на всеки 30 секунди.

- За да видите часовника на дисплея на кутията за зареждане, натиснете който и да е бутон върху нея.
- Ако искате да настроите часовника, натиснете долния бутон на кутията за зареждане за да изберете часа. Когато числото започне да мига, използвайте горния бутон за да го настроите на желаната от вас стойност. Натиснете долния бутон отново за да изберете минутата и повторете отново действието. Натиснете долния бутон отново. Часовникът вече е настроен.

ВНИМАНИЕ

- Не слушайте силна музика в продължителен период от време. Това може да увреди слуха ви.
- Внимавайте за околни опасности докато използвате слушалките.
- Заредете напълно слушалките и кутията за зареждане след продължителен период от време без употреба.
- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не излагайте на топлина, открит огън, влага или вода.
- Използвайте само включения кабел за да заредите устройството.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не излагайте на екстремни температури (-10–55 °C)
- Винаги съхранявайте слушалките в кутията за зареждане.
- Почиствайте слушалките само със суха и мека кърпа.
- Не е подходящо за деца.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--