

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ФЪН ШУЙ BONSAI ФОНТАН

КОМПОНЕНТИ

- Фонтан
- Дърво бонзай
- Уред за мъгла
- Водна помпа
- Стикери за подложка от пяна

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРЕД ЗА МЪГЛА:

- Входящо напрежение на адаптер: AC 100–240 V
- Изходящо напрежение на адаптер: DC 24V = 1A
- Осветяване: RGB LED
- Материал: Керамична мембрана
- Размер на мембрана: 16 мм
- Живот на мембраната: 3000 ч.

ВОДНА ПОМПА

- Стандарт на водоустойчивост: IPX8
- Мощност: 2.5 W
- Максимална височина: 40 см

ФОНТАН:

- Материал: Изкуствена смола
- Тегло: 1606 гр
- Размер: 20 × 28 × 15 см



КОМПОНЕНТИ



- (1) Фонтан
- (2) Дърво бонзай
- (3) Водна помпа
- (4) Уред за мъгла

ПОСТАВЯНЕ

- Отлепете предпазното фолио от стикерите за подложка от пяна и ги поставете в ъглите на дъното на фонтана.
- Поставете фонтана на безопасна и плоска повърхност. Уверете се, че в близост до уреда има поне два контакта, за водната помпа и за уреда за мъгла.
- Поставете бонзая в дупката на върха на фонтана.



- Поставете уреда за мъгла в нишата във фонтана, изключете устройството от адаптера и го прекарайте през малката дупка на страничната стена.
- След като премине през стената, можете отново да го свържете с адаптера, като се уверите, че щепсела е далеч от фонтана и не докосва местата, където водата ще бъде добавена по-късно.



- След това свържете маркуча с водната помпа и я поставете на гърба на фонтана.



- Уверете се, че тръбичката на маркуча не е прегъната по никакъв начин и че клапана на помпата е напълно отворен.



- Когато водната помпа и уреда за мъгла са поставени по правилния начин във фонтана е

време да добавите вода. Моля, използвайте дестилирана вода за да избегнете натрупвания от варовик.

- Добавете достатъчно вода, за да може водната помпа и уреда за мъгла да са потопени, но не толкова много, че да започне да прелива фонтана.
- Налейте вода в основното езерце на фонтана и изчакайте малко преди да добавите още, за да има достатъчно време да достигне до задната част на фонтана, където се намира помпата.
- След като добавите достатъчно вода, можете да включите водната помпа и уреда за вода в електрическата мрежа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Ако нивото на водата спадне под водната помпа или главата на уреда за мъгла, моля добавете вода докато и двете не се потопят отново.
- Сменете водата ако стане мътна.
- Редовно проверявайте фонтана за мръсотия или дребни частици и го почиствайте при необходимост.
- Ако видите, че количеството мъгла е намалало, изключете уреда за мъгла и го почистете с памучна клечка или мека кърпа.
- След продължителна употреба почиствайте помпата.
- За да осигурите дълъг живот на помпата и уреда за мъгла, не оставяйте уреда да работи повече от 10 часа на ден.

ВНИМАНИЕ

- Не пипайте главата на уреда за мъгла докато работи.
- Не включвайте водната помпа и уреда за мъгла без да има достатъчно вода във фонтана.

- Дръжте далеч от деца.
- Не оставяйте фонтана без надзор докато работи.
- Уреда е предназначен само за употреба на закрито.
- Използвайте продукта само по предназначенията цел. Не използвайте никакви приставки.
- Уреда не съдържа компоненти, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.
- Изключете продукта, когато не го използвате.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---