

ИНСТРУКЦИИ

ПРЕНОСИМ БЛЕНДЕР JUICEWIZARD

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

- Електрически блендер
- USB кабел
- Четка за почистване
- Упътване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ABS + PC

Цвят: розов, син, зелен, лилав

Зарядно: 5V/1.5A

Капацитет на батерия: 2000 mAh

Работно напрежение: 10A

Мощност: 150W.

Време за зареждане: около 3ч.

Спецификации на мотор: DC 3.6V

Съвместимост: 380mL

Размери: 75мм*75мм*230мм



УПОТРЕБА

- (1) Държач
- (2) Горен капак
- (3) Среден капак
- (4) PC чаша
- (5) Острие
- (6) ABS основа
- (7) Копче
- (8) Захранване

Преди употреба се уверете, че батерията е заредена и аксесоарите са почистени. Този

продукт има двойна защита. Само когато чашата е поставена в основата може да бъде задействан продукта.

1. Нарезете плодовете в размери около 1.5 см*1.5 см (отстранете обелките и семките).
2. Сложете плодовете в купата. Плодовете трябва да запълнят 60% от купата. След добавяне на вода чашата трябва да бъде пълна на 80%.
3. Обърнете продукта и го включете. Когато острието започне да се върти го върнете обратно и започнете да правите сок. За ябълков/прасковен сок са необходими около 1-1.5 мин. За мандарина/портокал/ягода около 30 с – 60 с. Разклащането на машината докато работи прави сока по-фин.
4. Когато разбиването приключи, изключете уреда, отворете капака и се насладете на сока. Ако има много остатъци от плодовете го прецедете.
5. Зареждане: свържете USB кабела с уреда. Много от зарядните на телефони и други дигитални продукти могат да бъдат съвместими. Може да бъде използвана и преносима батерия. След като го заредите за 3 часа продукта може да направи 10-12 чаши сок.


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Когато машината работи е забранено отварянето на капака, както и поставянето на ръце или твърд предмет в чашата.
2. Преди почистване се уверете, че уреда е изключен. Не поставяйте основата на уреда във вода, в противен случай елементите ще се повредят.
3. Времето за разбъркване на празен ход е 5с. Най-дългото време за разбъркване е 90с. Ако времето на празен ход премине 5с или времето за разбъркване надвиши 90с, машината ще спре автоматично и ще светне зелена светлина. Преди да рестартирате уреда, моля рестартирайте копчето и след това го включете. Не бъркайте често, тъй като това може да предизвика претоварване на електрическите елементи и да застраши сигурността на продукта.
4. Ако машината спре внезапно поради големи парчета плодове, тогава продукта прави следното: изключва се автоматично и светва червена светлина. След като изключите от копчето, светлината ще спре да свети. Включете машината и продължете работа.
5. Аксесоарите на машината могат да бъдат стопени от микровълнова или от гореща вода над 50°C.
6. Забранява се измиването на аксесоарите в миешо оборудване, като например миеша машина.


7. Забранено е да измивате аксесоарите с метално топче или назъбен и корозивен почистващ аксесоар.
8. Този продукт е само за правене на сок. Не е подходящ за мелене на месо, ядки и зърна.
9. Моля дръжте далече от деца. Не позволявайте на психично болни да използват продукта.
10. Този продукт трябва да се използва от едно семейство. Ако се появи проблем, моля свържете се с екипа по поддръжка. Не поправяйте или разглабяйте продукта сами, в противен случай ще загубите гаранцията си.

Повреда	Анализ	Решение
Не работи и мига червена светлина	Слаба батерия	Зареждане
Мигане на зелена светлина при работа	Празния ход надвишава 5с или разбъркването е било над 90с	Рестартирайте
Мигане на червена светлина при работа	Забит мотор	Премахнете големите парчета плодове и рестартирайте
Теч	Проблем със силиконово уплътнение	Поставете отново уплътнението
Червената и синята светлина се редуват да мигат	Магнита не е изравнен с копчето	Завийте по-добре чашата

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Символа  върху продукта или опаковката показва да не се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране и рециклиране на Електрически уреди. Чрез правилното изхвърляне на продукта Вие ще помогнете да се предпази природата от негативните последици, както и човешкото здраве, което може да бъде увредено от неправилното рециклиране на продукта. За по-детайлна информация за рециклирането на този продукт, моля обърнете се към местната власт или отговарящите за изхвърлянето на битовите Ви отпадъци.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---