

ИНСТРУКЦИИ

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДАВАНЕ НА ДИВАТА ПРИРОДА RESON

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Камера за проследяване
- Каишка
- USB кабел за зареждане
- Адаптер USB към microSD
- Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сензор за изображение: 3 MP цветен CMOS
- Резолюция на изображение: 12 MP
- Видео резолюция: 1080p full HD @ 25 fps
- Ъгъл на лещите: 120°
- Обхват на сензора: 15 м
- MAX microSD размер: 32 GB (не е включена)
- Захранване: 4 x AA батерии (не са включени)
- Водоустойчив стандарт: IP56
- Време в режим на изчакване: 12 месеца
- Размер: 55 x 90 x 135 мм
- Тегло: 160 гр



КОМПОНЕНТИ



1. Отделение за батерии 1
2. Micro-USB захранване
3. Слот за MicroSD
4. Копче за вкл/изкл
5. Отделение за батерии 2
6. Винт за заключване

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

- Отворете капака в долната част на камерата като отвъртите винта на заключващия механизъм.
- Натиснете капака на отделението за батерии за да го отворите.
- Поставете две AA батерии (не са включени) във всеки слот.

- Уверете се, че полярността им е вярна. Посочена е на металната част на капака на отделението за батерии.
- Затворете капака.

КАК ДА НАСТРОИТЕ КАМЕРАТА

- Поставете microSD карта (не е включена) в слота.
- Поставете батериите или свържете micro-USB кабела в долната част на камерата за да я захраните - използвайте гуменото капаче.
- Използвайте включената в комплекта лента за да затегнете камерата на желано от вас местоположение.
- Включете камерата като използвате бутона за ВКЛ/ИЗКЛ.
- Всеки път щом сензора на камерата засече движение, тя ще заснеме 3 снимки и ще запише 10 секунди видео.
- След това ще влезе в режим на готовност докато сензора отново засече движение. Може да работи в режим на готовност до 12 месеца.
- За да зададете час и дата на записа, отворете текстови файл на компютъра си и запишете текущата дата и час в следния формат: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Наименувайте файла time.txt и го запишете на microSD картата, която ще използвате с камерата.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само по предназначението му.

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Продукта може да работи при температури от -10 до 70 °C.
- Не потапяйте във вода.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva ba, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.