

ИНСТРУКЦИИ

ИНТЕРАКТИВНА ИГРАЧКА ОКТОПОД

КОМПОНЕНТИ

- Играчка Октопод
- 2 топчета от полистирол

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 18 × 18 × 16 см
- МАТЕРИАЛ: ABS, EPS
- Захранва се с 3 батерии 1,5 V AA (не са включени)



ИНСТАЛИРАНЕ

- Обърнете играчката с главата надолу и се уверете, че бутонът за включване е поставен в положение "OFF".
- За да отворите капака, разхлабете предпазния винт на отделението за батерии.
- Поставете 3 батерии AA (не са включени). Внимавайте за посоката им.
- Затворете отделението и затегнете предпазния винт.



РАБОТА С ПРОДУКТА

- Поставете играчката върху равна повърхност.
- Когато се използва защитата на колелата в долната част, играчката стои неподвижно и може да се поставя върху маса или друга малка площ.
- Когато защитата на колелцата в долната част е свалена, играчката трябва да се

постави на равна повърхност с достатъчно пространство за движение.

- Включете октопода, като завъртите бутона за включване/изключване в положение "ON".
- Октоподът започва да се движи из стаята с мигащи светлини и да изпълнява весела мелодия.
- При среща с препятствие октоподът се обръща и започва да се движи в друга посока.
- Поставете топката от полистирол върху шапката на октопода. Играчката създава силен въздушен поток, който издига топката и я задържа във въздуха.
- За да изключите играчката, завъртете превключвателя на захранването в положение "OFF".

ВНИМАНИЕ

- Изключете продукта и извадете батериите, когато не го използвате.
- Батериите трябва да се поставят с правилната полярност, за да се предотврати късо съединение.
- Не смесвайте нови със стари батерии.
- Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Не излагайте батериите на високи температури или пряка слънчева светлина.

- Продуктът съдържа малки части.
Опасност от задушаване!
- Не е подходящо за деца под 3 годишна
възраст.
- Дръжте далеч от вода и огън.
- Почистете продукта с влажна кърпа.



ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--