

ИНСТРУКЦИИ

ИНТЕРАКТИВНА ПРОХОДИЛКА ЗА БЕБЕТА JOYSTRIDE

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Основно тяло на проходилката
- Дръжка на проходилката
- 2 крака на проходилката
- Телефон играчка
- Дъска за рисуване
- Мини пиано
- Тежест (бутилка за вода)
- Голям болт

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: 2 × батерии AA (не са включени в комплекта)
- МАТЕРИАЛ: ABS, PP
- Размер: 42 × 34 × 45 см
- Тегло: 1,5 кг



КОМПОНЕНТИ



1. Основен корпус
2. Телефон играчка
3. Дъска за рисуване
4. Мини пиано
5. Крака с неплъзгащи се колела
6. Дръжка
7. Тегло
8. Винт

СГЛОБЯВАНЕ



1. Поставете двата опорни крака на проходилката в двата отвора на задната страна на основния корпус. Уверете се, че отворите в горната част на крачетата са подравнени с отворите в горната част на основния корпус.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте дръжката, преди да сте приключили с монтирането на краката!



2. Поставете дръжката в двата отвора в горната част на основния корпус. Вкарайте дръжката в отворите, докато не чуете, че е щракнала на мястото си. Уверете се, че продуктът е

фиксиран в позиция, като здраво застопорите крачетата и дръжката на място.



3. Напълнете тежестта (бутилка за вода) с вода и я поставете на гърба на основния корпус, за да бъде стабилен продукта. Прикрепете бутилката за вода към корпуса с включения голям винт.



4. Прикрепете аксесоарите (телефон за игра, пиано и дъска за рисуване) на правилните места или ги свалете по желание.

БЕЛЕЖКИ:

- Преди да закрепите мини пианото, отворете с помощта на кръстатата отвертка отделението за батерии в задната част на пианото и поставете 2 батерии тип AA. Внимавайте за посоката. След като поставите батериите, затворете отделението и затегнете винта. За да включите или изключите устройството, плъзнете бутона на гърба на пианото в положение ON или OFF.
- Отстранете защитния хартиен лист от дъската за рисуване преди да я използвате за първи път. Рисувайте върху дъската само с включената в комплекта писалка. Изтривайте рисунките, като натискате бутона за плъзгане наляво/надясно.



5. Регулирайте скоростта на въртене на колелата, като затегнете или разхлабете винтовете на колелата.

ВНИМАНИЕ

- Не е подходящ за деца под 6-месечна възраст. Опасност от задушаване поради наличие на малки части.
- Играйте само под надзора на възрастни.
- Уверете се, че няма контакт на вода с батериите.
- Изключете продукта и извадете батериите, когато не го използвате.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния

десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.