

ИНСТРУКЦИИ

МАШИНА ЗА ПУКАНКИ

КОМПОНЕНТИ

- Машина за пуканки
- Пластмасов капак
- Уред за измерване
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 220-240V
- Честота: 50 – 60Hz
- Мощност: 1200W
- Захранващ кабел: приблизително 75cm
- Размер на продукта: 160*295*200 мм
- Материал: PP / Алуминий

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ



- (1) Уред за измерване
- (2) Капак
- (3) Вход за царевича
- (4) Тяло
- (5) Копче

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете Машината за пуканки на равна повърхност.
- Преди първоначална употреба се препоръчва да забършете машината и аксесоарите ѝ с влажна кърпа.
- Измерете количеството пуканки използвайки уреда за измерване. Едно пълнене е достатъчно. Поставяне на повече от един пълнене измервателен уред може да препълни машината и да попречи на правилната ѝ работа.
- Не е нужно уреда да се загрева предварително.
- Не добавяйте други съставки по време на пукането като: масло, олио, маргарин, сол или захар, тъй като те ще предизвикат повреда.
- Изсипете пуканките в алуминиевата топлинна камера през входа за царевича.
- Поставете измервателния уред на мястото му в горната част след всяка употреба.
- Поставете голяма кутия под улея, така че ръба на купата да докосва тялото на уреда. Уверете се, че улеят не е запушен или завъртян, тъй като горещите пуканки могат да предизвикат малък дискомфорт.
- Включете машината за пуканки. Малко след това процеса на пукане на пуканки автоматично ще зареди алуминиевата камера и ще пусне пуканки през улея докато

не се изпукат всички пуканки. Процесът трае около 3 минути.

- Изключете машината за пуканки и извадете щепсела от захранването веднага след като спре пукането на пуканки.
- Ако желаете още пуканки, първо махнете всички останали такива в алуминиевата камера. Внимавайте да не се изгорите докато пипате горния капак, както и измервателният уред, тъй като те са много горещи по време на работа на машината.

ВНИМАНИЕ: Изчакайте приблизително 10 до 12 минути преди да използвате отново машината.

○ СЪХРАНЕНИЕ

Когато машината за пуканки не се използва я изключете от захранването и я поставете на безопасно, сухо място, извън обсега на деца.

○ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете уреда от захранването.
- Уверете се, че машината се е охладила напълно преди да почистите.
- Почистете пластмасовите части на машината за пуканки с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни продукти, тъй като те могат да увредят машината.
- Горният капак на машината може да бъде измит с топла вода и сапун.

○ ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте олио. Моля използвайте само суха царевича за пуканки.
- Поставете измервателния уред върху горния капак.
- Никога не добавяйте масло в алуминиевата топлинна камера.

ВАЖНО


При използването на електрическият уред трябва да се спазват основни правила за безопасност, включително следните:

1. Да се прочетат всички инструкции.
2. Да не се пипат горещи повърхности.
3. За защита от токов удар да не се потапя кабела във вода или други течности.
4. Нужно е внимателно наблюдение при използване на уреда от или близо до деца.
5. Изключете от захранването когато не се използва и преди почистване. Оставете уреда да изстине преди да го разглобите и почистите.
6. Не използвайте уреда ако има повреден кабел или щепсел, или след неправилна работа. Предайте уреда за инспекция и ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.
7. Използването на приставки, които не са препоръчани от производителя могат да доведат до наранявания.
8. Не използвайте на открито.

9. Не позволявайте на кабела да виси от масата или да докосва горещи повърхности.
10. Не поставяйте в близост до горещи газове при преместване на уред, съдържащ горещо олио или други горещи течности.
11. Трябва да сте изключително внимателни при преместване на уред, съдържащ горещо олио или други горещи течности.
12. За да изключите уреда натиснете копчето на позиция "off", след това извадете щепсела от контакта.
13. Не използвайте уреда за други цели, освен посочените.
14. Уред, който е включен в контакта не трябва да остава без надзор.
15. Бъдете изключително внимателни при изваждането на пуканките. Винаги отваряйте капака на уреда върху бар плот, тъй като остатъчната топла вода или олио могат да причинят изгаряния.
16. Поставен е къс захранващ кабел с цел намаляване на риска от спъване или оплитане.
17. Ако използвате удължител или по-голям захранващ кабел:
 - a. Електрическата категория на кабела или удължителя трябва да бъде поне равна на тази на уреда.
 - b. Кабела за удължаване трябва да е заземяващ се с три жици.
18. Моля имайте в предвид, че максималното време за непрекъсната употреба е 5 минути. Почивките трябва да траят 10 минути.

19. Този уред не е предназначен за работа с външен таймер или дистанционна система за управление.
20. Във връзка с безопасността, повреден или дефектен захранващ кабел трябва да бъде сменен само от сервизен център.
21. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, или без опит и знание, освен ако не са под наблюдението при използване на уреда от човек, който да отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--