

# ИНСТРУКЦИИ

## БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ ULTRASOUND

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Безжични слушалки
- USB кабел за зареждане
- Станция за зареждане
- Сменяеми възглавнички
- Потребителско ръководство

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 5 V DC
- Капацитет на батерията на слушалката: 50 mAh
- Размер на високоговорителя: 8 мм
- Тегло (слушалки & станция за зареждане): 94 гр
- Обхват на Bluetooth: 10 м
- Bluetooth версия: 5.1



### ЗАРЕЖДАНЕ

- За да заредите станцията за зареждане, включете USB кабела за зареждане във входа "IN" на станцията и свържете другия край с USB порта на компютъра или зарядно за телефон.
- Индикатора за зареждане на станцията ще започне да мига.
- Станцията е напълно заредена когато числото достигне 100.
- За да заредите слушалките, поставете ги в станцията за зареждане.
- Зелената светлина над слота за слушалки ще покаже, че те се зареждат.
- Заредете ги докрай преди първоначална употреба.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

#### ○ ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

- Слушалките автоматично ще се включат след като бъдат извадени от станцията за зареждане и ще се изключат автоматично когато бъдат поставени обратно.
- За ръчно включване и изключване, натиснете и задръжте тъч бутона на слушалките за около 3 секунди.

#### ○ СДВОЯВАНЕ

- Слушалките вече са сдвоени една с друга. Ако по някое време се прекъсне сдвояването, изключете ги и натиснете тъч бутоните на двете слушалки едновременно в продължение на 10 секунди докато индикаторната светлина не започне да премигва червено и синьо.

- За да сдвоите слушалките с телефона си или друго устройство, включете ги и отворете настройките на Bluetooth на устройството си. Открийте слушалките (име: F9) и се свържете с тях. Вече са готови за използване.
- След като бъдат сдвоени, слушалките ще започнат да се свързват автоматично всеки път, когато Bluetooth е включен.

#### ○ ФУНКЦИИ

- Натиснете тъч бутона веднъж за да изпълните или паузирате медия.
- Натиснете и задръжте тъч бутона или използвайте SIRI или гласовите команди на Google.
- Натиснете два пъти дясната слушалка за да изпълните следващата песен, натиснете два пъти лявата за да изпълните предходната песен.
- Натиснете тъч бутона веднъж за да отговорите и да прекратите повикването.
- Натиснете и задръжте тъч бутона за 3 секунди за да отхвърлите входящо повикване.

### ВНИМАНИЕ

- Заредете напълно слушалките и станцията за зареждане след продължителен период от време без употреба.
- Не излагайте на топлина, открит огън, влага или вода.
- Използвайте само включения кабел за да заредите устройството.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не излагайте на екстремни температури (-10–55 °C)

- Винаги съхранявайте слушалките в станцията за зареждане.
- Почиствайте слушалките само със суха и мека кърпа.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.