

ИНСТРУКЦИИ

ТРИМЕР ЗА КОСА + КОМПЛЕКТ ЗА БРЪСНЕНЕ

КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖА

- 1x Тример за коса
- 1x Бръснач
- 1x Мека гъба
- 1x AC адаптер (220V)
- 2x Спомагателни приставки
- 1x Четка
- 1x Гребен
- 1x Упътване
- 1x Смазка за поддръжка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер на тримера: 185 x 45 x 40мм
- Размер на бръснача: 155x65x56мм
- Цвят: сребрист
- Захранване: презареждаща се батерия, AC Захранване.
- Захранване: AC Адаптер - AC220V Може да бъде използван основно в Европа!
- Време за зареждане: 5 часа зареждане ще Ви дадат 30 минути подстригване; пълно зареждане (8-12ч) ще Ви даде 50 минути подстригване.

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Преди първоначалната употреба, тримерът трябва да бъде напълно зареден.

1. Плъзнете On/Off надолу.
2. Включете зарядното в тримера за коса.
3. Включете зарядното в контакта.

Диодната светлина ще се изключи, когато батерията е напълно заредена.



УПОТРЕБА

- (1) Глава за подстригване
- (2) Махане на острите
- (3) Настройка на височина на подстригване
- (4) Вкл./Изкл.
- (5) Индикатор или светлина/зареждане
- (6) място за включване на зарядно
- (7) Прибиращ се тример
- (8) Три движещи се глави за бръснене

ИНСТРУКЦИИ

○ СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Косата трябва да е чиста и суха при подстригване.

Подстригвайте по малко.

Подстригвайте като увеличавате докато достигнете желаната дължина. Ако подстригвате твърде бързо режещата глава ще се забие или ще отреже твърде много коса. Оставете уреда да работи малко преди да започнете да подстригвате.

Режещата глава (работка без приставка) Ви позволява да направите фино подстригване на брадата, даже и на труднодостъпните места и да подстрижете косата около врата си.

○ НАПРАВЛЯВАЩ ГРЕБЕН

Използвайте направляващия гребен за да скъсите косата на дължина 4 – 30мм.

За да зададете необходимата дължина, завъртете колелото.

○ ОФОРМЯНЕ НА БРАДА И БРЪСНЕНЕ НА ВРАТ

Оформянето на брадата и бръсненето на врата се извършват без приставки.

1. Махнете приставката.
2. Настроите режещата глава на минимален ъгъл към кожата Ви и подстригайте без да натискате.

○ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Премахнете приставката.
2. Натиснете бръснешата глава назад и я махнете.
3. Почистете с четка мястото на режещата глава (зоната зад режещата глава, когато тя е отстранена)
4. Поставете отново подстригващата глава и я прикрепете.
5. Натиснете подстригващата глава надолу, докато не чуете клик.
6. Мокър/сух дизайн. За използване под душа и лесно почистване.

○ СМАЗВАНЕ НА ПОДСТРИГВАЩАТА ГЛАВА

Смазвайте подстригващата глава от време на време ако използвате тримера често.

Използвайте масло, което не корозира, например машинно масло.

1. Махнете гребена.

2. Поставете една две капки масло между зъбците.
3. Включете за малко и изключете тримера за да разнесете маслото.
4. Премахнете излишното масло като го почистите с кърпичка.

○ СМЯНА НА ПОДСТРИГВАЩАТА ГЛАВА

Използвайте само оригинални аксесоари. Аксесоари като подстригващата глава, адаптера и гребена са налични в специализирани магазини. Никога не се опитвайте да наточите главата сам.

Сменете главата за бръснене както е описано в Почистване и бръснене на глава.

ВАЖНО

○ УПОТРЕБА

Този тример за коса е създаден за да скъсява и подстригва коса и брада. Не използвайте тримера за подстригване на изкуствена коса.

○ ОПАСНОСТИ ЗА ДЕЦАТА

Дръжте децата си на страна от този продукт, тъй като те често подценяват рисковете, произходящи от боравенето с инструмента. Има реална опасност от порязване на подстригващата глава.

Малките части могат да бъдат опасни при погъщане. Поради тази причина, дръжте тримера далеч от деца.

○ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОПАСНОСТИ

Изчистете почистващата глава като я измиете с топла вода. Внимавайте обаче, тъй като в самият тример не бива да попада вода. Захранващия кабел и адаптера не бива да влизат в контакт с вода или други течности, тъй като има риск от токов удар. Поради тази причина никога не използвайте тримера над пълна мивка или докато вземате вана.

Ако тримера или станцията за зареждане паднат във водата, незабавно изключете захранването от мрежата.

Изключете тримера ако планирате да не го използвате за дълго време, ако тримера не работи правилно, по време на гръмотевични бури и при почистване.

Не използвайте ако тримера, захранващия кабел или адаптера показват признаки на неизправност.

Не се опитвайте да отваряте уреда. Ремонти по тримера, захранващия кабел или адаптера трябва да се правят от оторизиран представител. Неправилните ремонти могат да причинят значителни опасности.

Използвайте само включения в комплекта адаптер, или такъв, който има същите характеристики, в противен случай тримера може да бъдеувреден.

Включвате адаптера само в подходящ контакт 220V~50Hz.

Никога не излагайте тримера на температура под -10°C или по-голяма от +40°C за по-дълъг период от време.

Уреда включва комплект презареждащи се батерии. Не трябва да бъдат разглобявани, хвърляни в огън или рязани.

Не включвате уреда ако приставките са повредени.

Подстригващата глава е много остри. Бъдете много внимателни когато използвате уреда без приставка.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете опаковката на подходящо място. Ако желаете да изхвърлите уреда, премахнете болтовете и извадете батерията. След това уреда се унищожава. Има специални контейнери за изхвърлянето на презареждащи се батерии в магазините, които ги продават или на публични места за събиране. Другите части от уреда трябва да бъдат изхвърлени според действащите закони. Данните са налични при местните власти.

○ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Батерията, използвана в тримера, съдържа замърсяващи околната среда материали.

Ако трябва да изхвърлите тримера, моля извадете батерията и я предайте в

определените от властите места за събиране.

2. Преди да махнете батерията, трябва да спрете захранването на уреда. Уверете се, че батерията няма остатъчен заряд. Ако има такъв, включете уреда докато не спре да работи.
3. Също така можете сами на отстрани батерията. Лесно е. Разхлабете задния капак с отвертка и махнете батерията.

След премахването на батерията не свързвайте тримера и зарядното му със захранването.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.