

ИНСТРУКЦИИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАПАН ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ RATSTOP

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Капан
- Захранващ кабел
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 9.9 × 11.9 × 21.6 см
- Материал: ABS
- Напрежение: 7000–9000 V
- Работен заряд: ≤ 380 mA
- Входящо напрежение: 110–220 V DC 50–60 Hz 1 A



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Включете кабела в задната част на устройството, а адаптера в контакт.
- Можете да използвате и четири батерии тип С за да захраните устройството (премахнете капака на отделението за батерии за да поставите батериите).
- Заложете примамка в капана. За предпочитане е това да се направи от задната страна на устройството през отворите.
- Поставете устройството в близост до стена (плъховете и мишките обичат да стоят близо до стени, когато се придвижват) в зоната, населена от гризачи.
- Включете устройството. Ще премигне зелена светлина, след това червена, която ще премигва на всеки 5 секунди, показвайки, че капана е включен.
- **Избягвайте контакт с метални повърхности винаги, когато капанът е включен.**
- Когато вредител навлезе в капана, той ще излъчи токов удар с високо напрежение в продължение на 1 минута. След това, капана произвежда импулсен електрически удар на 15 Hz за 3 минути.
- След това, капанът се изключва. Зелена премигваща светлина показва, че капанът е бил използван. Ударът с високо

напрежение няма да бъде произведен отново, докато не рестартирате капана.

- След като използвате капана, премахнете плъха или мишката и го почистете.
- Почистете капана като извадите захранването в горната част. Дръпнете го назад и го махнете.
- Почистете вътрешната страна на капана със сапун и вода. Мишките и плъховете може да не приближат капана, ако не го почиствате след всяка употреба.
- Винаги се уверявайте, че капанът е изключен и че захранването е премахнато по време на почистването!
- Ако използвате капана с батерии, при необходимост от замената им ще премигват червена и зелена светлина. Винаги изключвайте захранването при смяната на батериите.

ВНИМАНИЕ

- Не докосвайте вътрешната част на капана докато той е включен. Това може да доведе до опасен токов удар.
- Винаги изключвайте продукта, когато не го използвате.
- Винаги дръжте далеч от деца и домашни любимци.
- Никога не използвайте устройството върху мокра повърхност.

- Не използвайте устройството ако имате пейсмейкър или живото поддържащо устройство.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Внимавайте с продукта. Висок риск от силен токов удар!

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------