

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

МЪЖКИ ЧАСОВНИК DENALI

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Часовник

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: вградена батерия
- Материал: Кварц, изкуствена кожа
- Размер на каишката: 240 x 20 мм
- Размер на циферблат: 40 мм



КОМПОНЕНТИ



- (1) Циферблат
- (2) Каишка
- (3) Корона

УПОТРЕБА

- За да настроите часа на часовника извадете короната (3) и я завъртете така, че малката стрелка да посочва ЧАСА, а голямата стрелка да посочва МИНУТИТЕ. Не можете да настройвате секундите.
- След като сте доволни от настроеният час, натиснете обратно короната и часовника автоматично ще следи времето.

ПОДДРЪЖКА

- Ако часовникът спре да работи, занесете го на часовникар за да смени батерията.

ВНИМАНИЕ

- Не потапяйте във вода. Часовникът не е водоустойчив.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.