

ИНСТРУКЦИИ

LED ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СВЕТЛИНА

КОМПОНЕНТИ

- Led предупредителна светлина

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 102 * 102 * 34 мм
- Материал: ABS + PVC
- Цвят: Червен, Оранжев, Син
- Източник на светлина: 3 Бели LED + 12 Цветни LED
- Живот на LED: 100,000 часа
- 9 режима: Завъртане, Енергично, Мигане, Смяна, SOS, Стабилна, Слаба, Странична, Фенер
- Тегло: 135 гр
- Захранване: 3 AAA батерии (не са включени)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предупредителната LED светлина има 9 режима на премигване, включително одобрения "SOS" Морзов код. Работи до 28 часа в слаб режим с AAA Алкални батерии (3 на брой).

Изключителна видимост: Изключително ярките LED могат да се видят от километър в нощно

време и са достатъчно силни за да Ви защитят и през деня.

Странично осветление: 360° градусово покритие.

Закрепяне: Силният магнит на гърба позволява предупредителната светлина да се закрепите добре за превозни средства и куките могат да бъдат използвани за закачане върху раници.

LED предупредителната светлина може да бъде използвана в аварийни случаи, като контролирана на трафика, предупредителна светлина и светлина за помощ. Също така светлината може да бъде използвана и за отпих, като при къмпинг или каране на колело.

Без реакции: Предупредителната светлина може да бъде използвана на места, където старомодните светлини биха били опасни, като суха четка или наличие на бензин.

НАЧИН НА УПОТРЕБА



- (1) Поставете LED лампата
- (2) Светнете LED лампата

- (3) Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
- (4) Разгъваема кука
- (5) Силен магнит
- (6) Отвертка

○ УПОТРЕБА

Поставете батериите преди употреба. Вижте раздела за поставяне на батерии за инструкции.

- За да ВКЛ устройството: Натиснете бутона на захранването.
- За да смените режима: Натиснете бутона на захранването нежно, докато не откриете желанния режим.
- За да ИЗКЛ устройството: Натиснете бутона на захранването за 3 секунди.

Режими на светене	Максимално време
Въртяща се	9 Часа
Енергична	9 Часа
Премигваща	15 Часа
Смяна	9 Часа
SOS Спасяване (Морзов код)	15 Часа
Стабилна	9 Часа
Слаба	28 Часа
Странична	15 Часа
Фенер	6 Часа

○ СМЯНА НА БАТЕРИЯТА



1. Отвийте напълно двата болта на гърба на устройството.
2. Издърпайте нежно пластмасовите щипки за да премахнете капака.

ВАЖНО: Предупредителната светлина има изключително стегнат капак. Първоначално може да е трудно да бъде отворен. Ако не можете да го направите с ръце, използвайте или плоска отвертка, или подобен инструмент за да отворите пластмасовия капак.

3. Заменете батериите и ги поставете в правилната посока, показана на капака. Винаги заменяйте всички батерии на веднъж, като не смесвате старите с нови батерии.
4. Поставете капака на батериите в отвора и го затворете. Капака няма да се затвори правилно ако не сте улучили дупките.
5. Завъртете болтовете за да затегнете правилно капака.

ВНИМАНИЕ

- Винаги се консултирайте с местните насоки за безопасност на магистрала, когато

поставяте уреда в аварийни ситуации на пътя.

- След продължителна употреба във влажни условия, премахнете капака на уреда и проверете за влага или конденз. Оставете батериите да изсъхнат преди повторна употреба.
- Всички батерии се изтощават след време. Заменяйте батериите на всеки 6 месеца.
- Този продукт съдържа силен магнит, който може да влезе в контакт с пейсмейкър и други имплантирани медицински уреди в близост. Дръжте продукта поне на 15 см от гърдите си ако имате пейсмейкър.

ГАРАНЦИЯ

Продукта има гаранция към оригиналната покупка за период от една (1) година от датата на първоначалната покупка, с цел да е без дефекти в материала и изработката. Нашата компания не носи отговорност за всяка последваща щета. В никой случай компанията ни няма да носи отговорност за сумата на щетите, над платената за продукта.

По време на гаранционния период, продукт с дефект ще бъде заменен с подобен модел, когато продукта бъде върнат на компанията с оригиналната касова бележка. Ние ще, по наша преценка, заменим или поправим дефектната част. Подменения продукт ще получи оставащата гаранция на оригиналния продукт. Тази

гаранция не важи за уреди, които се използват в противоречие с написаните инструкции.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---