

UPUTE

ČISTAČ PRAŠINE S TELESKOPSKOM DRŠKOM MEGACLEAN

SADRŽAJ PAKETA

- MegaClean čistač prašine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- S duljina: 40 - 89 cm
- L duljina: 80 - 250 cm
- Materijal: PP, nehrđajući čelik, poliesterska vlakna



UPOTREBA

- MegaClean čistač se koristi za čišćenje prašine, peludi i dlaka od kućnih ljubimaca na teško dostupnim mjestima.
- Ako koristite veliki MegaClean čistač prašine, prvo morate pričvrstiti glavu čistača na teleskopsku ručku. Ako upotrebljavate mali čistač ovaj korak nije potreban.
- Započnite s podešavanjem duljine čistača. Proširite teleskopsku ručku držeći metalni dio ručke s jednom rukom, a zatim povucite gumenu kraj ručke prema van.
- Uz podešavanje duljine, možete mijenjati i kut čistača prašine. Pažljivo upotrijebite obje ruke kako biste transformirali glavu čistača u bilo koji oblik koji želite.
- Vaš čistač je sada spreman za čišćenje. Kako biste započeli brisanje prašine, jednostavno povucite čistač po prljavim površinama, okrećite ga oko malih predmeta ili koristite naprijed-natrag poteze.
- Kada se glava čistača uprlja s prašinom, isperite čistač u sudoperu s toplom vodom, te ostavite da se osuši kako bi glava čistača ostala meka i pahuljasta.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.

