

UPUTE

BRZINOMJER SPEEDTRACK

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Brzinomjer SpeedTrack
- USB kabel za napajanje
- Upute na engleskom jeziku
- 2 × naljepnica za montažu

TEHNIČKI PODATCI

- Napajanje: USB kabel za napajanje
- Veličina: 63,8 × 61,7 × 47 mm



POSTAVLJANJE

- Pronađite odgovarajuće mjesto na svojoj upravljačkoj ploči.
- Očistite je i osušite.
- Zalijepite priloženu naljepnicu za montažu na mjesto.
- Spojite USB kabel za napajanje na uređaj, zatim zalijepite uređaj na naljepnicu za montažu tako da možete jasno vidjeti zaslon tijekom vožnje.

UPOTREBA

- Spojite kabel za napajanje u odgovarajući izvor napajanja, poput punjača za telefon ili USB utičnice u vašem automobilu.
- Brzinomjer se uključuje i automatski počinje tražiti GPS kada je spojen na napajanje. Kada statusno svjetlo GPS-a prestane treperiti, uređaj je povezan.



- Zaslon:
 1. GPS status (treperi prilikom traženja satelita)

2. Smjer vožnje (N – sjever, E – istok, W – zapad, S – jug)
 3. Brzina
 4. Mjerna jedinica (km/h ili mph)
- Krećite se različitim funkcijama i izbornicima pomoću prekidača na vrhu uređaja.
 - Pomicanjem prekidača lijevo/desno mijenjate različite opcije prikaza (prikaz smjera vožnje i mjerne jedinice brzine). Također se koristi za navigaciju kroz izbornik postavki.
 - Dugi pritisak ulijevo (2 sekunde) isključuje alarm upozorenja za brzinu (postavite alarm u izborniku opcija)
 - Uđite u izbornik opcija dugim pritiskom prekidača prema dolje. Krećite se izbornikom i postavite vrijednosti pritiskom na prekidač lijevo/desno. Odaberite željenu opciju kratkim pritiskom na prekidač. Dugi pritisak na prekidač spremi će postavke i izaći iz izbornika.

IZBORNIK OPCIJA

1. Postavka brzine
Raspon vrijednosti: 50–150
Zadana vrijednost: 107
Ručno postavite očitavanje brzine u slučaju odstupanja između upravljačke ploče vašeg automobila i zaslona. Ako vaša upravljačka ploča prikazuje 100 km/h, a zaslon uređaja prikazuje 105 km/h, postavite vrijednost na 102.
2. Alarm za prebrzu vožnju
Raspon vrijednosti: 30–250
Zadana vrijednost: 150

Kada brzina dosegne ovu vrijednost, oglasit će se alarm koji vas obavještava da vozite prebrzo.

3. Upozorenje na umor
Raspon vrijednosti: 1,0–8,0
Zadana vrijednost: 4,0
Postavite vrijeme nakon kojeg će se oglasiti upozorenje na umor i obavijestiti vas kada trebate napraviti pauzu od vožnje.
4. Podešavanje svjetline
Raspon vrijednosti: 0–11
Zadana vrijednost: 0
0=automatsko podešavanje svjetline,
1=najtamnije, 11=najsvjetlije.
5. Prikaz mjernih jedinica
Vrijednosti: 0, 1
Zadana vrijednost: 0
0=km/h
1=mph
6. Vraćanje na tvorničke postavke
Vrijednosti: 0, 1
Zadana vrijednost: 0
7. Odaberite 1 i spremite za vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

UPOZORENJA

- Isključite i spremite uređaj kada se ne koristi.
- Čuvajte podalje od topline i vlage.
- Očitavanje brzine može malo odstupati od stvarnog stanja. Uvijek pogledajte i brzinomjer vašeg automobila.
- Ne koristite napon viši od 5 V za napajanje uređaja.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU doo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje u e-poruci koja je dostupna klikom na naš logo u donjem desnom kutu. Proizvod ima vijek trajanja od 24 mjeseca od datuma preuzimanja.



Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol je pričvršćen na proizvod u skladu s EU direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namijenjen je odvrćanju od nepropisnog odlaganja ovog proizvoda i promicanju ponovne uporabe i recikliranja.