

HODINKY FAST

NASTAVENÍ ČASU

Analogové

Ručičky nastavujeme otáčením vytažené korunky, ukončíme zastrčením korunky zpátky dovnitř.

Digitální

Tříkrát zmáčkeme tlačítko C. Tlačítkem B nastavíme hodnotu blikajících sekund. Tlačítko B slouží k regulaci jednotlivých hodnot (sekundy, minuty, hodiny), mezi nimiž se pohybujeme tlačítkem D. Nastavení potvrdíme tlačítkem D a nastavíme ještě datum, opět zmáčkeme tlačítko D a nastavíme den (anglické zkratky nahoře).



NASTAVENÍ BUDÍKU

Dvakrát zmáčkeme tlačítko C a dostaneme se na budík. Tlačítkem B nastavíme jednotlivé hodnoty budíku, mezi nimiž se pohybujeme tlačítkem D. Nastavení potvrdíme tlačítkem C.

Budík vypneme zmáčknutím tlačítka B (pokud neblinká).

STOPKY

Na stopky se přesuneme tlačítkem C. Zapneme i zastavíme je tlačítkem B. Resetujeme zmáčknutím tlačítka D.

KRÁTKÝ NÁVOD

Nastavení času:

- 3 × zmáčkeme C,
- tlačítkem B regulujeme (zvyšujeme) hodnoty,
- tlačítkem D se přesouváme mezi hodnotami a současně je potvrzujeme.

- nastavíme budík - regulace hodnot tlačítko B, pohyb mezi hodnotami tlačítko D,
- potvrdíme C.

Nastavení budíku:

- 2 × zmáčkeme C,
- zapnutí provedeme tlačítkem B,
- pro nastavení nejprve zmáčkeme D,

Stopky:

- 1 × zmáčkeme C,
- stopky zapneme tlačítkem B,
- resetujeme tak, že stopky nejprve zastavíme s B a vymažeme s D.

Tlačítko A slouží k podsvícení. Na některých modelech je možnost změny barvy podsvícení. Změnu barvy provedeme přidržením tlačítka A.

Hodinky jsou napájeny baterií CR2016. Hodinky nejsou vhodné k plavání či potápění.

Záruka

Záruka platí po dobu 12 měsíců. Můžete ji uplatnit u nás jako prodejce. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže. K uplatnění záruky uveďte číslo účtu a datum nákupu.