

## Návod k použití hodinek Shark

### Provoz (baterie)

Součástí hodinek Shark je baterie CR2025 s životností kolem jednoho roku. Jakmile hodinky přestanou pracovat, je třeba vyměnit baterii. Za tím účelem doporučujeme navštívit hodináře. V případě otevírání krytu hodinek bez vhodného nářadí může dojít k mechanickému poškození.

### Nastavení data a času

#### Analogické nastavení:

- Vytáhněte korunku směrem vpravo.
- Korunkou otáčejte ve směru hodinových ručiček.
- Po seřízení správných údajů korunku zastrčte směrem vlevo do výchozí pozice.

#### Digitální nastavení:

- Zmáčkněte tlačítko A, potom zmáčkněte a cca 3 s přidržte tlačítko C, aby začaly blikat sekundy.
- Hodnoty zvýšíte tlačítkem B.
- Mezi hodnotami se pohybujete tlačítkem C (sekunda, hodina, minuta, měsíc, den, formát 12/24).
- Zmáčknutím tlačítka B se na displeji zobrazí zkratka názvu dne v angličtině, jak znázorňuje obrázek napravo.



### Nastavení alarmu/budíku

- Zmáčkněte tlačítko A a zmáčkněte a přidržte tlačítko D.
- Tlačítkem B zapnete/vypnete alarm.
- Tlačítkem D přejdete na nastavení alarmu.
- Tlačítkem B nastavíte alarm.
- Po ukončeném nastavení zmáčkněte tlačítko C.

V případě úspěšného nastavení a zapnutí alarmu se zobrazí zkratka ALM. Zkratka ALM upozorňuje, že nastavujete alarm a ne hodiny.

### Nastavení pásku:

Pásek je možné nastavit dvěma způsoby. Pomocí zapínání můžete pásek zkrátit cca o 0,5 cm, nebo část pásku zatáhněte a tím ho zkrátíte o cca 1 cm. K tomu účelu je potřeba použít vhodné nářadí. Váš hodinář to umí vyřešit za minimální částku.

### Záruka:

Záruční doba trvá 24 měsíců, záruku lze uplatnit u nás (u prodejce). Kontaktní údaje na nás jsou uvedeny dole. K uplatnění záruky vás prosíme o číslo a datum účtu.

Pro případné dotazy jsme vám k dispozici:

[cz@s-mania.com](mailto:cz@s-mania.com)