

## NÁVOD K POUŽITÍ

### CHYTRÉ HODINKY ARMORWATCH

#### SOUČÁSTI VÝROBKU:

- chytré hodinky,
- návod.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 50 x 50 x 18 mm,
- hmotnost: 87 g,
- barva: černá, modrá, zelená,
- kapacita baterie: 290 mAh,
- pohotovostní režim: 12 měsíců,
- typ baterie: lithiová (CR2430),
- provozní napětí: 3.0 V,
- materiál pásku: PVC,
- materiál krytu: TPU,
- tvar ciferníku: kulatý,
- kompatibilní OS: Android, iOS,
- voděodolnost: IP67,
- osvětlení: EL studené,
- životnost tlačítek: 100K kliků,
- uložení dat: max. 15 dní.

#### POPIS VÝROBKU:



- (1) S1 tlačítko
- (2) S2 tlačítko
- (3) S3 tlačítko
- (4) S4 tlačítko
- (5) korunka

#### S1 tlačítko:

- světelný ciferník,
- BT ON/OFF.

#### S2 tlačítko:

- Mode/Potvrdit/Uložit.

#### S3 tlačítko:

- numerické ovládání,
- fotografování,
- stopky start/pauza.



#### S4 tlačítko:

- nastavit/přepnout,
- reset.

#### Ovládání tlačítky:

**zmáčknutí:** zmáčknout jednou tlačítko,

**dlouhé zmáčknutí:** zmáčknout & podržet tlačítko 3 s,

**simultánní dlouhé zmáčknutí:** zmáčknout & podržet 2 (nebo více) tlačítka 3 s.

#### OVLÁDÁNÍ

##### ○ NASTAVENÍ HODINOVÝCH RUČIČEK:

Ručky lze nastavit bez ohledu na to, jsou-li hodinky zapnuté či vypnuté. Povytneme korunku do cvaknutí. Otáčením korunky nastavíme hodinové ručky a korunku zamáčkneme zpět až do zacvaknutí.

##### ○ ZAPNOUT/VYPNOUT

#### Zapnutí:

Simultánně zmáčkneme tlačítka S2 a S3 a podržíme 3 s, dokud se na displeji nezobrazí "ON".

#### Vypnutí:

V jakémkoli režimu (zobrazení) simultánně zmáčkneme tlačítka S2 a S3, dokud se na displeji nezobrazí "OFF".

##### ○ FUNKCE BLUETOOTH

#### Stav Bluetooth

V případě, že je v horní části displeje zobrazena ikonka Bluetooth, funkce Bluetooth je zapnuta. V případě, že tam ikonka není, funkce Bluetooth je vypnuta.

### Zapnout/vypnout Bluetooth

V jakémkoli režimu (zobrazení) 3 s podržíme tlačítko S1, dokud v horní části displeje nezačne blikat ikonka funkce Bluetooth. Funkci Bluetooth vypneme opětovným zmáčknutím tlačítka S1 po 3 s.

### ○ INSTALACE APLIKACE NA IPHONE

1. V případě iPhone potřebujeme alespoň iOS 7.0 a vyšší (i.e.. iPhone 4S nebo vyšší model) a verzi Bluetooth minimálně 4.0.
2. Aplikaci nainstalujeme načtením níže uvedeného QR kódu nebo v obchodě s aplikacemi vyhledáme "Sports+ by Guanghui".



3. Během instalace se ujistíme, že je povoleno spuštění v pozadí a že je zapnuta funkce důvěryhodných aplikací.

4. Během instalace aplikace máme na telefonu zapnutou funkci Bluetooth.

### ○ INSTALACE APLIKACE NA ANDROID

1. V případě telefonu s operačním systémem Android musí být operační systém alespoň 4.3, a verze funkce Bluetooth minimálně 4.0.
2. Aplikaci nainstalujeme načtením níže uvedeného QR kódu nebo v obchodě vyhledáme a stáhneme aplikaci "sports+" .



3. Během instalace se ujistíme, že je povoleno spuštění v pozadí a že je zapnuta funkce důvěryhodných aplikací.
4. Během instalace aplikace máme na telefonu zapnutou funkci Bluetooth.

### ○ NASTAVENÍ ČASU A FORMÁTU ČASU

#### Synchronizace času:

V případě spojení hodinek s mobilním zařízením pomocí Bluetooth dojde k automatickému nastavení času dle mobilního zařízení.

Poznámka: v případě chybného času na mobilním zařízení na něm musíme nejprve nastavit správný čas, který se posléze automaticky synchronizuje s časem na hodinkách skrze funkci Bluetooth.

#### Ruční nastavení:

Hodinky ručně seřizujeme, pokud je funkce Bluetooth vypnuta:

1. Dlouhým zmáčknutím tlačítka S4 vstoupíme do nastavení času.
2. Tlačítkem S4 vybereme hodinu, minuty, sekundy, formát (vybíraná hodnota bliká).
3. Tlačítkem S3 nastavíme hodnoty (každým kliknutím zvýšíme hodnotu o 1 nebo přepneme z 24hodinového na 12hodinové zobrazení).
4. Nastavení potvrdíme tlačítkem S2.

#### Poznámka:

1. 12 nebo 24hodinový formát času nastavíme v nastavení času trojitým zmáčknutím tlačítka S3. Formát změníme tlačítkem S3 a potvrdíme tlačítkem S2.
2. V případě, že hodnoty hodin, minut, sekund nezměníme do 10 s, hodinky neuloží nové nastavení a vrátí se do hlavního zobrazení.

### ○ NASTAVENÍ DATA

#### Synchronizace data

V případě spojení Bluetooth dojde k automatickému nastavení data dle mobilního zařízení.

Poznámka: pokud je na mobilním zařízení chybné datum, nejprve ho opravíme. Potom dojde k

synchronizaci data mezi mobilním zařízením a hodinkami skrze Bluetooth.

### **Ruční nastavení data**

Datum lze nastavit ručně, pokud je Bluetooth vypnuta:

1. tlačítkem S2 zobrazíme datum,
2. dlouhým zmáčknutím tlačítka S4 vstoupíme do nastavení data,
3. tlačítkem S4 vybereme rok, měsíc, den (vybíraná hodnota bliká),
4. tlačítkem S3 nastavíme hodnotu (jednotlivý klik zvýší hodnotu o 1),
5. tlačítkem S2 potvrdíme nastavení.

### **Poznámka**

1. V případě, že změnu hodnoty roku, měsíce a dne neprovedeme do 10 S, hodinky neuloží vybrané nastavení a vrátí se na hlavní zobrazení.

## ○ NASTAVENÍ BUDÍKU

### **Nastavení aplikace**

Po spárování hodinek s aplikací na mobilním zařízení lze pomocí aplikace nastavit tři alarmy. Nastavení budíku zapne budík pouze v hodinkách, nebude propojeno s budíkem v mobilním zařízení.

### **Nastavení budíku v hodinkách**

Nastavení nebo změnu budíku v hodinkách provedeme dle níže uvedených pokynů:

1. 5krát zmáčkneme tlačítko S2 a zobrazí se budík.

2. Dlouhým zmáčknutím tlačítka S4 vstoupíme do nastavení budíku.
3. Výběr hodin, minut a ON/OFF provedeme tlačítkem S4 (vybíraná hodnota bliká).
4. Tlačítkem S3 nastavíme hodnotu (jednotlivé zmáčknutí zvýší hodnotu o 1 nebo přepne mezi on/off).
5. Tlačítkem S2 potvrdíme nastavení.

### **Poznámka**

1. V případě, že změnu budíku neprovedeme do 10 S, hodinky neuloží vybrané nastavení a vrátí se na hlavní zobrazení.
2. Po nastavení budíku hodinky dvakrát krátce zapípají.
3. Budík zvoní přibližně 8 s.

## ○ STOPKY/ČASOVAČ

Stopky se používají následujícím způsobem:

1. 6krát zmáčkneme tlačítko S2 a vstoupíme do režimu stopek.
2. Tlačítkem S3 stopky zapneme nebo přerušíme.
3. Tlačítkem S4 opustíme stopky (v opačném případě bude stále měřit čas také po opuštění funkce).

### **Poznámka**

1. Nejdelší možný záznam času je 23 hodin 59 minut 59 sekund.
2. Po dosažení nejvyššího možného času začnou stopky automaticky od začátku.
3. Pokud stopky necháme zapnuté, budou měřit čas i po odchodu z funkce.

## ○ MĚŘENÍ V REÁLNÉM ČASE

Hodinky lze použít k měření sportovních údajů v reálném čase:

1. 2, 3 či 4krát zmáčkneme tlačítko S2 a zobrazí se odpovídající údaje.
2. Jeden den trvá od 0:00 do 23:59 stejného dne.
3. Dle výchozího nastavení používají hodinky 24hodinový krokoměr.

Poznámka: několik prvních kroků nelze vidět v naměřených hodnotách, hodinky se kalibrují na uživatele.

## ○ PŘÍCHOZÍ HOVOR A NOTIFIKACE

### **Příchozí hovor**

Notifikace fungují po propojení hodinek s mobilním zařízením. Při příchozím hovoru se na displeji zobrazí ikonka s telefonem a hodinky pískají.

### **Notifikace**

Notifikace fungují na základě spojení mobilního zařízení a hodinek skrze aplikaci. Na příchozí zprávu hodinky upozorní blikající ikonkou na displeji a pískáním. Hodinky podporují zprávy SMS, QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype etc. (V případě neaktivní funkce upozornění na určitou aplikaci se její notifikace na hodinkách nezobrazí.)

## ○ DÁLKOVÝ FOTOAPARÁT

### **Ovládání**

1. Ujistíme se o úspěšném spojení Bluetooth mezi mobilním zařízením a hodinkami.
2. V menu mobilní aplikace zmáčkneme "take photo".

3. Zmáčkneme tlačítko S3, po kterém začne blikat ikonka fotoaparátu v levém spodním rohu.

## ○ OSVĚTLENÍ

1. Hodinky jsou vybaveny širokoúhlým displejem FSTN LCD s mimořádně nízkou spotřebou energie.
2. V případě špatných světelných podmínek zmáčkneme tlačítko S1 a zapneme osvětlení (každé jedno kliknutí osvětlí displej na 2 s).
3. Používáním hodinek v dobrých světelných podmínkách ušetříme energii baterie.

## ○ NOTIFIKACE NÍZKÉHO STAVU BATERIE

Po zobrazení ikonky o nízkém stavu baterie vyměníme baterii do 15 dnů.

## Výměna baterie

Do hodinek patří standardní knoflíková baterie umístěná na spodní straně výrobku.

## ○ PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

### Přihlášení

1. Stáhneme aplikaci a zmáčkneme tlačítko přihlášení.
2. Při prvním použití zadáme osobní údaje (pohlaví, datum narození, výšku, hmotnost).
3. Nastavíme cílový počet kroků a vzdálenosti za den (výchozí nastavení systém je 10 000 kroků).

## ○ SPOJOVÁNÍ HODINEK S MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

### Postup

1. Na hodinkách i mobilním zařízení zapneme Bluetooth a zajistíme, aby vzdálenost mezi přístroji nepřesahovala 5 m.
2. Na telefonu spustíme aplikaci a zmáčkneme tlačítko v horním levém rohu hlavního zobrazení (vstup do menu).
3. V menu klikneme na "Equipment management".
4. Po vyhledání "XWatch", klikneme na "XWatch" a zařízení se vzájemně spojí.

### Po propojení zařízení pomocí Bluetooth

1. Data se automaticky přenesou mezi mobilním zařízením a hodinkami, což umožňuje zobrazení sportovních údajů na hodinkách.
2. Přímo na hodinky lze dostávat upozornění o příchozích hovorech a zprávách.
3. Dojde k synchronizaci data a času.
4. Můžeme používat funkci fotoaparátu.
5. Po prvním spojení se při dalším pokusu zařízení vzájemně automaticky spojí.

## ○ PŘENOS A AKTUALIZACE DAT

### Nahrávání sportovních údajů

Po spojení zařízení dojde k automatickému přenosu sportovních údajů z hodinek na mobilní zařízení.

### Aktualizace sportovních dat

Hlavní rozhraní aplikace: prstem přejedeme z horní části displeje dolů a získáme nejnovější data hodinek, která nahrajeme na cloudový server.

### Upozornění:

Před použitím krokoměru se ujistíme o správném záznamu data a času v hodinkách, v opačném

případě může dojít ke špatné statistice z důvodu chybně nastavených parametrů data a času.

Sportovní data se nejprve stáhnou na mobilní zařízení, z mobilního zařízení na server pomocí 3G/4G nebo WiFi. O úspěšném přenosu dat se ujistíme na základě kontroly Bluetooth spojení a připojení k síti.

### Nastavení spojení specifických mobilních telefonů

Z důvodu výchozího nastavení a povolení mobilního zařízení některá zařízení Android nemohou udržet spojení v pozadí. V takových případech se musíme ujistit, že jsou aktivní veškerá povolení pro aplikaci a že zařízení může spojit hodinky na pozadí. Například Huawei Honor X4:

1. V nastavení telefonu vstoupíme do "Notification center", ujistíme se o povolení notifikací QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, etc. APP.
2. V nastavení vstoupíme do možnosti "Protected apps", a ujistíme a povolení QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, etc. APP.
3. V nastavení vstoupíme do "Permission manager" a ujistíme se o povolení "Trust this Application" option in QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, etc. APP.

## ÚDRŽBA

- Chytré hodinky pravidelně čistíme, zejména vnitřní stranu udržujeme suchou.
- Pásek hodinek nastavíme tak, aby nestahoval.
- V případě projevu kožní alergie nebo nepohodlí hodinky nenosíme.

- Příliš intenzivní péče o kůži v oblasti zápěstí se nedoporučuje.

## DŮLEŽITÉ

1. Výrobek skladujeme mimo dosah dětí.
2. Výrobek může opravovat pouze personál určený naší společností. Rozkládání nebo opravy výrobku mohou způsobit poškození a riziko, zruší záruku.
3. Efektivita spotřeby energie baterie závisí na skutečné spotřebě (pohotovostní režim, doba provozu) a použití baterie (druh):
  - a. Vysoká intenzita provozu: CR2032 může vydržet 5 měsíců, CR2430 6.5 měsíce, CR2450 14 měsíců.

Podmínky testu: funkce krokoměru 24 hodin/den, hodinky a mobilní telefon spojeny Bluetooth 12 hodin/den, budík v provozu 1x /den, světelný ciferník 2x/den, notifikace hovoru a informace 40x/den.

- b. Normální intenzita provozu: CR2032 může vydržet 8 měsíců, CR2430 11 měsíců, CR2450 22 měsíců.

Podmínky testu: funkce krokoměru 24 hodin/den, Bluetooth spojení hodinek a telefonu 2 hodiny/den, budík 1x/den, světelný ciferník 2x/den, notifikace hovoru a informace 10x/den.

- c. Úsporný režim: CR2032 může vydržet 12 měsíců, CR2430 16 měsíců, CR2450 33 měsíců

Podmínky testu: funkce krokoměru 24 hodin/den, Bluetooth spojení hodinek a telefonu 1x/týden (pouze pro nahrání sportovních dat,

jedno spojení < 0.5 hod), budík 1x/den, světelný ciferník 2x/den, žádné notifikace hovorů a informace).

Poznámka: baterie: CR2032 kapacita 220 mAh, CR2430 kapacita 290 mAh, CR2450 kapacita 610 mAh. Model baterie je uveden na zadní straně krytu hodinek (nebo jinde).

### Prohlášení o voděodolnosti

Hodinky jsou vyrobeny dle standardu voděodolnosti 5 ATM ; hodinky neskladujeme a nevystavujeme vysokým teplotám a vlhkosti. Tlačítka nemačkáme ve vodě.

Hodinky lze očistit čistou vodou. Nepoužíváme detergent ani jiná žíravá rozpouštědla.

## ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.

