

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘENOSNÝ OCHLAZOVAČ VZDUCHU

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- přenosný ochlazovač vzduchu,
- USB kabel,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- barva: bílá,
- výkon: 10 W,
- objem nádrže na vodu: 750 ml,
- hlasitost: < 68 dB(A),
- hmotnost balení: 1000 g,
- velikost balení: 18*18*18 cm.



POUŽITÍ

- (1) tlačítko zapnutí/vypnutí
- (2) světelné indikátory rychlosti větrání
- (3) tlačítko rychlosti větrání
- (4) tlačítko osvětlení
- (5) přední mřížka
- (6) zadní mřížka
- (7) nádrž na vodu
- (8) USB kabel

- Přenosný ochlazovač vzduchu umístíme na vyšší povrch jako např. stůl, desku či pult. Tímto způsobem ochladíme náš osobní prostor rychleji. Filtr necháme absorbovat vodu po dobu alespoň 3 minut po naplnění nádrže a před zapnutím přístroje. Tím docílíme rychlejšího ochlazení vzduchu.
- Zůstaneme v blízkosti přenosného ochlazovače. Nejintenzivnějšího užitku dosáhneme, jestliže sedíme přímo před přístrojem.
- Přenosný ochlazovač vzduchu chladí na jedno naplnění při nízké rychlosti přibližně 8 hodin. Dokonce v případě prázdné nádrže je filtr stále mokrá a zařízení stále funguje.





OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ:

1. Přenosný chladič vzduchu umístíme na rovný povrch.

2. Otevřeme víko nádrže na vodu a nádrž naplníme vodou. Doporučujeme použít džbánky nebo odměrku.
3. USB adaptér vsuneme do zásuvky. Větší konec USB kabelu vsuneme do adaptéru, menší konec do zdířky na zadní straně ochlazovače.

POUŽITÍ:

1. Zařízení zapneme tlačítkem .
2. Rychlost větrání nastavíme tlačítkem . Vyberáme z pomalého, středního a rychlého režimu. Světelné indikátory vedle tlačítka ukazují, kterou rychlostí přístroj momentálně chladí.
3. Tlačítkem  vybereme barvu světla. Vyberáme mezi režimem plných barev nebo režimem barevného cyklu. Nabídka barev: modrá, červená, bílá, modrozelená, fialová, žlutá, zelená, barevný cyklus. Zařízení vypneme opětovným zmáčknutím tlačítka .

Poznámka: Pro lepší usušení přístroje doporučujeme před vypnutím zvolit chlazení v nejrychlejším režimu po dobu alespoň 5 minut.

NEDOSTATEK VODY: V případě nízké hladiny vody nádrž na vodu každých 60 s 3krát zabliká v jantarové barvě. Po opětovném naplnění bude osvětlení fungovat normálně.



ÚDRŽBA

Doporučeno je čištění nádrže na vodu a vnitřek jednotky jednou týdně. K údržbě použijeme pouze

jemný hadr a v případě potřeby šetrný prostředek na nádobí.

○ VÝMĚNA FILTRU

Každých 6 měsíců vyměníme vodní filtr, resp. pokud se nám zdá, že zařízení nepracuje, jak by mělo.

Nádrž na vodu se rozsvítí jantarově, dokud není filtr resetován. Filtr resetujeme přidržetím tlačítek  a  po dobu 3 sekund, dokud nádržka už nesvítí jantarově.

1. Přístroj odpojíme ze zásuvky.
2. Opatrně zmáčkneme uvolňovací jazýček na dně přední mřížky. Mřížku vytáhneme dolů, odstraníme z výrobku a odložíme stranou.
3. Uchopíme filtr a opatrně ho vysuneme z výrobku.
4. Do zařízení umístíme nový filtr dle označení na filtru.
5. Do otvoru vložíme vrchní úchytку přední mřížky a zamáčkneme uvolňovací jazýček zpět na své místo.

DŮLEŽITÉ

1. Přístroj naplněný vodou nepřenášíme. Ve výrobku může zůstat voda, přestože je nádržka prázdná.
2. Používáme pouze čistou vodu, případě potřeby destilovanou.
3. Přečteme si a dodržujeme pravidelnou údržbu doporučenou v návodu.
4. Zařízení nejlépe funguje v čistém prostředí. Velké prachové částice mohou zkrátit životnost výrobku.

5. Doporučuje se výrobek používat pouze na suchém místě. V případě použití ve vlhkém prostředí se vyhneme styku vnějšího povrchu produktu s vodou.
6. V případě, že se na povrchu zařízení objeví kapičky, vytáhneme ho ze zásuvky a necháme sušit po dobu 24 hodin. Potom bude fungovat normálně.
7. Nevystavujeme přímému slunečnímu záření po delší dobu.
8. V případě, že zařízení nebudeme po delší dobu používat, vyprázdníme nádržku na vodu a usušíme filtr a vnitřek výrobku tak, že ho zapneme na nejvyšší rychlost alespoň po dobu 4 hodin
9. Používáme pouze originální adaptér a napájecí kabel přiložené výrobku.
10. Adaptéru a napájecího kabelu se nedotýkáme mokřýma rukama.
11. Během údržby zařízení a přesunu/výměny filtru či samotného přístroje musí být zařízení odpojeno od napájení.
12. Nejlepšího účinku dosáhneme po umístění zařízení na vyvýšený povrch jako je stůl či pult.
13. Přístroj nepokládáme blízko ohříváče nebo jakéhokoli elektrického zařízení.
14. Přístroj nepokládáme do průchodů nebo míst, kde se pohybuje hodně lidí a kde je možnost zakopnutí či shození výrobku.
15. Dovnitř výrobku nepatří žádné cizí předměty.
16. Nahoru na povrch výrobku nepatří žádné cizí předměty.
17. Před přední a zadní mřížku se nesmí nic pokládat.

18. Zařízení neotáčíme vzhůru nohama.
19. Výrobek nepotápíme do vody a jiných tekutin.
20. Výrobek nepokládáme do blízkosti ohně nebo zdroje ohně.

Lidé s omezenými fyzickými, vizuálními či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem odpovídajících zkušeností a/nebo znalostí by neměli výrobek používat bez dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečí nebo asistence při používání zařízení.

Výrobek lze úplně vypnout pouze v případě, že je odpojen ze sítě.

Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za poškození způsobená nedodržením návodu k použití výrobku.

Vyměnitelný filtr na vodu je navržen výhradně pro tento produkt. V případě poškozené náplně lze koupit náhradní.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.





Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.