

## NÁVOD K POUŽITÍ

### MINI OHŘÍVAČ

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zařízení je určeno k použití uvnitř! Vystavení dešti, slunci, větru a extrémním teplotám může způsobit, že se zařízení stane nebezpečným pro své okolí.

Přístroj se zapojuje do nástěnné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely a předejdete případným komplikacím!

Po zahřátí přístroje se nedotýkejte horkých částí, vyhnete se možnému spálení.

V okruhu 1 m od zařízení se nesmí nacházet žádný předmět. Pokud je přístroj zapnutý, nikdy ho nepřekrývejte, mohl by se přehřát.

Po použití přístroj vždy vypněte tlačítkem »0« a po ochlazení odpojte ze zásuvky.

Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozenou zástrčku.

Zabraňte styku s mokrým povrchem, vodou či vlhkem.

Nevystavujte vznětlivým látkám.

Skladujte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu. Přístroj očistěte suchým hadrem.

V případě, že se přístroj z důvodu přehřívání sám vypne, odpojte ho ze zásuvky a opět zapněte.

#### OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Přístroj zapojte do nástěnné zásuvky. Polohu zástrčky na zadní straně je možno přizpůsobit zmáčknutím tlačítka k otáčení (napravo od zástrčky) a opatrným otáčením zástrčky do optimální polohy.



Zařízení zapněte zmáčknutím tlačítka »I«.

Regulace teploty se provádí tlačítky »+/-« v rozmezí 15 °C až 32 °C.

Pomalou (LL) či rychlou (HH) ventilaci zvolte tlačítkem »SPEED«.

Tlačítkem »TIMER« nastavte čas, po jehož uplynutí se zařízení automaticky vypne.

Vybrat si můžete v rozmezí 1 až 12 hodin.

TIMER se vynuluje po vypnutí přístroje (tlačítko »0«).

Po 12 hodinách se zařízení vypne automaticky.

