

NÁVOD K POUŽITÍ

POKLADNIČKA SECUROVAN

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- pokladnička SecuroVan,
- návod k použití,
- 2 bankovky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: plast,
- rozměry: 13 × 13 × 28 cm,
- napájení: 3x 1,5V AA baterie (nejsou součástí zboží).



OVLÁDÁNÍ

UMÍSTĚNÍ BATERÍ:

- Před prvním použitím výrobku je třeba vložit 3 AA baterie 1,5 V (nejsou součástí zboží).
- Odšroubujeme kryt a otevřeme místo na baterie na dně výrobku.
- Vložíme 3 správně otočené (+/-) baterie.
- Místo na baterie zavřeme krytem.

POUŽITÍ:

- Vedle místa na baterie se nachází spínač, kterým zapneme výrobek.
- Výchozí kód k otevření pokladničky je 0000. Kód změníme po otevření výrobku (zadáme výchozí kód a přiložíme prst na snímač otisku prstu) a zmáčknutí tlačítka *. Zadáme nový 4místný kód a potvrdíme tlačítkem #.
- Jsou-li zavřené dveře, zmáčknutím tlačítka * můžeme zapnout zvukový režim. Mačkáním různých čísel přehrajeme různé zvuky. Mačkáním tlačítka * přepínáme mezi různými režimy.
- Bankovky vložíme do pokladničky otvorem před světly nad čelním sklem.
- Mince vložíme do pokladničky otvorem pod víkem v horní části výrobku.

UPOZORNĚNÍ

- Nevhodné pro děti do 3 let.

- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a vyjmeme baterie.
- Nedemontujeme ani nijak neupravujeme.
- Udržujeme mimo dosah vlhkosti a vody.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.