

NÁVOD K POUŽITÍ

FONTÁNA FLOWY PRO DOMÁCÍ MAZLIČKY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- fontána,
- čerpadlo,
- adaptér,
- kohoutek,
- 4 filtry vody,
- senzor (dle zakoupeného balení).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- objem: 1,8 l,
- materiál: PC,
- rozměry: 172 × 172 × 165 mm,
- hmotnost: 0,6 kg.



MONTÁŽ

Před montáží

- Z vnitřního prostoru fontány vyjmeme veškeré díly a obaly.

Montáž filtru

- Fontánu otevřeme a z víčka odejmeme přihrádku na filtr.
- Do přihrádky na filtr vložíme jeden filtr.
- Přihrádku na filtr zavřeme.

Montáž čerpadla

- Čerpadlo umístíme dovnitř fontány blízko odpovídajícího otvoru na kabel. Čerpadlo přimáčkeme dolů, aby drželo v krytu.
- Kabel protáhneme otvorem.
- Proud vody regulujeme posuvníkem +/- na čerpadle.

Montáž fontány

- Po dokončení výše uvedeného postupu na nádržku umístíme víčko. Ujistíme se, že trubička dobře pasuje na výstup čerpadla a otvory na kabel jsou vzájemně vyrovnané.
- Chceme-li, aby voda tekla z výšky, do výstupu v horní části víčka vložíme kohoutek.

Provoz

- Napájecí kabel zapojíme do adaptéru, který zapojíme do elektrické zásuvky. Fontána začne čerpat vodu.
- Máme-li balení s pohybovým senzorem, přečteme si následující část.

Provoz s pohybovým senzorem

- Napájecí kabel čerpadla připojíme k pohybovému senzoru.
- Senzor přichytíme k fontáně. Na zadní straně senzoru je štěrba na přísavku nebo ho přichytíme přiloženou oboustrannou samolepkou.
- Rozezná-li senzor pohyb v dosahu 0,1–3 m, vodní čerpadlo se zapne. Vypne se po 30 s.

ÚDRŽBA

- Každé dva týdny umyjeme nádržku na vodu, resp. tak často, jak to vyžaduje kvalita vody a zvyky zvířátka. Při mytí nádržky vyměníme filtr.
- Před údržbou odpojíme čerpadlo od zdroje.
- Nádržku myjeme tekoucí vodou. Z důvodu ochrany zdraví zvířete nepoužíváme žádný saponát.
- Nepoužíváme abrazivní prostředky.



UPOZORNĚNÍ

- Před údržbou vždy odpojíme čerpadlo.
- Při odpojování fontány netaháme za kabel.
- Optimální množství vody určíme dle rysek vyznačených na nádržce. Doporučené množství nepřesahujeme.
- Čerpadlo nikdy nezapínáme, není-li ve vodě. Před zapnutím čerpadla nádržku vždy naplníme vodou.
- Zvířatům zabráníme okusovat kabel.
- Napájecí adaptér by neměl přijít do kontaktu s vodou.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



 	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---