

# NÁVOD K POUŽITÍ

## LED BUDÍK S PROJEKTOREM

### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- budík s projektorem,
- USB kabel,
- návod k použití,

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: ABS,
- hmotnost: přibližně 188 g,
- barva: černá, bílá,
- velikost: přibližně 9 × 9 × 10,5 cm,
- typ baterie: 3 AAA baterie (nejsou součástí zboží),
- vstupní napětí: DC 5V.

### POPIS VÝROBKU

- LCD displej se zobrazením času,
- budík a funkce dřímání 10 min,
- hlasový signál: oznámí momentální čas,
- modré podsvícení,
- zvukový signál 1: pípne v každou celou hodinu; zvukový signál 2: pípne v celou hodinu v intervalu od 7.00 do 21.00,
- různá vyzvánění budíku,
- projekce času,
- zobrazení teploty prostředí.



- (1) HR: 12/24hodinový formát zobrazení času, změna hodin
- (2) MIN/SOUND: změna minut/zvuku
- (3) TALKING ON/OFF: hlasové oznámení zapnout/vypnout
- (4) MODE: výběr režimu
- (5) místo na baterie
- (6) zvukový signál 2 (CHM2)
- (7) zvukový signál 1 (CHM1)
- (8) ikona budíku (ALM)
- (9) zobrazení teploty
- (10) vrchní tlačítko a projektor času
- (11) ikona funkce dřímání
- (12) zobrazení času

## OVLÁDÁNÍ

### ○ VLOŽENÍ BATERIÍ

Z oddělení na baterie odstraníme kryt a vložíme 3 správně polarizované (+/-)AAA baterie. Místo na baterie zavřeme krytem.



### ○ AC ADAPTÉR

Zařízení má vstup 5.0V DC, skrze nějž budík připojíme přiloženým USB kabelem k počítači nebo AC/DC adaptéru odpovídajících charakteristik.



## ○ PROJEKCE ČASU

Po zmáčknutí horního tlačítka, ať už je budík v jakémkoli režimu, hlasové oznámení nahlásí momentální čas, zapne se podsvícení a projekce času na 5 sekund.

## ○ REŽIMY

V normálním režimu zmáčkneme tlačítko MODE, respektive pořadí je následující: Normální režim (Normal) → nastavení času (Time setting) → nastavení budíku (Alarm setting) → budík a zvukový signál celé hodiny ON/OFF.

### Nastavení času

V normálním režimu jedenkrát zmáčkneme tlačítko MODE a vstoupíme do nastavení času. Minuty nastavíme mačkáním MIN/SOUND, hodiny mačkáním HR.

### Nastavení budíku

V normálním režimu dvakrát zmáčkneme tlačítko MODE a vstoupíme do nastavení budíku. Minuty nastavíme mačkáním MIN/SOUND, hodiny mačkáním HR.

### Nastavení funkcí a zvukového signálu v celou hodinu

V normálním režimu třikrát zmáčkneme tlačítko MODE a vstoupíme do nastavení funkcí a

zvukového signálu. Budík vypneme nebo zapneme zmáčknutím MIN/SOUND.

Tlačítkem HR zapneme nebo vypneme zvukový signál v celou hodinu dle následujícího pořadí: zvukový signál 1 ON (zapnout) → zvukový signál 2 ON (zapnout) → zvukový signál OFF (vypnout)

## ○ PŘEPÍNÁNÍ °C/°F

°C na °F a opačně přepneme přidržením tlačítka HR 2 sekundy.

## ○ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ HLASOVÉHO OZNÁMENÍ

Funkci hlasového oznámení zapneme/vypneme přepnutím tlačítka hlasového oznámení ON/OFF.

## UPOZORNĚNÍ


- Výrobek čistíme mírně vlhkým hadrem a šetrným čisticím prostředkem bez alkoholu.
- Vyvarujeme se umístění výrobku na exponovaná místa. Vyvarujeme se pádu výrobku.
- Výrobek nikdy nepotápíme do vody z důvodu možného elektrického šoku a zničení produktu.
- Zařízení nevystavujeme extrémním silám, šokům nebo výkyvům teplot a vlhkosti.
- Nezasahujeme do vnitřních částí výrobku.
- Nemícháme staré a nové baterie či baterie různého typu.
- Do tohoto výrobku nevkládáme nabíjecí baterie.

- V případě skladování výrobku delší dobu vyjmeme baterie.
- Vyvarujeme se poškrábání LCD displeje.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	---