

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÝ PILNÍK NA NEHTY

SOUČÁSTI

Elektrický pilník

10 x vyměnitelný pilník

2 x odstraňovač suché kůže

5 x brusný papír

Pilník na nehty



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájení na dvě baterie AA (nejsou součástí výrobku).

INSTALACE

Horní část elektrického pilníku otočte doprava a vytáhněte ven. Vložte dvě baterie, uzavřete a otočte vlevo.

Nástavec s pilníkem jednoduše vložte do malého otvoru nahoře. Nástavec vyměníte tak, že původní vytáhnete ven a vložte jiný.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ JEDINÝM TLAČÍTKEM

Pilník ovládáte zmáčknutím a přidržením fialového tlačítka na hlavici zařízení. Činnost zařízení se zastaví s přerušením tlaku na tlačítko.

DŮLEŽITÉ

- Nepoužívejte současně nové a staré baterie.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody či vznětlivých látek. Vyhněte se manipulaci mokřýma rukama, styku s mokřým tělem nebo kontaktu s vodou.
- Vypnutou hračku očistěte vlažným hadrem.
- K údržbě nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Nepotápějte do tekutin.
- Pokud hračku nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Baterie nevystavujte přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Skladujte v suchém prostoru bez prachu.
- Dodržujte předpisy ochrany životního prostředí.