

## NÁVOD K POUŽITÍ

### POPKORNOVAČ

#### SOUČÁSTI VÝROBKU:

- popkornovač,
- horní plastové víčko,
- odměřovací víčko,
- návod.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napětí: 220-240 V,
- frekvence: 50 – 60 Hz,
- výkon: 1200 W,
- nabíjecí kabel: přibližně 75 cm,
- rozměry výrobku: 160\*295\*200 mm,
- materiál: PP/hliník.

#### POPIS VÝROBKU



- (1) odměřovací víčko,
- (2) horní víčko,
- (3) otvor na kukuřici,
- (4) tělo,
- (5) spínač.

#### OVLÁDÁNÍ

- Příklad: Přístroj umístíme na rovný povrch.
- Před prvním použitím zařízení a jeho příslušenství otřeme vlhkým hadrem.
- Množství kukuřice odměříme víčkem. Na jednu relaci stačí jedna odměrka, v opačném případě může dojít k přetížení přístroje a poruchám provozu.
- Předehřátí spotřebiče není potřeba.
- Z důvodu možného poškození nepřidáváme během provozu žádnou jinou ingredienci než: olej, máslo, margarín, sůl či cukr.
- Otvorem na kukuřici nasypeme kukuřici do hliníkové teplotní komory.
- Po každém použití umístíme odměřovací víčko do horního víčka.
- Pod trysku umístíme velkou nádobu tak, aby se okrajem dotýkala zařízení. Ujistíme se, že tryska směřuje správným směrem, nic ji neruší či neomezuje, protože je popkorn horký a může nás spálit.
- Zapneme přístroj. Za okamžik začne s plynulým provozem, kukuřice automaticky prochází z hliníkové teplotní komory skrze trysku, dokud se nespotebuje veškerá náplň. Proces trvá přibližně 3 minuty.
- Vypneme přístroj a po ukončení výroby popkornu ho odpojíme od hlavního napájení.
- V případě, že potřebujeme větší množství popkornu, nejprve odstraníme zbytky kukuřice z hliníkové teplotní komory. Horní i

odměřovací víčko je velmi horké, proto dáváme pozor, abychom se nespálili.

**POZNÁMKA: Před dalším použitím počkáme přibližně 10 až 12 minut.**

## ○ SKLADOVÁNÍ

Zařízení skladujeme odpojené z napájení, na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

## ○ MYTÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zařízení odpojíme od napájení.
- Ujistíme se, že přístroj zcela vychladl.
- Plastové části omyjeme vlhkým hadrem. Nikdy nepoužíváme abrazivní prostředky, mohly by poškodit výrobek.
- Horní a odměřovací víčko lze omýt v horké vodě se saponátem.

## ○ UPOZORNĚNÍ

- Nepřidáváme olej. Používáme pouze kukuřici určenou na výrobu popcornu.
- Odměřovací víčko umístíme na horní část vrchního víčka.
- Do hliníkové teplotní komory nikdy nedáváme máslo.



## **DŮLEŽITÉ**

Během používání elektrických spotřebičů dodržujeme základní bezpečnostní opatření:

1. Přečteme si návod k použití.
2. Nedotýkáme se horkých povrchů.

3. Z důvodu ochrany před elektrickým šokem kabel ani zástrčku nepotápíme do vody či jiných tekutin.
4. V případě, že spotřebič používá dítě nebo je spotřebič používán v jeho blízkosti, je nutná bezprostřední kontrola.
5. Zařízení odpojíme ze zásuvky, pokud ho nepoužíváme nebo čistíme. Před přenášením, manipulací s jednotlivými částmi či čištěním necháme spotřebič zcela vychladnout.
6. Spotřebič nepoužíváme v případě poškození kabelu, zástrčky nebo jiné poruchy. Spotřebič odneseme do nejbližšího autorizovaného servisu, kde ho zkontrolují, opraví nebo vymění.
7. Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést ke zranění.
8. Výrobek není určen k použití venku.
9. Kabel nesmí viset přes okraj stolu nebo pultu a nesmí se dotýkat horkého povrchu.
10. V případě manipulace s výrobkem, který obsahuje horký olej nebo jinou tekutinu, ho nepokládáme na nebo do blízkosti zdroje horkého plynu.
11. Zvláštní pozornost věnujeme manipulaci se spotřebičem, který obsahuje horký olej či jinou tekutinu.
12. Odpojení přístroje provedeme tak, že ho nejprve vypneme tlačítkem a potom odpojíme ze zásuvky.
13. Spotřebič nepoužíváme za jiným účelem, než ke kterému je určený.
14. Spotřebič zapojený do zásuvky nesmí zůstat bez dozoru.
15. Odstraňování zbytků popcornu věnujeme zvláštní pozornost. Zařízení vždy otočíme tak, aby nás zbytky horkého oleje či vody, které vytékají z přístroje, nespálily.
16. Součástí balení je krátký nabíjecí kabel, který v porovnání s dlouhým kabelem snižuje riziko zamotání nebo zakopnutí.
17. V případě použití dlouhého odnímatelného či prodlužovacího kabelu:
  - a. Elektrický výkon uvedený na kabelu či prodlužovacím kabelu musí být alespoň stejný jako je elektrický výkon spotřebiče.
  - b. Prodlužovací kabel musí mít třívodičový zemnicí kabel.
18. Maximální nepřerušovaný provoz zařízení je 5 minut s následující alespoň 10minutovou přestávkou.
19. Přístroj není určen k provozu s externím časovačem nebo zvláštním dálkovým ovládním.
20. Z bezpečnostních důvodů je třeba výměnu poškozeného kabelu provést pouze v servisu.
21. Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými či duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže je kontroluje odpovědná osoba, která jim zprostředkuje pokyny k použití přístroje. Děti je třeba kontrolovat, aby si s výrobkem nehrály.



 	<p>Symbol likvidace a recyklování dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--