

NÁVOD K POUŽITÍ

TANCUJÍCÍ VÁNOČNÍ STROMEK JOLLYTREE

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- tancující vánoční stromeček.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: plast, flanel,
- rozměry vel. S: 7 × 16 cm,
- rozměry vel. M: 8 × 20 cm,
- rozměry vel. L: 10 × 24 cm,
- zdroj: 3 baterie AA (nejsou součástí zboží).



OVLÁDÁNÍ

- Zvedneme látku, pod kterou se nachází místo na baterie.
- Otevřeme místo na baterie a vložíme 3 správně +/- orientované AA baterie (nejsou součástí zboží). Zavřeme místo na baterie.
- Stromeček umístíme na rovný povrch tak, aby měl kolem sebe dost místa, protože se při tanci může posunout.
- Stromeček zapneme přesunutím spínače ON/OFF pod místem na baterie do polohy ON.
- Stromeček začne tancovat, otáčet se a hrát veselou vánoční melodií.
- Nepoužíváme-li stromeček, vypneme ho.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a vyjmeme baterie.
- Baterie vložíme dle správné orientace, aby nedošlo ke zkratu.
- Nemícháme staré a nové baterie.
- Používáme pouze baterie doporučeného nebo podobného typu.
- Výrobek obsahuje drobné dílky, nebezpečí udušení!
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Udržujeme z dosahu ohně!
- Mírný hluk motorku neindikuje poškození a neovlivňuje správné fungování výrobku.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	--