

NÁVOD K POUŽITÍ

VENKOVNÍ LED PROJEKTOR HOLIDAYRHAPSODY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- LED projektor s kabelem
- USB adaptér
- plastový kolík
- plastová základna
- 12 motivů

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovitý výkon: 7,5 W,
- jmenovité napětí: 5 V,
- napájení: USB kabel,
- materiál: ABS,
- rozměry: 16 × 20 × 23 cm.



POPIS



- (1) držák obrázků
- (2) obrázky
- (3) tlačítko motoru ON/OFF
- (4) tlačítko osvětlení ON/OFF
- (5) LED projektor
- (6) plastový kolík
- (7) utahovací šroub
- (8) plastová základna
- (9) USB adaptér

MONTÁŽ & OVLÁDÁNÍ

- Nejdříve pro projektor HolidayRhapsody LED vybereme vhodné místo. Mezi projektorem a povrchem, na který bude promítat, se nesmí vyskytovat žádná překážka.
- Dle okolních podmínek zajistíme maximální stabilitu projektoru použitím plastového kolíku či základny. V případě měkké půdy je doporučeno použít kolík, v případě tvrdé a rovné půdy je doporučeno použít základnu.
- Rozhodneme-li pro základnu, spodní část projektoru jednoduše zatlačíme do otvoru uprostřed základny. Rozhodneme-li se pro kolík, spodní část projektoru zatlačíme do otvoru nahoře kolíku.
- Projektor umístíme na námi vybrané místo a povolením utahovacího šroubu nastavíme úhel projekce. Projektor nasměrujeme přímo na povrch, kam si přejeme promítat. Polohu zajistíme utažením šroubu.
- Kabel projektoru spojíme s USB adaptérem a připojíme do elektrické zásuvky nebo prodlužovačky.
- Vybereme 1 z 12 motivů a opatrně přichytíme do držáku obrázků.
- Držák s obrázky vložíme do postranní štěrbiny projektoru.
- Tlačítkem osvětlení ON/OFF (4) zapneme/vypneme světlo, resp. zapneme/vypneme projekci.

- Tlačítkem motorku ON/OFF (3) zapneme/vypneme otáčení projekce.
- Zařízení vypneme opětovným zmáčknutím obou tlačítek ON/OFF.

UPOZORNĚNÍ

- Nepotápíme do vody.
- Zařízení nepřipojujeme ani neodpojujeme s mokřýma rukama.
- V případě poškozeného kabelu či adaptéru zařízení nepoužíváme.
- Projektorem nemíříme přímo do tváře či očí.
- Nepokoušíme se otevřít kryt přístroje či vyměnit žárovku.
- Nepoužíváme-li zařízení nebo je-li bouřka, odpojíme z napájení.
- Používáme pouze s přiloženým USB adaptérem.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Udržujeme mimo dosah dětí a zvířat.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	---