

ODOLNÉ SPORTOVNÍ HODINKY

POUŽÍVÁNÍ HODINEK

Zmáčknutím tlačítka A rozsvítíme displej. Podsvícení se automaticky vypne po 3 sekundách.

Mezi režimy zobrazení přepínáme tlačítkem C:

- zobrazení času,
- stopky [ST],
- nastavení alarmu [AL],
- nastavení času.



STOPKY

Mačkáním tlačítka C se dostaneme na stopky [ST]:

- měření času začneme tlačítkem B a přerušíme opětovným zmáčknutím B,
- resetujeme tlačítkem D,
- v případě, že tlačítko D zmáčkne během měření času, stopky zastavíme. V měření pokračujeme zmáčknutím B.

NASTAVENÍ ALARMU

Na hodinkách v režimu základního zobrazení času dvakrát zmáčknete tlačítko C, resp. dokud se na displeji nezobrazí [AL]. Způsob vyzvánění nastavíme tlačítkem B (ALM, SIG, oba nebo žádný od uvedených).

Zmáčkne tlačítko D k nastavení času a posléze přidržíme tlačítko B, dokud nenastavíme požadovaný čas. Čas potvrdíme tlačítkem D.

Během seřizování alarmu věnujeme pozornost způsobu zobrazení času. V případě, že máme nastaveno 12hodinové zobrazení času, se na levé straně displeje objeví písmeno P (odpolední čas), v opačném případě pole zůstane prázdné (dopolední čas).

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Na hodinkách máme nastaveno základní zobrazení času a data. 3x zmáčkne tlačítko C, resp. dokud nezačne blikat hodnota sekund. Zmáčknutím tlačítka B nastavíme sekundy na 0.

- Zmáčkne D a tlačítkem B nastavíme hodinu. Během seřizování hodiny také přepínáme mezi 12hodinovým [AM/PM] a 24hodinovým [H] způsobem zobrazení času.
- Zmáčkne D a tlačítkem B nastavíme minuty.
- Zmáčkne D a tlačítkem B nastavíme měsíc.
- Zmáčkne D a tlačítkem B nastavíme den.
- Zmáčknutím C opustíme nastavení hodin a data.

Záruka

Záruka platí po dobu 12 měsíců. Můžete ji uplatnit u nás jako prodejce. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže. K uplatnění záruky uveďte číslo účtu a datum nákupu.