

NÁVOD K POUŽITÍ

STROJEK NA VLASY + NA HOLENÍ

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- 1x zastříhovač,
- 1x holicí strojek,
- 1x měkký obal,
- 1x AC adaptér (220 V),
- 2x nástavec s hřebínkem,
- 1x čistící štěteček,
- 1x hřeben,
- 1x návod,
- 1x technický olej.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- velikost zastříhovače: 185 x 45 x 40 mm,
- velikost holicího strojku: 155 x 65 x 56 mm,
- barva: silver
- napájení: nabíjecí baterie, AC napájení,
- zdroj napájení: AC adaptér - AC220V Používá se především v evropských státech!
- doba provozu: 5hodinové nabití vystačí na 30 minut stříhání; plné nabití (8 – 12 hod) na 50 minut provozu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím výrobek plně nabijeme.

1. Tlačítko On/Off zmáčkeme dolů.

2. Zástrčku adaptéru vložíme do napájecího vstupu na přístroji.
3. Adaptér připojíme do zásuvky.

Po plném nabití baterie kontrolka zhasne.



POPIS VÝROBKU

- (1) zastříhovač
- (2) odnímatelná čepel
- (3) kolečko k regulaci hloubky stříhání
- (4) spínač On/Off
- (5) kontrolka/kontrola nabití
- (6) napájecí vstup pro hlavní adaptér

- (7) sklápěcí strojek,
- (8) holicí hlavice.

OVLÁDÁNÍ

○ UŽIVATELSKÁ DOPORUČENÍ A POKYNY

Použití strojku vyžaduje čisté a suché vlasy.

Stříháme pouze kratší části vlasů.

Vlasy stříháme postupně, použijeme nástavec s hřebínkem. Příliš rychlé stříhání nebo stříhání příliš velkého množství vlasů najednou způsobí ucpání zastříhovače. Zařízení zapneme chvíli před samotným stříháním.

Pomocí holicí hlavice (bez příslušenství) detailně zastříháme vousy dokonce i na těžko dostupných místech a dohladka oholíme oblasti krku a spánků.

○ NÁSTAVEC S HŘEBÍNKEM

Nástavec s hřebínkem použijeme k rovnoměrnému zastřížení vlasů na 4 až 30 mm.

Požadovanou délku zastřížených vlasů nastavíme otáčením regulačního kolečka.

○ TVAROVÁNÍ VOUSŮ A HOLENÍ KRKU

K tvarování vousů a oholení krku použijeme přístroj bez nástavců.

1. Odstraníme nástavec.
2. Zastříhovač vyrovnáme pod mírným úhlem podél naší pokožky bez jakéhokoli tlaku.

○ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odstraníme nástavec.

2. Zastříhovač zmáčkne dozadu a vyjmeme z přístroje.
3. Štětečkem vyčistíme prostor za zastříhovačem (prostor za hlavicí po jejím odstranění).
4. Zastříhovač nasadíme zpátky; zástrčku hlavice vložíme do drážky v krytu přístroje.
5. Hlavici zasuneme do přístroje až do zacvaknutí.
6. Mokrý/suchý design. Navrženo k použití ve sprše. Snadné údržba.

○ MAZÁNÍ HOLICÍ HLAVICE

V případě, že zařízení používáme pravidelně, čas od času ho promažeme. Za tímto účelem použijeme nekorozivní olej, např. olej na šicí stroj.

1. Odstraníme nástavec.
2. Jednu až dvě kapky oleje nanese mezi zuby zastříhovače.
3. Strojek krátce zapneme, aby se olej rozptýlil po zařízení.
4. Přebytečný olej otřeme hadrem.

○ VÝMĚNA HOLICÍ HLAVICE

Používáme pouze originální příslušenství.

Příslušenství jako hlavice, adaptér a nástavce jsou k dispozici ve specializovaných obchodech. Hlavici se nikdy nepokoušíme nabrousit.

Výměnu hlavice provedeme dle pokynů v části »Čištění a údržba«.

DŮLEŽITÉ

○ ÚČEL POUŽITÍ

Výrobek je určen ke stříhání vlasů a vousů. Nepoužíváme ho na umělé vlasy.

○ NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Skladujeme mimo dosah dětí, protože často podceňují riziko manipulace s elektrickými přístroji. Existuje značné riziko poranění ostrou hlavicí. Nebezpečí požití malých částí. Strojek s veškerým příslušenstvím skladujeme mimo dosah dětí.

○ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Hlavici očistíme spláchnutím tekoucí vodou, ale celé zařízení pod vodu potápět nesmíme. Napájecí kabel a adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo jinou tekutinou z důvodu možnosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Strojek nikdy nepoužíváme nad umyvadlem plným vody nebo během koupele.

V případě, že přístroj nebo nabíječka spadla do vody, okamžitě vytáhneme adaptér ze zásuvky.

Zařízení odpojíme od napájení, pokud ho po delší dobu nebudeme používat, v případě bouřky, během čištění nebo když nefunguje správně.

Zařízení nepoužíváme, pokud se na něm, napájecím kabelu nebo na adaptéru projeví jakékoli známky poškození.

Nepokoušíme se o otevření zařízení. Veškeré opravy zařízení, adaptéru a napájecího kabelu by

měly být provedeny u autorizovaného prodejce. Nesprávně provedené opravy mohou uživatele vystavit vážnému nebezpečí.

Používáme pouze adaptér dodaný se strojkem nebo se stejnými technickými specifikacemi, v opačném případě může dojít k poškození přístroje.

Adaptér zapojujeme výhradně do správně instalované zásuvky o 220 V ~ 50 Hz.

Zařízení po delší dobu nikdy nevystavujeme teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než +40 °C.

Zboží obsahuje dvojitě balení nabíjecích baterií. Baterie nesmíme rozestavět, vystavovat otevřenému ohni nebo zkratu.

Zařízení nepoužíváme v případě poškozené přípojky.

Hlavice je velice ostrá. Se strojkem bez nástavců manipulujeme se zvýšenou opatrností.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Obal vyhodíme odpovídajícím způsobem. Před odhozením přístroje povolíme šrouby a odstraníme baterie. Potom je přístroj zničen. Baterie vyhodíme na místech určených k jejich sběru (např. v obchodě). Ostatní části zařízení se likvidují dle místních předpisů, jejichž podrobný popis je k dispozici u správy města.

○ NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI BATERIEMI


1. Baterie použité v tomto zařízení obsahují látky znečišťující životní prostředí.

Před vyhozením přístroje nejprve odstraníme baterie a odložíme je na k tomu určené místo

2. Před odstraněním baterií je třeba odpojit přístroj od napájení. Ujistíme se, že baterie neobsahuje žádnou zbytkovou elektřinu. V případě přítomnosti zbytkové elektřiny zapneme strojek a vyčkáme na zastavení pohonu.
3. Baterii dokážeme ze zařízení odstranit sami. Pomocí šroubováku povolíme zadní víčko a baterii odstraníme pomocí elektrické žehličky.

Po odstranění baterie zařízení a napájecí kabel nepřipojujeme do zásuvky.



	<p>Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.</p>
--	--