

BEDIENUNGSANLEITUNG

4 IN 1 FAHRRADLAMPE BIKEPRO

LIEFERUMFANG

- 4 in 1 Fahrradlampe
- Mikro-USB-Kabel
- Fahrradhalterung-Basis
- Horn

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Lampen: 2 × XM-L T6-Leuchtstoffröhren
- Helligkeit: 400 lm
- Stark / schwach / Blinklicht-Modi
- Lautstärke des Horns: 130 dB
- Batteriekapazität: 4000 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 5 Stunden
- Ausgangsstrom: 0,8 A
- Material: ABS, PS, Kieselgel
- Größe: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Wasserdichte Bewertung: IPX-3



KOMPONENTEN



- (1) Clip für Handyhalterung
- (2) Fahrradhalterung-Schnellspanner
- (3) LED-Leuchten
- (4) Horn-Sprecher
- (5) Fahrradhalterung-Basis
- (6) Hornknopf (mit Gummibefestigungsgurt)
- (7) Leistungsabgabe USB-Anschluss
- (8) Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen
- (9) Lichtmodus / Ein-Aus-Taste

INSTALLATION

- Lösen Sie zunächst die Befestigungsschraube der Fahrradhalterung und entscheiden Sie, wo Sie die 4 in 1 Fahrradlampe anbringen möchten.



- Platzieren Sie die Halterung an einer beliebigen Stelle auf dem Lenker (stellen Sie sicher, dass die rutschfesten Abstandshalter in die Halterung eingesetzt sind) und ziehen Sie die Spanschraube fest.
- Schieben Sie die 4 in 1 Fahrradlampe in die Halterung und genießen Sie das Produkt.
- Um die Fahrradlampe zu entfernen, drücken Sie auf den Fahrradhalterung-Schnellspanner und schieben Sie die Lampe heraus.
- Der Hornknopf sollte auch mit dem zum Horn gehörenden Gummigurt am Lenker befestigt werden.
- Der Akku des Produkts ist bereits teilweise aufgeladen, wenn es bei Ihnen ankommt, aber es ist sehr ratsam, es vor dem ersten Gebrauch 5 Stunden lang aufladen zu lassen.

FUNKTIONEN UND VERWENDUNG

○ FAHRRADLAMPE

- Es gibt drei verschiedene Lichtmodi: Helles Licht, schwaches Licht und Blinklicht.
- Drücken Sie die weiße Taste (Nr. 9) einmal, um das helle Licht einzuschalten.
- Wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet sie auf schwaches Licht um.
- Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schaltet sie in den Blinklichtmodus um.
- Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht auszuschalten.
- Kurz gesagt, durch Drücken der weißen Taste wechseln die verschiedenen Lichtmodi.

○ HANDYHALTERUNG

- Die Handyhalterung ist der oberste Teil der BikePro 4 in 1 Fahrradlampe (Nr. 1).
- Schieben Sie das Handy hinein und fahren Sie mit dem Fahrrad, ohne befürchten zu müssen, dass das Handy herausfallen könnte.
- Sie kann Handys aller Größen von 10,2 cm (4") bis 16 cm (6,3") halten.

○ HORN

- Der Hornlautsprecher befindet sich auf der Unterseite des Produkts (Nr. 4).
- Das Horn kann durch das Drücken der Horntaste (Nr. 6) eingeschaltet werden.
- Es stehen 5 verschiedene Horntöne zur Verfügung.
- Um den Ton des Horns zu ändern, halten Sie den Hornknopf vier Sekunden lang gedrückt.

- Befestigen Sie den Hornknopf mit dem Gummi-Befestigungsgurt am Lenker Ihres Fahrrades.
- AKKU
 - Das Produkt verfügt über einen 4000 mAh Power-Bank-Akku.
 - Der USB- und der Mikro-USB-Anschluss befinden sich unter dem Netzschalter, hinter der Gummidichtung.
 - Um den Power-Bank-Akku aufzuladen, schließen Sie ihn (Nr. 8) mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel an ein Ladegerät an.
 - Zum Aufladen des Handys mit der Power-Bank schließen Sie ein Ladekabel an die Power-Bank (Nr. 7) an, und das Handy beginnt automatisch mit dem Aufladen.
 - Wenn die Akkukapazität der Power-Bank unter 30% liegt, wird Ihr Handy nicht aufgeladen, sondern die Energie wird für andere Operationen gespart.

WICHTIG

- Achten Sie auf die Straße, wenn Sie diesen Artikel auf einem Fahrrad benutzen.
- Schalten Sie immer das Licht ein, wenn Sie das Produkt nachts auf einem Fahrrad benutzen.
- Wasserdichtigkeit ist für regnerische Bedingungen ausreichend. Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser ein.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Befestigungsschraube, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher an Ihrem Fahrrad befestigt ist.
- Schieben Sie das Produkt ganz zurück auf die Fahrradhalterung, bis es klickt, um

sicherzustellen, dass es sicher an Ihrem Fahrrad befestigt ist.

- Verwenden Sie Ihr Handy nicht während des Radfahrens, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen des Akkus, um die beste Leistung zu erzielen und Schäden zu vermeiden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Nicht zerlegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.