

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### FLUGZEUGWERFER AEROSHOOT

#### LIEFERUMFANG

- Flugzeugwerfer
- 4 × Spielzeugflugzeug

#### TECHNISCHE DATEN

- Material: ABS
- Größe des Flugzeugwerfers: 8 × 15 × 25 cm
- Flugzeuggröße: 9,5 × 14,5 cm



#### KOMPONENTEN



- (1) Abzug
- (2) Griff
- (3) Ladetaste
- (4) Magazin

#### VERWENDUNG

- Ziehen Sie das Magazin bis zum Anschlag nach oben und laden Sie die Flugzeuge hinein, wie im Bild unten gezeigt.



- Es können bis zu drei Flugzeuge in das Magazin geladen werden.
- Richten Sie den Flugzeugwerfer auf das Ziel und ziehen Sie den Griff zurück, um ihn vorzubereiten.
- Drücken Sie den Abzug und das Flugzeug fliegt durch die Luft.
- Drücken Sie die Ladetaste, um das nächste Flugzeug startbereit zu machen.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte und haben Sie Spaß.

#### WICHTIG

- Richten Sie den Flugzeugwerfer nicht auf andere Personen. Die Flugzeuge können das Gesicht oder die Augen verletzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Von Hitze und Feuchtigkeit fernhalten.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile.

#### GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.