

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### LED-AUßENPROJEKTOR HOLIDAYRHAPSODY

#### LIEFERUMFANG

- LED-Außenprojektor mit Kabel
- USB-Adapter
- Kunststoffpfahl
- Kunststofffuß
- 12 Dias

#### TECHNISCHE DATEN

- Nennleistung: 7.5 W
- Nennspannung: 5 V
- Stromanschluss: USB-Kabel
- Material: ABS
- Größe: 16 × 20 × 23 cm



## KOMPONENTEN



- (1) Diagriff
- (2) Dia
- (3) Motor Ein/Aus-Schalter
- (4) Licht Ein/Aus-Schalter
- (5) LED-Projektor
- (6) Kunststoffpfahl
- (7) Knopf
- (8) Kunststofffuß
- (9) USB-Adapter

## INSTALLATION UND VERWENDUNG

- Wählen Sie zunächst den Standort für den LED-Projektor HolidayRhapsody. Denken Sie daran, dass es keine visuellen Hindernisse zwischen dem Projektor und der Oberfläche, auf die das Bild projiziert wird, geben sollte.
- Entscheiden Sie, ob Sie den Kunststoffpfahl oder den Kunststofffuß verwenden möchten, um die maximale Stabilität des Projektors zu gewährleisten.
- Wenn der Boden weich ist, empfehlen wir die Verwendung des Pfahls, und wenn der Boden fest und eben ist, empfehlen wir die Verwendung des Kunststofffußes.
- Wenn Sie den Kunststofffuß verwenden, drücken Sie einfach den unteren Teil des Projektors in das Loch in der Mitte des Standfußes. Wenn Sie den Kunststoffpfahl verwenden, schieben Sie den unteren Teil des Projektors in das Loch auf der Oberseite des Pfahls.
- Stellen Sie den Projektor an der gewünschten Stelle auf und lösen Sie den Knopf um den Winkel einzustellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projektor direkt auf die Fläche zeigt, auf die Sie projizieren möchten. Ziehen Sie den Knopf fest, um die Position zu sichern.
- Verbinden Sie das Kabel des Projektors mit dem mitgelieferten USB-Adapter und stecken Sie es in eine Wandsteckdose oder ein Stromverlängerungskabel.

- Wählen Sie eines der 12 verschiedenen Dias aus und stecken Sie es vorsichtig in den Diagriff.
- Stecken Sie den Diagriff mit dem Dia in den Schlitz an der Seite des Projektors.
- Drücken Sie den Licht Ein/Aus-Schalter (4), um das Licht des Projektors einzuschalten. Die Projektion sollte nun sichtbar sein.
- Um die Rotation der projizierten Bilder einzuschalten, drücken Sie den Motor Ein/Aus-Schalter (3).
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einfach die beiden Ein/Aus-Schalter erneut.

## WICHTIG

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Stecken Sie das Gerät niemals mit nassen Händen ein oder aus.
- Betreiben Sie den Projektor nicht mit einem beschädigten Kabel oder Adapter.
- Leuchten Sie nicht absichtlich in die Augen oder ins Gesicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder die Lampe des Geräts auszutauschen.
- Stecken Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten USB-Adapter.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.

## GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.

