

GEBRAUCHSANWEISUNG

HAARSCHNEIDER + RASIERAPPARAT SET

LIEFERUMFANG

- Haarschneider
- Rasierapparat
- Weicher Beutel
- Netzteil (220 V)
- Kammaufsätze
- Reinigungsbürste
- Kamm
- Gebrauchsanweisung
- Wartungsöl

TECHNISCHE DATEN

- Haarschneider-Abmessungen: 185 x 45 x 40 mm
- Rasierer-Abmessungen: 155 x 65 x 56 mm
- Farbe: silber
- Stromversorgung: wiederaufladbarer Akku, AC-Ladung
- Stromquelle: AC-Netzteil - AC220V (kann hauptsächlich in europäischen Ländern verwendet werden!)
- Betriebszeit: Eine 5-Stunden-Ladung reicht für 30 Minuten Betrieb; eine volle Ladung (8-12 Stunden) reicht für 50 Minuten Betrieb

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch muss der Haarschneider vollständig aufgeladen werden.

1. Schieben Sie den Netzschalter nach unten.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse des Haarschneiders.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.



VERWENDUNG

- (1) Scherkopf

- (2) Abnehmbare Klinge
- (3) Einstellrad für die Schnittlänge
- (4) Netzschalter
- (5) Kontrollleuchte/Ladekontrolle
- (6) Netzanschluss für das Netzteil
- (7) Einziehbarer Trimmer
- (8) Rasierkopf

ANWEISUNGEN

○ TIPPS UND HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Das Haar muss beim Schneiden sauber und trocken sein.

Schneiden Sie nur kleine Mengen Haar auf einmal.

Schneiden Sie die Haare stufenweise mithilfe der Einstellungen der Länge, bis Sie die gewünschte Länge erreicht haben. Der Scherkopf klemmt, wenn Sie versuchen, zu schnell zu schneiden oder zu viele Haare auf einmal zu schneiden. Lassen Sie das Gerät vor Beginn kurz laufen.

Mit dem Scherkopf (Betrieb ohne Aufsatz) können Sie Ihren Bart und Ihr Haar auch an schwer zugänglichen Stellen fein schneiden bzw. rasieren.

○ KAMMAUFSATZ

Mit einem Kammaufsatz kürzen Sie das Haar gleichmäßig auf eine Länge von 4–16 mm und dem anderen von 18–30 mm.

Um die gewünschte Länge einzustellen, drehen Sie das Einstellrad.

○ FORMEN DES BARTES UND RASIEREN DES HALSES

Das Formen des Bartes und das Rasieren des Halses erfolgen ohne Aufsätze.

1. Entfernen Sie den Kammaufsatz.
2. Ziehen Sie den Scherkopf in einem niedrigen Winkel entlang Ihrer Haut, ohne Druck anzuwenden.

○ REINIGUNG UND PFLEGE

1. Entfernen Sie den Kammaufsatz.
2. Drücken Sie den Scherkopf nach hinten und entfernen Sie ihn.
3. Bürsten Sie den Bereich des Geräts hinter dem Scherkopf aus.
4. Setzen Sie den Scherkopf wieder ein, indem Sie die Verriegelung des Scherkopfes in die Rille des Gehäuses einsetzen.
5. Drücken Sie den Scherkopf in das Gehäuse, bis Sie ein Klicken hören.
6. Nass-/Trocken-Design. Für den Einsatz unter der Dusche und zur einfachen Reinigung.

○ ÖLEN DES SCHERKOPFES

Wenn Sie den Haarschneider regelmäßig benutzen, Ölen Sie den Scherkopf gelegentlich. Verwenden Sie korrosionsfreies Öl, z.B. Nähmaschinenöl.

1. Entfernen Sie den Kammaufsatz.
2. Geben Sie ein bis zwei Tropfen Öl zwischen die Klingen.
3. Schalten Sie den Haarschneider kurz ein und wieder aus, um das Öl zu verteilen.

4. Wischen Sie das überschüssige Öl mit einem Tuch ab.

○ AUSTAUSCH DES SCHERKOPFES

Verwenden Sie nur das Originalzubehör. Zubehör wie Scherkopf, Netzteil und Kammaufsätze sind im Fachhandel erhältlich. Versuchen Sie niemals, den Scherkopf selbst zu schärfen.

Wechseln Sie den Scherkopf aus wie beschrieben unter *Reinigung und Pflege*.

WICHTIG

○ ZWECKBESTIMMTE VERWENDUNG

Dieser Haarschneider wurde entwickelt, um Haare und Bärte zu kürzen und zu trimmen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Kunsthaar.

○ GEFAHREN FÜR KINDER

Halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, da sie die Risiken des Umgangs mit elektrischen Geräten oft unterschätzen. Es besteht die erhebliche Gefahr einer Verletzung, entstanden durch den scharfen Scherkopf.

Kleine Teile können beim Verschlucken sehr gefährlich sein. Bewahren Sie daher den Haarschneider und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

○ ELEKTRISCHE GEFAHREN

Reinigen Sie den Scherkopf, indem Sie ihn unter Leitungswasser abspülen. Der Haarschneider selbst darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden. Das

Netzkabel und das Netzteil dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, es besteht nämlich die Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie den Haarschneider daher niemals über einem gefüllten Waschbecken oder einem Bad.

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie den Haarschneider über einen längeren Zeitraum nicht benutzen werden, während der Reinigung, bei Gewittern und wenn der Haarschneider während des Gebrauchs nicht funktioniert.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät, das Netzkabel oder das Netzteil irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Lassen Sie das Gerät, das Netzkabel oder das Netzteil nur von einem autorisierten Fachhändler reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer erheblichen Gefahren aussetzen.

Verwenden Sie nur das mit dem Haarschneider mitgeliefertes Netzteil oder einen Adapter mit gleicher technischer Ausstattung, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte.

Stecken Sie das Netzteil nur in eine ordnungsgemäß installierte 220 V ~ 50 Hz Steckdose.

Setzen Sie den Haarschneider niemals Temperaturen unter -10 °C oder über +40 °C für längere Zeit aus.

Das Gerät wird mit einem doppelten wiederaufladbaren Akkupack geliefert. Das Gerät darf nicht demontiert, einer offenen Flamme ausgesetzt oder kurzgeschlossen werden.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Aufsatz beschädigt ist.

Der Scherkopf ist sehr scharf. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät ohne Aufsatz benutzen.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, drehen Sie die Schrauben heraus und entfernen Sie den doppelten wiederaufladbaren Akkupack. Somit wird das Gerät zerstört. Für die Entsorgung von wiederaufladbaren Batterien stehen spezielle Behälter in bestimmten Geschäften oder öffentlichen Sammelstellen zur Verfügung. Die anderen Teile des Geräts können nach den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

○ **ENTSORGUNG DER BATTERIE**

1. Die in diesem Gerät verwendete Batterie enthält Material, das die Umwelt belastet. Wenn Sie den Haarschneider entsorgen müssen, demontieren Sie bitte den Akku und geben Sie ihn an eine der von der Regierung vorgesehenen Sammelstelle weiter.
2. Bevor Sie den Akku mit einem Werkzeug ausbauen, müssen Sie die Stromversorgung

des Geräts unterbrechen. Achten Sie darauf, dass der Akku keine Restspannung aufweist. Wenn noch Strom vorhanden ist, schalten Sie den Haarschneider ein, bis der Motor stoppt.

3. Sie können den Akku auch selbst aus dem Gerät ausbauen. Es ist ganz einfach. Lösen Sie die hintere Abdeckung mit einem Schraubenzieher und demontieren Sie den Akku mithilfe eines elektrischen Bügeleisens, den Sie zur Lösung des Klebers benutzen.

Schließen Sie nach der Demontage des Akkus den Haarschneider und sein Netzteil nicht an die Steckdose an.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.