BEDIENUNGSANLEITUNG

STECHBEITEL MASTERCRAFTER

LIEFERUMFANG

- Beitel
- Schraubenschlüssel
- Flexible Welle
- 5 Aufsätze

TECHNISCHE DATEN

Größe: 28 × 160 mmMaterial: Stahl, ABS



VERWENDUNG

- Der Beitel muss an eine elektrische Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden, um zu funktionieren.
- Stecken Sie ein Ende der Welle in den Beitelanschluss.
- Schrauben Sie die Schraube am Beitel ab und stecken Sie einen der Aufsätze in die Öffnung. Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um die Schraube zu befestigen und den Aufsatz zu sichern.
- Befestigen Sie das andere Ende der Welle an der Bohrmaschine, wie Sie es mit jedem anderen Bohraufsatz tun würden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine.

WICHTIG

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Von Hitze und Feuchtigkeit fernhalten.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
 Enthält Kleinteile.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung wie Handschuhe und Augenschutz.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



