

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

FLOWDRIVE ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Flowdrive αντλία νερού
- 2 × μεταλλικοί δεσμοί
- 2 × συνδέσεις σωλήνα
- Εγχειρίδιο οδηγιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Υλικά: PP
- Ρυθμός ροής: 1136 λίτρα/ώρα
- ΜΕΓΙΣΤΟ μήκος σωλήνα εισόδου: 2.7 μέτρα
- ΜΕΓΙΣΤΟ μήκος σωλήνα εξόδου: 13.7 μέτρα
- Μέγεθος: 3.8 × 10.5 εκατοστά
- Συνδέσεις σωλήνων: πρότυπο μέγεθος



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Τοποθετήστε την αντλία πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια. Ιδανικά δέστε την στην επιφάνεια με ένα κομμάτι ταινίας διπλής όψης.
- Βιδώστε τις συνδέσεις του σωλήνα πάνω στην είσοδο και στην έξοδο της αντλίας.
- Πριν από κάθε χρήση, λιπάνετε το εσωτερικό της αντλίας με μερικές σταγόνες από λιπαντικό λάδι.
- Συνδέστε τους σωλήνες (δεν περιλαμβάνονται) πάνω στην αντλία, χρησιμοποιήστε τους μεταλλικούς δεσμούς για να ασφαλίσετε τη σύνδεση, εάν χρειάζεται. Ελέγξτε την αντλία για να δείτε ποια πλευρά είναι η είσοδος και ποια πλευρά είναι η έξοδος. Η αντλία λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση.
- Ο σωλήνας εισόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.7 μέτρα.
- Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, για να ενεργοποιήσετε την αντλία. Περιστρέφεται με κατεύθυνση δεξιόστροφη, όπως υποδεικνύεται στο περίβλημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Όταν αντλείτε υγρά με στέρεα ή τραχιά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα στραγγιστήριο πάνω στο σωλήνα, με σκοπό να αποτρέψετε το βούλωμα της αντλίας.

- Συνιστάται η αντλία να είναι τοποθετημένη σε μία επιφάνεια, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5–49°C.
- Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά και ζώα.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό, μετά από κάθε χρήση.
- Λιπάνετε πριν από κάθε χρήση.
- Μην στεγνώσει, η συσκευή χρειάζεται υγρά για λίπανση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στέκεστε μπροστά στο νερό, κατά την άντληση.
- Κρατήστε όλα τα καλώδια ισχύος μακριά από το νερό και από άλλα υγρά, ενώ χρησιμοποιείτε την αντλία.
- Πάντα να μένετε σε ξηρό έδαφος, όταν χρησιμοποιείτε την αντλία.
- Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς χρησιμοποιείτε την αντλία (μάσκα, γάντια, προστασία για τα μάτια, προστασία για τα αυτιά).
- Μην το χρησιμοποιείτε με εύφλεκτες ουσίες, υπό καμία συνθήκη.
- Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του δικού σας εργαλείου ισχύος, όταν χρησιμοποιείται την αντλία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.

