

### Ohsen karóra SKMEI (82) használati útmutató

#### Idő beállítása (A gombok elnevezését lásd a lenti ábrán)

- Az analóg kurzort az óra felhúzókoronájával állíthatja. Húzza ki, forgassa el, és nyomja vissza (balra) (csak analóg esetében)
- Digitális óra beállításához nyomja meg 3x a C gombot, a másodpercet a B gombbal állítsa be, amikor villog; a D gombbal tud lépni az időegységek között (másodperc, perc, óra) és a B gombbal tudja azokat állítani (emelni), ha kész, akkor nyomja meg ismét a D gombot és állítsa be dátumot. Majd ismét nyomja meg a D gombot, és állítsa be a napot (angol rövidítéssel)

#### Ébresztő beállítása

- Nyomja meg kétszer a C gombot az ébresztő funkcióba való belépéshez és a B gomb segítségével állítsa be (növelje az értéket), a D gombbal tud lépni a másodperc/perc között, és az értéket a C gombbal tudja menteni
- Az ébresztőt a B gomb lenyomásával tudja kikapcsolni (amikor az ébresztő nem villog)

#### Stopper

- A C gombbal lépjen be a stopper funkcióba, a B gombbal tudja indítani/megállítani a stoppert, alapállapotba állításhoz először a B gombbal állítsa meg, majd a D gombbal állítsa alaphelyzetbe

### Gyors útmutató

#### Az idő beállítása

- 3 x nyomja le a C-t
- B gomb benyomásával állítjuk be (növeljük) az időegységeket
- D gomb benyomásával változtatjuk az értékeket és egyben el is tároljuk

#### Ébresztő beállítása

- 2 x nyomja le a C-t
- B gomb lenyomásával aktiválja
- a beállításhoz nyomja meg a D gombot
- állítsa be az ébresztőt (B gomb növeli), (D gombbal tud lépni az időegységek között)
- tárolja el a C gombbal

#### Stopper

- 1 x nyomja be a C-t
- B benyomásával indítsa el a stoppert
- először a B gombbal állítsa meg, majd a D gombbal állítsa kiindulási helyzetbe

Az óra CR2016 elemmel működik.

Az óra nem alkalmas ahhoz, hogy úszás vagy búvárkodás közben viselje.

A megvilágításhoz nyomja meg az A gombot.

Néhány modell esetében a megvilágítás színe is állítható. A színt az A gomb lenyomásával cserélheti.



#### Garancia

A garancia 12 hónapig érvényes, érvényesítheti az eladónál (nálunk), a lenti elérhetőségeken, ahová kérjük, küldje el garanciaigényét, küldje el a vásárlás azonosítóját és dátumát.

Mindig szívesen állunk rendelkezésre kérdés esetén.

hu@s-mania.com