

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KARÓRA (LEOPARD, PORBEAGLE, GT, CAT, LANTERN)

JELLEMZŐK:

- LCD kijelző
- Kijelző: Óra, perc, másodperc, hónap, dátum és a hét napja
- Ébresztőóra/riasztó
- Állítható 12 /24 órás formátum
- Automatikus naptár
- EL háttérvilágítás

HASZNÁLAT

Nyomja meg az **A gombot** a háttérvilágítás bekapcsolásához. A kijelző 3 másodpercig világít.

Az üzemmódok közötti váltáshoz (Idő és dátum mód, Stopper üzemmód, Riasztás mód és Idő beállítás mód) nyomja meg a **B gombot**.

STOPPER ÜZEMMÓD:

- nyomja meg egyszer a **C gombot**
- a **B gomb** megnyomásával indítsa el a stoppert
- a **B gomb** ismételt megnyomásával a stopper leáll (ha a **B gombot** ismét megnyomja, a stopper folytatja a számlálást)
- állítsa be az időt a **D gomb** megnyomásával, miután a **B gombot** megnyomta.

A stopper akár 24 órát is számlálhat, ha az idő meghaladja a 30 percet, milliszekundum helyett a másodperc ek jelennek meg.

ÉBRESZTŐÓRA ÜZEMMÓD:

- Nyomja meg kétszer a **C gombot**
- A **B gombbal** állítsa be a riasztó idejét
- Nyomja meg a **D gombot** az új érték eléréséhez
- Nyomja meg a **C gombot** a riasztás megerősítéséhez

A riasztó be van kapcsolva, ha ezek a jelek jelennek meg: ALM, csengő, majd a **D vagy a B gomb** megnyomásával kapcsolható ki.

A SIG jel minden teljes óra sípoló hangját jelzi.

ANALOG ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Fordítsa a koronát a jobb oldalra.

Forgassa a koronát, amíg az óramutatók megmutatják a pontos időt.

Az idő beállítása után tolja vissza a koronát az eredeti helyzetébe. A óramutatók mozogni kezdenek.

DIGITÁLIS ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Digitális óra beállítása (A gombok nevét lásd a jobb oldali képen)

- Nyomja meg háromszor a **C gombot**

- A **B gombbal** állítsa be (növelje) az értéket. Ha P jel jelenik meg, akkor 12 órás formátumban vagyunk

- A **D gombbal** erősítse meg az értéket, és lépjen a következőre

- ha minden be van állítva, akkor a változtatásokat a **C gombbal** mentheti.



PÁNTOK BEÁLLÍTÁSA

A pántot kétféleképpen lehet csökkenteni: az egyik a csatnál van, ahol kb. 0,5 cm-re rövidítheti, vagy a lánc eltávolításával a pántot kb. 1 cm-re rövidítheti. Ehhez a művelethez szükség van speciális felszerelésre, amelyet egy szimbolikus összegért minden órás elvégez.

FONTOS

Ha kemény munkát vagy extrém sportot végez, ne viselje az órát.

Az óra alkalmas úszásra, de nem alkalmas búvárkodásra. (30 méter/ 3 légkör/3 bár)

A karóra CR2025 akkumulátorral működik, amely kb. egy évig tart. Amikor az órából kifogy az energia, legjobb ha az elem cserét egy helyi órákészítő végzi. Ha egyedül nyitja fel az órát nem megfelelő felszereléssel, akkor fennáll a tartós károsodás veszélye.

