

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ACÉL OKOS KARÓRA

KOMPONENSEK

- Okos acél karóra
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Készülék nagysága: 50x50x18mm
- Súly: 87g
- Szín: fekete, kék, zöld
- Akkumulátor kapacitás: 290mAh
- Készenléti idő: 12 hónap
- Az elem típusa: Lítiumelemek (CR2430)
- Üzemi feszültség: 3,0V
- Sárványag: gyanta
- Etui anyaga: TPU
- A tárcsa alakja: Kerek
- Kompatibilis operációs rendszer: Android, iOS
- Vízálló: IP67
- Fény: EL hideg fény panel
- Gomb élettartama: 100 K-szor
- Adatok: Adatok mentése az elmúlt 15 napban

HASZNÁLAT



- (1) S1 gomb
- (2) S2 gomb
- (3) S3 gomb
- (4) S4 gomb
- (5) Korona

S1 gomb:

- világító gomb
- ON/OFF gomb

S2 gomb:

Mód / Megerősítés / Mentés

S3 gomb:

- Numerikus vezérlés
- Kamera vezérlő gomb
- Időzítő indítása / szüneteltetése



S4 gomb:

- Beállítás / kapcsoló
- Az újraindítással

Gombok működése:

Nyomás: a gomb egyszeri megnyomása.

Hosszú gombmegnyomás: a gombot kb. 3 másodpercig tarthatva lenyomva.

Egyidejű hosszú megnyomás: nyomja meg és tartsa lenyomva 2 vagy több gombot kb. 3 másodpercig.

MŰVELETI UTASÍTÁSOK

○ AZ ÓRAMŰTATÓ BEÁLLÍTÁSAI

Beállíthatja a műtatókat, függetlenül attól, hogy az óra be van-e kapcsolva vagy nincs. Forgassa a koronát le felé, így a műtató az óramutató járásával megegyező irányba mozdul el, majd forgassa el a koronát fel felé, és a műtató az óramutató járásával ellentétes irányba mozdul el.

ON/OFF ÜZEMMÓD

ON üzemmód:

Ha az óra ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan az S2 és az S3 gombokat, amíg az „ON” felirat meg nem jelenik a tárcsa közepén, majd az óra bekapcsol.

OFF üzemmód:

Bármely üzemmódban (vagy tárcsázási felületen) hosszan nyomja lenek az S2 és S3 gombot (3 másodpercig), amíg az „OFF” felirat meg nem jelenik a kijelző közepén, majd az óra kikapcsol.

○ BT OPCIO ON/OFF

BT on/off állapota

Ha a BT ikon a bal felső sarokban jelenik meg, az azt jelenti, hogy a BT be van kapcsolva; ha az ikon nem jelenik meg, akkor azt jelenti, hogy a BT ki van kapcsolva.

BT on/off működtetése

Bármely üzemmódban (vagy interfészen) hosszú ideig nyomja meg az S1 gombot (kb. 3 másodpercig), amíg a BT ikon nem jelenik meg és villog a kijelzőn ami azt jelenti, hogy a BT be van kapcsolva; majd nyomja meg hosszan az S1 gombot (kb. 3 másodpercig), amíg a BT ikon eltűnik, ami azt jelenti, hogy a BT ki van kapcsolva.

○ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE IPHONE KÉSZÜLÉKEKRE

1. Ha iPhone készüléket használ, az operációs rendszernek iOS 7.0 vagy újabb verzióját kell tartalmaznia (azaz az iPhone 4S vagy újabb modellek).
2. Az iPhone (vagy iPad) használatához olvassa át az alábbi QR-kódot vagy keresse meg az APP Store-ban található „sports + by Guanghui” alkalmazást az APP letöltéséhez és

telepítéséhez.



3. Amikor a rendszer kéri, hogy telepítse a letöltött alkalmazást győződjön meg róla, hogy „allow this APP to keep running in the background” és a „trust this application” be van kapcsolva.

4. A telepítés során, ha a BT az iPhone-on ki van kapcsolva, kövesse az utasításokat és kapcsolja be a BT-t a telefonon.

○ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ANDROID KÉSZÜLÉKEKRE

1. Ha Android telefont használ, az operációs rendszernek az Android 4.3 vagy újabb verzióját kell használnia, a BT verzióknak 4,0 vagy annál újabbnak kell lennie.

2. Az Android telefon használatához olvassa el az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a „sports +” -t az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



3. Amikor a rendszer kéri, hogy telepítse a letöltött APP-t, győződjön meg róla, hogy „allow this APP to keep running in the background” és a „trust this application” bekapcsolva.
4. A telepítés során, ha a BT on Phone ki van kapcsolva, kövesse az utasításokat és kapcsolja be a BT-t a telefonon.

○ IDŐ ÉS FORMÁTUM BEÁLLÍTÁSAI

Idő szinkronizáció:

Ha a BT be van kapcsolva, és az óra az alkalmazáson keresztül csatlakozik a telefonhoz, akkor az órában lévő idő automatikusan a telefonon beállított idő szerint lesz beállítva.

Megjegyzés: Ha az idő nem megfelelő, akkor állítsa be az időt a telefonon, majd az órajelet a szinkronizálás után automatikusan beállítja.

Kézi beállítás:

Ha a BT ki van kapcsolva, kövesse az alábbi utasításokat, hogy beállítsa az órát:

1. Az időbeállítási módba való belépéshez nyomja meg hosszan az S4 gombot.
2. Nyomja meg az S4 gombot az óra, perc, másodperc, formátum kiválasztásához (villogás kiválasztása).
3. Az S3 gomb megnyomásával állítsa be az értéket (minden kattintással az értéket 1-re vagy a kapcsolási móddal növeli).
4. Nyomja meg az S2 gombot az aktuális beállítás megerősítéséhez.

Megjegyzés:

1. Az óra állítható tartománya 1-12 (12H formátum) vagy 1-24 (24H formátum), nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
2. Az 1-60 perces állítható tartomány, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
3. Második állítható tartomány 1-60, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
4. Formázás kapcsoló, nyomja meg az S3 gombot a "12H formátum" és a 24H formátum közötti váltáshoz "
5. Nyomja meg az S4 gombot az „óra, perc, másodperc, formátum” ciklus kiválasztásához, és az aktuális beállítási érték automatikusan mentésre kerül.
6. A beállítás során nyomja meg az S3 gombot az aktuális beállítási érték megerősítéséhez, és térjen vissza az előző menübe.

7. A beállítás során, ha az S2 gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomta meg a megerősítéshez, vagy az S3 gomb nem volt megnyomva a váltáshoz, akkor az aktuális művelet automatikusan elhagyásra kerül és visszatér a képernyő felületre.

○ DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Dátum szinkronizálása

Ha a BT be van kapcsolva, és az óra az APP-n keresztül kapcsolódik a telefonhoz, akkor az óra dátumát a telefon automatikusan beállítja a dátum szerint.

Megjegyzés: Ha a dátum nem megfelelő, kérjük, állítsa be a dátumot a telefonon, majd az óra dátumát a szinkronizálás után automatikusan megváltozik.

Kézi beállítás

Ha a BT ki van kapcsolva, kövesse az alábbi utasításokat a megfigyelési dátum beállításához vagy beállításához:

1. Nyomja meg az S2 gombot a dátum megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg hosszan az S4 gombot a dátumbeállítási módba való belépéshez.
3. Nyomja meg az S4 gombot az év, hónap, nap kiválasztásához. (villogás választva)
4. Nyomja meg az S3 gombot az érték beállításához (minden kattintás hozzáad 1 értéket).
5. Nyomja meg az S2 gombot az aktuális beállítás megerősítéséhez.

Megjegyzés

1. Az év állítható tartománya 2015-től 2099-ig tart, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
2. Hónap állítható tartománya 1-12, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
3. A nap állítható tartománya 1-31, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
4. Nyomja meg az S4 gombot az „év, hónap, nap” ciklus kiválasztásához, és az aktuális beállítási érték automatikusan mentésre kerül.

A beállítás során nyomja meg az S3 gombot az aktuális beállítási érték megerősítéséhez, és térjen vissza az előző menübe.
5. A beállítás során, ha az S2 gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomta meg a megerősítéshez, vagy az S4 gomb nem volt megnyomva a váltáshoz, akkor az aktuális művelet automatikusan elhagyásra kerül és visszatér a tárcsázó felületre.

RIASZTÓ BEÁLLÍTÁSA

Alkalmazás beállítási

Az óra és a telefon csatlakoztatása után az alkalmazás 3 ébresztési órát állíthat be. Ez a beállítás csak az ébresztés riasztás beállítására érvényes, és nincs kapcsolatban a telefon riasztási beállításával.

Riasztás beállítása

Az órában lévő riasztó beállításához vagy módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyomja meg az S2 gombot 5 alkalommal, hogy belépjen a riasztási módba.

2. Nyomja meg hosszan az S4 gombot, hogy belépjen a riasztás beállítása módba.
3. Nyomja meg az S4 gombot az óra, perc, ON/OFF kiválasztásához.
4. Nyomja meg az S3 gombot az érték beállításához
5. Nyomja meg az S2 gombot a beállítások megerősítéséhez.

Megjegyzés

1. Az óra állítható tartománya 1-12 (12H formátum) vagy 1-24 (24H formátum), nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
2. Az 1-60 perces állítható tartomány, nyomja meg az S3 gombot a ciklus beállításához.
3. Riasztó ON/OFF, nyomja meg az S3 gombot a riasztó be/ kikapcsoláshoz.
4. Nyomja meg minden alkalommal az S4 gombot, hogy ki válassza az „óra, perc, on/off” lehetőséget, és az aktuális beállítási érték automatikusan mentésre kerül.
5. A beállítás során nyomja meg az S3 gombot az aktuális beállítási érték megerősítéséhez és az előző menübe való visszatéréshez.
6. A beállítás során, ha az S2 gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomta meg a megerősítéshez, vagy az S2 gomb nem volt megnyomva a váltáshoz, akkor az aktuális művelet automatikusan elhagyásra kerül és visszatér a tárcsázó felületre.

7. Amikor a riasztás elindul, az óra figyelmeztető hangot ad a „Tick Tick” jelzéssel, a csengetés pedig 8 másodpercig tart.

○ STOPPERÓRA/IDŐZÍTŐ

A stopper funkció használatához kövesse az alábbi utasításokat:

1. A stopper üzemmódba való belépéshez nyomja meg 6-szor az S2 gombot.
2. Nyomja meg az S3 gombot az indításhoz, szüneteltetéshez.
3. Nyomja meg az S4 gombot a stopperóra funkcióból való kilépéshez (különben a stopperóra funkció folytatódik; a felhasználó ellenőrizheti a stopperóra rekordjait, ha kilép a stopperóra funkcióból.)

Megjegyzés

1. A stopperóra legfeljebb 23 óra 59 perc és 59,99 másodpercig képes a leghosszabb ideig számlálni; a pontosság milliszekundum-szinten 23 perc és 59,99 másodperc alatt lehet.
2. Amikor a stopperóra eléri a maximális számlálási értéket, akkor automatikusan újra nulláról kezd számlálni.
3. A stopperóra háttérművelete: az időszámítás addig folytatódik, ameddig nem áll meg szüneteltetés vagy visszaállítás.

○ VALÓS IDEJŰ ADATOK

Az órát valós idejű sportadatok ellenőrzésére is lehet használni:

1. Nyomja meg az S2 gombot (nyomja meg 2/3/4-szer), majd válassza ki a megfelelő ikonokat a kijelző alján, így megkapja a megfelelő sportadatokat.
2. Ez a nap: egy nap 0: 00-23: 59.
3. Az óra alapértelmezés szerint 24 órás pedométer üzemmódot használ.

Megjegyzés: Az első 10 lépés nem jelenik meg valós időben a kijelzőn, mert a rendszernek először azonosítania kell a viselő viselkedési jellemzőit.

○ A BEJÖVŐ HÍVÁSOK ÉS ÜZENETEK EMLÉKEZTETŐJE

Bejövő hívások

Az órát és a telefont csatlakoztatnia kell az alkalmazással: ha bejövő telefonhívás van, akkor a tárcsa alján lévő pick-up ikon villogni kezd, az óra pedig figyelmeztető hangjelzést ad.

Üzenet emlékeztető

Az órát és a telefont csatlakoztatnia kell az alkalmazáshoz: ha új üzenet érkezik, akkor a tárcsa alján található levél ikon villogni kezd, az óra pedig hangjelzést ad.

Megjelenik az SMS, QQ, We chat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype stb. (Ha az alkalmazás bizonyos alkalmazásai esetén az emlékeztető funkció ki van kapcsolva, akkor az óra nem mutat ki emlékeztetőt)

TÁVOLI KAMERA

Művelődési lépések

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon és az óra közötti kapcsolat normális.
2. Kattintson a „take photo” gombra a menüben.
3. Nyomja meg az S3 gombot, majd a kijelző alján lévő ikon villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a távoli kamera funkció készen áll.

VILÁGÍTÓ GOMB

1. Az óra FSTN LCD teljes látószögű kijelzővel, ultra alacsony energiafogyasztással rendelkezik.
2. A gyenge fényviszonyok között kattintson az S1 gombra a világító tárcsa bekapcsolásához (amely minden kattintás után 2 másodpercig tart).
3. Az energiamegtakarítás érdekében kerülje a világító tárcsát jó fényviszonyok mellett.

ALACSONY ELEM TARTALOM

Alacsony elem tartalom emlékeztető

Ha az alacsony fogyasztású ikon megjelenik a tárcsa jobb oldalán, kérjük, cserélje ki az új elemet azonnal, vagy legfeljebb 15 napon belül,

különben ez befolyásolhatja az óra normál használatát.

Cserélje ki az elemet

Az óra szabványos elemre üzemel, akkor megvásárolhatja azt önállóan, majd nyissa ki az óra alsó fedelét és cserélje ki az elemet.

FELHASZNÁLÓ BEJELENTKEZÉSE

Bejelentkezés

1. Töltse le az alkalmazás és jelentkezzen be közvetlenül.
2. Az első alkalommal kattintson a képre, hogy kitöltse a felhasználó személyes adatait (neme, születési dátuma, testmagassága, súlya)
3. Állítsa be a lépések és távolságok célszámát a Beállítás menüben – “Settings” (a rendszer alapértelmezés szerint 10 000 lépés a cél).

AZ ÓRA ÉS TELEFON CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatási lépések

1. Kapcsolja be a BT funkciót a telefonon és az órán, majd győződjön meg róla, hogy a két készülék közötti távolság kevesebb, mint 5 méter.
2. Futtassa az alkalmazást a telefonon, majd kattintson a főfelület bal felső sarkában lévő hamburger menügombra (a menüsorba való belépéshez).
3. Kattintson a “Equipment management” menüpontra.

4. Amikor a telefon megtalálja az „XWatch” -t, kattintson a „XWatch” gombra a csatlakoztatás befejezéséhez.

Csatlakozás után (amikor a telefon és az óra csatlakoztatva vannak a BT funkción keresztül)

1. Az órában lévő sportadatok hamarosan feltöltésre kerülnek a szerverre, ezek az adatok pedig valós időben ellenőrizhetők az alkalmazásról.
2. A mobiltelefonra vonatkozó információk azonnal menthetők az órára.
3. Az idő és dátum szinkronizálás funkció hatékony lesz.
4. A távoli kamera funkció hatékony lesz.
5. Amikor a BT be van kapcsolva, az óra és a telefon automatikusan csatlakoznak..

ADATOK FELTÖLTÉSE ÉS

Adatok feltöltése

Amikor az alkalmazás az órához van csatlakoztatva, az óra sportadatai automatikusan feltöltésre kerülnek a felhő kiszolgálóra.

Sportadatok frissítése

Az alkalmazás fő felületén: Húzza lefelé a képernyő felső részéből, így megkaphatja (frissítheti) az óra legújabb adatait, és feltöltheti azt a felhő kiszolgálóra.

Figyelem:

A lépésszámláló funkció használata előtt állítsa be pontosan az óra szinkronizálását, ellenkező esetben

a statisztika pontatlan lehet az óra és a felhő szerver közötti dátum és idő eltérése miatt.

Az óra sportadatai az alkalmazáson keresztül kerülnek át a telefonra, amelyet ezután mobil telefonhálózaton (3G / 4G vagy WIFI) vagy GPRS-ben töltenek fel a felhő szerverre. Tehát, hogy az adatok feltöltése sikeres legyen, győződjön meg róla, hogy a telefon és az óra közötti kapcsolat normális, és győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon-hálózat normális.

CSATLAKOZÁSI INFORMÁCIÓK EGYES TELEFON RENDSZEREKHEZ

Az alapértelmezett beállítási és engedélyezési okok miatt egyes Android telefonok nem támogatják a BT háttéradatok frissítését és értesítését, ezért a felhasználónak kézzel kell aktiválnia a vonatkozó engedélyt. Ilyen például a Huawei Honor X4:

1. A telefon Beállítások –"settings" menüjében írja be az „Notification center” parancsot, majd győződjön meg róla, hogy a QQ, a We chat a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, a Skype stb. be vannak -e kapcsolva.

2. A beállításokban írja be a „Protected apps” parancsot, majd győződjön meg róla, hogy a QQ, a Ee chat a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, a Skype stb. be vannak-e kapcsolva.

3. A Beállítások menüben írja be az „Permission manager” parancsot, majd győződjön meg róla, hogy a QQ, a We chat, a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, a Skype stb. be vannak-e kapcsolva.

KARBANTARTÁS

- Rendszeresen tisztítsa meg az órát, különösen annak belső oldalát, tartsa szárazon.
- A szellőztetés biztosítása érdekében állítsa be az óra szorosságát.
- Túlzott bőrápoló termék nem kívánatos a csuklóra helyeznim amíg az óra be van kapcsolva.
- Bőrallergia vagy kellemetlen érzés esetén hagyja abba az óra viseletét.

FONTOS

1. A baleset elkerülése érdekében tartsa távol a terméket és azok tartozékait gyermekektől.
2. Csak a cégünk által felhatalmazott intézet vagy személyzet javíthatja a terméket. Az engedély nélküli szétszerelés vagy javítás károsíthatja a terméket, és kockázatos lehet, továbbá érvényteleníti a garanciát.
3. A beépített akkumulátor energiahatékonysága (készletési idő és használati idő) a tényleges felhasználástól és a telepített akkumulátortól függően változik. Az elméleti és a mért adatok a következők:
a.) A magas frekvenciák: CR2032 használata 5 hónapig tarthat, a CR2430 6,5 hónapig tarthat, a CR2450 14 hónapig tarthat.

Tesztelési feltétel: 24 órás / napos lépésszámláló funkció, órajel és mobiltelefon használata átlagosan 12 óra / nap, ébresztőóra működik naponta egyszer, világító tárcsa kétszer / nap, hívások és tájékoztató emlékeztető 40-szer / nap.

b.) A szokásos frekvencia a CR2032 használatával 8 hónapig tarthat, a CR2430 11 hónapig tarthat, a CR2450 22 hónapig tarthat.

Tesztelési feltétel: 24 órás / napos lépésszámláló funkció, órajel és mobiltelefon 2 óra / nap összekapcsolva, ébresztőóra naponta egyszer, világító tárcsa kétszer / nap, hívások és tájékoztató emlékeztető 10-szer / nap.

c.) Energiatakarékos üzemmód: a CR2032 12 hónapig tarthat, a CR2430 16 hónapig tarthat, a CR2450 33 hónapig tarthat

Vizsgálati feltétel: lépésszámláló funkció 24 órás / nap, óra és mobiltelefon csatlakoztatása egyszer BT-hez (csak sportadatok feltöltéséhez, egyszeri kapcsolat <0,5 óra), ébresztőóra egyszer / nap, világító tárcsa kétszer / nap hívások és információk.

Megjegyzés: Az akkumulátor: CR2032 kapacitás 220mAh, CR2430 kapacitás 290mAh, CR2450 kapacitás 610mAh. Ellenőrizheti az óra akkumulátor modelljét az óra (vagy más helyek) hátlapján.

Vízálló nyilatkozat

Az órát 5 ATM vízálló szabvány szerint tervezték; Kérjük, ne használja és tárolja az órát magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett. Kérjük, ne nyomja meg a gombokat a vízben. Az órát tiszta vízzel lehet mosni, de ne használjon tisztítószert vagy más maró tisztítót.

GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és az eladónak (a továbbiakban), a jobb alsó sarokban található elérhetőségeken keresztül érvényesítheti a jótállási

igény benyújtását, valamint küldje el a termék számát és a vásárlás dátumát.



WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló EU 2012/19 / EU irányelvnek megfelelően a WEEE szimbólum csatlakozik a termékhez. Célja, hogy megakadályozza a termék helytelen megsemmisítését, és elősegítse az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást.