

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HORDOZHATÓ ELEKTRONIKUS DOBKÉSZLET

CSOMAG TARTALMA

- Dobok
- Pedálok
- Aux kábel
- USB töltőkábel
- Utasítás
- Dobverők

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 5 V = 50–60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 2,5 W
- Teljesítmény: 2 W
- Méret: 43 × 29 × 3 cm



KOMPONENSEK



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tom 1 dob | 11. Hangerő növelése |
| 2. Snare (Pergődob) | 12. Hangerő csökkentése |
| 3. Hi-hat dob | 13. Ride dob |
| 4. Tom 2 dob | 14. Tom 3 dob |
| 5. Crash | 15. Pedál csatlakozó port |
| 6. Dobkészlet hangjának kiválasztása | 16. MP3 lejátszó bemenet |
| 7. Metronóm | 17. Aux port |
| 8. Metronóm vagy demó kiválasztásnak lejátszása/leállítása | 18. USB tápkábel port |
| 9. Demo kiválasztása | 19. ON/OFF kapcsoló |
| 10. A pergődob és a pedál helyzetének cseréje | |

HASZNÁLAT

○ ÜZEMMÓDOK

- A dobkészlet kétféle üzemmódban működhet. Helyezhet bele 2 AAA elemet (nem mellékelt), vagy csatlakoztathatja egy töltőhöz a mellékelt USB tápkábelen keresztül.
- A dobkészlet elemmel történő ellátásához fordítsa meg a dobkészletet és keresse meg az elemtartó rekeszt. Csavarja le a fedelet és helyezze be az elemeket. Ne feledje a polaritást.
- Zárja le a fedelet és csavarja vissza a helyére.
- Az USB tápkábel használatához csatlakoztassa a kábel egyik oldalát a készülékhez (18), a másikat pedig bármelyik USB porttal rendelkező telefontöltőbe vagy számítógépbe. Csak a mellékelt töltőkábelt használja.

○ A DOBKÉSZLET HASZNÁLATA

- Győződjön meg arról, hogy a dobkészlet csatlakoztatva van-e az áramforráshoz, vagy hogy benne vannak-e az elemek.
- Kapcsolja be a dobkészletet az ON/OFF kapcsolóval. A gombok bal oldalán kigyullad egy piros lámpa.
- A dobkészlet hangjának hallásához fülhallgatóra, fejhallgatóra vagy hangszóróra lesz szüksége. Dugja be a kiválasztott hangeszköz audiokábeljét a dobkészlet AUX portjába (17).
- A „kit” gombbal (6) vállogathat a dobkészlet különböző hangmódjai között. 5 hangmód áll

rendelkezésre a következő sorrendben: pop, rock, latin, elektro, klasszikus.

- A „demo” (9) gombbal 8 különböző bemutató dal között válthat. A dal lejátszásához vagy leállításához nyomja meg a „play” gombot (8).
- A metronóm ütemek közötti váltáshoz (4/4, 3/4, 6/8) nyomja meg a „click” gombot (7). A metronóm elindításához vagy leállításához nyomja meg a „play” gombot (8).
- A kick és snare dobok helyzetének megváltoztatásához nyomja meg a „special” gombot (10).
- Csatlakoztasson egy mp3 eszközt az mp3 lejátszó bemeneti portjához (16), hogy kedvenc dalaival együtt játszasson.

KARBANTARTÁS

- Tiszta, száraz ruhával törölje le a készletet.
- Hűvös és száraz helyen, az eredeti csomagolásban tárolja.

FIGYELMEZTETÉS


- Csak nem újratölthető elemeket használjon.
- Ne helyezzen egyszerre különféle elemeket a készülékbe.
- Kapcsolja ki és vegye ki az elemeket, ha nem használja a készüléket.
- Az elemek kiürülése után azonnal cserélje ki az elemeket újra.
- Csak a mellékelt tápkábelt használja.
- Ne merítse vízbe, és ne használja nedves környezetben. Ne tisztítsa vízzel vagy tisztítószerekkel.

- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Tárolás előtt ne tekerje fel túl szorosan. Ez károsíthatja a dobkészletet.
- Ne karcolja meg a terméket éles tárgyakkal.
- Tartsa távol az erős elektromágneses hullámoktól.
- A terméket csak sík és vízszintes felületen használja, különben nem megfelelően működhet.
- Ha nem használja, mindig kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



| | |
|---|--|
|  | A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése. |
|---|--|