

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FÉNYVISSZAVERŐ MELLÉNY FÉNYJELZÉSEL

CSOMAG TARTALMA

- Fényvisszaverő mellény fényjelzéssel
- Távirányító
- Távirányító tartó
- 4 kötés
- USB kábel
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Mellény mérete: 24*24*16 cm
- Anyag: nylon
- Szín: zöld, szürke
- Jelek száma: 6
- Vezeték nélküli frekvencia: 2,4 GHz
- Vezérlési távolság: belül 3m

Vezérlő / adó:

- Elem: 2 * CR2032 (nem újratölthető)
- Burkolat: ABS
- Vízszigetelés: IPX-5

Adó:

- Elemr: 3.7V, 600mAh lítium elem
- Üzemidő: 20 óra

- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető teljesítmény: DC 5V, 500mAh
- Anyag: PCBA

HASZNÁLAT



- (1) GOMB ELŐRE
- (2) KÉSZENLÉTI / LÁMPA GOMB
- (3) STOP GOMB
- (4) BALRA VEZÉRLŐ GOMB
- (5) JOBBRA VEZÉRLŐ GOMB
- (6) ON / OFF GOMB
- (7) USB-KÁBEL

○ BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg az ON/OFF gombot a vevőegységen. Amikor a LED-es fény első 4 csoportja egyenként jelenik meg, a mellény használatra kész.

○ KIKAPCSOLÁS

A kabát használatakor nyomja meg az ON /OFF gombot a kikapcsoláshoz.

○ JELLEMZŐI

Nyomja meg a balra vagy jobbra vezérlő gombot. A távirányító LED-es fénye 3 másodpercig villogni fog, és a LED-es panel szinkronban fogja megjeleníteni az irányt mutató nyilat. 5 perc után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha új parancsot nem ad.

Nyomja meg a gombot előre. A LED-es fény 3 másodpercig villog, és a LED panel rombuszmintát jelenít meg szinkronban. 5 perc múlva a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha új parancsot nem ad.

Nyomja meg a STOP gombot. A LED-es fény 3 másodpercig villog, és a LED-es panel szinkronban fog megjeleníteni egy felkiáltójelet. 5 perc múlva a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha új parancsot nem ad.

Nyomja meg egyszer a lámpa gombot. 1 percig lesz bekapcsolva. A készenléti állapot bekapcsolásához nyomja meg ugyanazt a gombot 1 másodpercig.

A LED-es panel kikapcsol, ha készenléti állapotban van 1 órát.

○ CSATLAKOZÁS

- 1.A mellény vevőjét ki kell kapcsolni.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb nyíl gombot.

3.Nyomja meg az ON/OFF gombot a LED-es panelen, amíg az önellenőrzés befejeződik (egymás után 4 LED-es csoport jelenik meg).

4. Engedje el a balra és jobbra vezérlő gombot.

5.A vezérlő és a LED-es panel csatlakoztatva van. Most késszen áll, hogy tesztelje a funkcióit.

○ TELEPÍTÉS

Keresse meg a megfelelő pozíciót a vezérlőn, hogy szilárdan rögzítse a vezérlő tartóját a kötésekkel, majd távolítsa el a maradt kötések egy ollóval. A vezérlő felszerelhető a hátizsákjára is.

○ A TÁVÍRÁNYÍTÓ ELEM CSERÉJE

Csavarhúzóval csavarja ki a vezérlő hátsó csavarjait, és nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezzen be két új 3 voltos, újratölthető 3 lítium-ion elemet (CR2032 méretű), és vegye figyelembe az elemek megfelelő polaritását (+ és -).

Ha a vezérlőgombok együttesen balra és jobbra fordulnak, azt jelenti, hogy a LED-es panel hamarosan fel lesz töltve.

○ A VEVŐ TÖLTÉSE

Nyissa ki a vevő hátsó cipzárját, és húzza ki az USB kábelt, majd csatlakoztassa azt a számítógéphez, vagy közvetlenül a hálózati adapterhez (DC 5V 500mA). A LED-es panel egy középső LED-es fénnel jelzi a töltést. Amikor a LED-es panel feltöltődött, a jelzőfény kialszik.

NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSOK

Ha a vezérlőjelző vagy a vevőegység nem működik, ellenőrizze, hogy a vezérlő be van-e kapcsolva, és hogy a vevő teljesen fel van-e töltve.

Ha a LED-es rendszer nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a vevő készenléti vagy bizonyos működési állapotban van-e, és bizonyos működési távolságon belül van-e (legfeljebb 3 m). Győződjön meg róla, hogy a mellényt nem használja zavaró területeken (pl. repülőtér, benzinkút stb.)

Ha a vezérlő nem tudja használni a vevőt, lássa a: Csatlakozás szekciót.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. A mellény karbantartása előtt először kapcsolja azt ki. Ne rakja mosni! Használjon egy puha ruhát egy kis alkohollal, hogy letörölje a készülék felületét. Ne használjon maró tisztítószert.

2.Kérjük a terméket száraz helyen és gyermekektől elzárva tárolja. Bizonyos esetekben a mellény veszélyeztetheti a gyermekeket, ha felnőttek felügyelete nélkül használják.

3. A termék a 14 és 60 év közötti emberek számára ajánlott használni. Ha a terméket ezen a korosztályon kívüli személyek használják, azokat más felnőtteknek is figyelemmel kell kísérniük.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.