

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ

KOMPONENSEK

Vevőegység

Adóegység



MŰSZAKI ADATOK

- Üzemi hőmérséklet: od -10° C do 50°C
- Működési feszültség: 100-220 V
- Elektromos áram: <100 mA
- Frekvencia: 455 MHz
- Térerő: legfeljebb 150 m-ig (nyitot téren)

TELEPÍTÉS

Szerelje fel az adóegységet (csengőt) az ajtóra vagy annak közelében vagyis a kívánt helyre. A csengőt kétoldalas ragasztószalaggal rögzítheti.

A vevőegységet helyezze be egy elektromos aljzatba az adóegység (csengő) közelében vagyis legfeljeb 150 méteres távolságban (nyitott téren).

ELSŐ HASZNÁLAT



♪+ – Következő dallam

KÖZÉPSŐ GOMB – A csengés er

♪- – Előző dallam

Miután a vevőegység mindkét komponensét telepítette, nyomja meg egyszerre a ♪ + és a középső gombot. A vevőegységen lévő LED-es lámpa jelzi az adóegység csatlakozását. Abban a pillanatban nyomja meg az adóegység (csengő) gombját, és ha a LED-es lámpa egyszer világít, sikeresen hozzáadta a készüléket.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel vagy testtel illetve vízzel érintkezve
- Ne tárolja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen.
- A készüléket ne tegye vízbe.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az áramból.
- Száraz és pormentes helyen tárolja.
- Vegye figyelembe az újrahajszosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.