

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CHOCOCHÉF CSOKISZÖKŐKÚT

CSOMAG TARTALMA

- Csokiszökőkút

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 230 V DC
- Névleges teljesítmény: 65 W
- Frekvencia: 50 Hz
- Anyag: PC
- Méret: 21 × 14.5 × 3.5 cm



KOMPONENSEK



- (1) Melegítés ON/OFF kapcsológomb
- (2) Szökőkút ON/OFF kapcsológomb
- (3) Csiga és torony

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

- Az első használat előtt tisztítsa meg a szökőkútát nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- Vigyázzon, ne merítse vízbe a motort. A csigát és a tornyot a mosogatógépben is tisztíthatja.
- A szökőkút tökéletes csokoládéhoz (tejes, fekete, fehér), sajt, karamell és még BBQ mártáshoz is.
- A szökőkútban történő felhasználás előtt olvassza el a csokoládét, sajtot vagy karamellát vízfürdő felett vagy mikrohullámú sütőben.

- Javasoljuk, hogy magas kakaóvaj-tartalmú csokoládét használjon. Ha az elolvasztott csokoládé nem túl folyékony, akkor adjon hozzá egy kis olajat a keverékhez.
- Keressen egy egyenes és stabil felületet a szökőkút elhelyezéséhez. Dugja be a tápkábel egy falialjzatba.
- Kapcsolja be a melegítést (1) és kezdje megolvasztani a csokoládét (vagy más összetevőt) vízfürdő felett vagy mikrohullámú sütőben.
- Öntse az olvasztott csokoládét a tálba. A rendatlenség elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne folyjon túl a tálon.
- Kapcsolja be a szökőkút motorját (2) és hagyja a készüléket 2 percig működni. A szökőkút tetejéről látni fogja hogyan folyik a csokoládé. Figyelje meg a csokoládé állagát és adjon hozzá olajat, ha a csokoládé nem folyik simán.
- Kapcsolja ki a motort (2) 30 másodpercre a légbuborékok eltávolítása és a zavartalan működés érdekében.
- 30 másodperc elteltével kapcsolja be újra a motort és élvezze a szökőkútba való mártogatást.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az aljzatból.
- A tálát csak nedves ruhával tisztítsa meg.

- A kivehető részeket (csiga, torony) mosogatógépből lehet mosni.
- Ha nem használja, kapcsolja ki és tárolja az eredeti dobozban.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne merítse vízbe!
- Ne hagyja felügyelet nélkül használat közben.
- Csak a kívánt összetevőket tegye a tálba (csokoládé, sajt, BBQ szósz, karamell).
- Használat közben ne érjen hozzá a toronyhoz.
- Csak egyenes és vízszintes felületen használja.
- Tartsa távol a gyerekektől.
- Tartsa távol a forró felületektől.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa. Csak a tartozékokat használja.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóknra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

