

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SILKYSMOOTH HŐHAJKEFE

CSOMAG TARTALMA

- Hőhajkefe
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 1200W
- Frekvencia: 50–60Hz
- Méretek (L × W × H): 34 × 9 × 14cm
- Súly: 737 g
- Dugasz típus: EU
- Kábelhossza: 2m
- Légáramlás hőmérséklete: 60–120 ° C
- Alkalmazható száraz és nedves hajra

FUNKCIÓK



- (1) Hőhajkefe
- (2) Ergonómikus fogantyú
- (3) Hőmérséklet szabályozás
- (4) Forgó főkapcsoló
- (5) 360°-os forgózsín
- (6) Hosszú nylon fésű
- (7) Rövid sörtésű fésű

MŰVELETI UTASÍTÁSOK

Mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 (OFF) állásba van állítva, mielőtt az egységet a konnektorba dugná. Használja a magas hőmérsékletű beállítást a haj szárításához, és az alacsony hőmérsékletű beállítást a haj stílusos kialakításához.

Ha a hajszárító valamilyen okból nem működik, kapcsolja ki azonnal, és hagyja lehűlni.

Állítsa be a kívánt helyzetbe:

- Helyzet 0: OFF
- Helyzet I: COOL funkció (hideg levegő)
- Helyzet II: HALF (FELES) teljesítmény, közepes hőmérséklet a gyengéd szárításhoz és haj stílusos kialakításához.
- Helyzet III: FULL (TELJES) teljesítmény, magas hőmérséklet a gyors szárításhoz.

○ ION TECHNOLOGIA

A negatív ionok a levegőáramban a nagyobb vízcseppeket szétbontják, amely lehetővé teszi a gyorsabb száradást. A haj lágy, tapintású, sima és fényes, és nem elektromosodik.

○ KERAMIKUS BEVONAT

A kerámia bevonat a hajformázás során egyenletes hőeloszlással védi a haját. A haj belülről kifelé gyorsabban felmelegszik, és ragyogóbb lesz.

○ HAJFORMÁZÓ TIPPEK

- A gyorsabb eredmény érdekében törölje meg törölközővel a haját, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet, majd a legjobb eredmény elérése érdekében fésülje meg a haját a hőhajkefével.

- Dugja a készüléket a konnektorba, és állítsa a kapcsolót a kiválasztott beállításra. Használja a feles (Helyzet II) teljesítmény beállítást finom vagy vékony hajra, a teljes (Helyzet III) teljesítmény beállítást pedig a vastagabb hajra. Használja a Hűtés funkciót a stílus rögzítéséhez (Helyzet I).
- Válassza szét a haját kisebb tincsekre, hiszen így könnyebb lesz a kezelés.
- A sima és fényes hajkorona elérése érdekében helyezze a hőkefét a tincsek alá a haj gyökereihez közel, és egyenletesen fésülje a haját kifelé a hajvégekig. A hosszabb nylon fésű lekerekített hegyekkel gyorsan eloszlatja a haját, míg a rövid sörték finom fényt biztosítanak.
- A dússág elérése érdekében helyezze a hőkefét a tincsek alá a fejbőr közeléhez, és forgassa kifelé, miközben a hajvégek felé halad. Nagyobb dússág elérése érdekében tartsa a szárítót a fejbőrnél 2-3 másodpercig.
- A végek befelé göndörítéséhez helyezze a légkefét a tincsek alá, és tartsa 2-3 másodpercig, mielőtt befelé fordulna vele. A végek kifelé göndörítéséhez helyezze a légkefét a hajtincsek végére, és tartsa 2-3 másodpercig, mielőtt kifelé fordulna vele.
- Ismétlje meg a hullámosodás és a szárítás folyamatát az összes hajtincsen, ha dús és fényes frizurát szeretne
- Szárítás és hajformázás után kapcsolja ki a készüléket.

○ FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A készülék termosztáttal van felszerelve, amely kikapcsolhatja a szárítót, ha a hőmérséklet meghaladja a megfelelő szintet egy részben eltömődött levegő bemeneti vagy kimeneti nyílás miatt. Ha a készülék használat közben lelassul, kapcsolja ki (Helyzet 0) és hagyja kihűlni. Hűtéskor a termosztát automatikusan visszaáll. Használat közben ne takarja el a nyílásokat. Víz közelében történő használat esetén (pl. fürdőszobában) tartsa az aljzatot földelve és klasszikus biztosítókkal vagy FID kapcsolóval védve.

○ KARBANTARTÁS

A készülék gyakorlatilag nem igényel különösebb karbantartást. Nincs szükség semmilyen kenésre. Minden szellőzőnyílást tisztán, por, szennyeződés és hajlakk nélkül kell tartani. Ha a kábel megcsavarodik, használat előtt bontsa szét.

○ TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Ha a tisztítás szükségessé válik, húzza ki a készüléket a konnektorból és nedves ruhával törölje le a külső részét. A port kefével távolíthatja el a levegőbemeneti nyílásokról. Tisztítás közben NE mossa le vízben és ne engedje, hogy nedvesség vagy további szennyeződések kerüljenek a készülékbe.

VIGYÁZAT: Ha bármilyen működési hiba lép fel, ne próbálja meg egyedül megjavítani. Ez a készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.

○ TÁROLÁS

Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja. Hagyja lehűlni a készüléket, és biztonságos, száraz helyen tárolja gyermekektől elzárva. Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert az idő előtt elhasználódhat és eltörhet. A hosszabb élettartam érdekében óvatosan kezelje a kábelt, és kerülje a rángatást, elfordulást vagy feszültséget, különösen a dugasznál.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használatakor, különösen, ha gyermekek is közel vannak, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:

○ VIGYÁZAT

- Soha ne tekerje a tápkábelt a készülék körül. Bármilyen húzás, csavarás, súlyos hajtogatás vagy hajlítás károsíthatja a kábelt, különösen a konnektorba való belépéskor, ami megszakíthatja a vezetéket, és elektromos hiányt vagy egyéb hibákat okozhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát. NE használjon csavart, hajlított vagy egyéb módon sérült kábellel rendelkező készüléket, vagy ha az áramellátás ingadozik. Ha a kábel sérült vagy



szabálytalan áramszünet keletkezik, olvassa el a FIGYELMEZTETÉS menüt.

- A készüléket tárolás előtt ki kell húzni a konnektorból és hagyni kell lehűlni. NE tegyen feszültséget a kábelnek az egységbe való belépési pontjára. Tárolás közben a kábelnek szabadnak kell lennie, szoros kanyarok és redők nélkül, és a készüléket biztonságos, száraz helyre kell helyezni, gyermekektől elzárva. További részletek az utasítások TÁROLÁSA részében található.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A KÉSZÜLÉKET. VÍZTŐL TÁVOL TARTANDÓ.

VESZÉLY: A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek akkor is áram alatt vannak, ha a kapcsoló ki van kapcsolva.

1. Használat után azonnal húzza ki készüléket a konnektorból.
2. NE használja fürdőzés közben.
3. NE tegye vagy tárolja a készüléket olyan kád vagy mosogató közelében.
4. NE használja a készüléket víz közelében, ill. Ne helyezze víz vagy más folyadékba.
5. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. NE nyúljon a vízbe.
6. NE használjon csavart, hajlított vagy egyéb módon sérült kábelt.

FIGYELMEZTETÉS

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül csatlakoztatva. Kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki az elektromos vezetéket, ha nem használja.
2. Szigorú felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékossgal való személyek használják, bekapcsolják, vagy annak közelében vannak.
3. A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célra használja. NE használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a gyártó által ajánlottak.
4. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült vezetéke vagy csatlakozója van, ha nem működik megfelelően, leesett, sérült vagy vízbe esett. Vigye vissza a készüléket a szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
5. Tartsa távol a kábelt és a készüléket a hevített felületektől. NE húzza, csavarja vagy tekerje a kábelt.
6. Soha ne blokkolja a készülék légnyílásait, és ne tegye azokat puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a légnyílások elzáródhatnak. Tartsa a szellőzőnyílásokat szálaktól, szőrtől és hasonlótól távol.
7. Soha ne használja alvás közben.
8. Soha ne ejtsen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
9. NE használja a szabadban, ahol aeroszolokat (rohamokat) vagy extra oxigént használnak.

10. NE dugja a készüléket elektromos hosszabbítóba.
11. NE irányítsa a forró levegőt szem vagy más hőérzékeny terület felé.
12. A mellékletek felforrósodhatnak használat közben. Kezelés előtt hagyja lehűlni.
13. NE helyezze a készüléket semmilyen felületre működés közben.
14. A készülék használata közben tartsa távol a haját a levegő bemeneti nyílásaitól.
15. NE működtesse a készüléket feszültségváltóval.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.